

OPERATING INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSŁUGI РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ISOBUS – POLARIS 14-1/14-2





en-pl-ru Item no. | Nr art. | Apm. №: 401 196-03 / 17516142 BA 00/09.2019

LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5 46519 Alpen Telefon: +49 2802 81-0 E-Mail: info@lemken.com Internet: www.lemken.com

Safety regulations

- These symbols are used in these instructions every time recommendations are provided concerning your safety, the safety of others or the correct operation of the console.
- These recommendations must be given to all users of the console.



Do not discard the console.

EN

Ogólne przepisy bezpieczeństwa pracy

- W niniejszej instrukcji obsługi użyto powyższych symboli za każdym razem, gdy opisane zalecenia dotyczą Państwa bezpieczeństwa jak i osoby postronnej lub działania samej maszyny.
- Wszelkie zalecenia należy przekazać każdemu użytkownikowi maszyny.



Nie wyrzucać konsoli do odpadów. PL

Правила безопасности



- Данные символы используются в инструкции, когда речь идет о рекомендациях относительно обеспечения безопасности и правильного функционирования машины.
- Данные рекомендации в обязательном порядке следует передать лицам, допущенным к эксплуатации машины.



Не выбрасывать консоль.

PRESENTATION	Pages
• A System overview	8-11
• B Tractor interface connections	12-13
• C Menu overview	14-25

PROGRAMMING	Pages
• A Forward speed calibration	26-27
• B Programming the working width or Adjusting the width with the ECONOV machine	28-31
• C Selecting the fertilizer (WPB, WPB Stop&Go and WPB ECONOV)	32-35
• D Calibration test	36-43
• E WEIGHING function	44-49
• F TRIBORD 3D Function	50-51
• G RATE ADJUSTMENT Function	52-53
• H Stop & Go Function	54-61
• I ECONOV Function	62-71
• J "RTS" FERTITEST import functions	72-75
• K Hopper low level sensor function	76-77
• L SPEED CONTROL Function	78-79

START-UP	Pages
• A Version WPB ECONOV	80-83
• B Version WPB STOP & GO	84-87
• C WPB Version	88-91

INFORMATION	Pages
• A Diagnostic	92-93
• B Maintenance	94-95
• C Troubleshooting	96-97



English

Read the manual carefully before use. For English follow the symbol. 🗪



2

PREZENTACJA	Strony
• A Przedstawienie systemu	8-11
• B Podłączenie do ciągnika	12-13
• C Przedstawienie menu	14-25

PROGRAMOWANIE	Strony
• A Kalibrowanie prędkości jazdy	26-27
• B Programowanie szerokości lub Regulacja szerokości z maszyną ECONOV	28-31
• C Wybór nawozu (WPB, WPB Stop & Go i WPB ECONOV)	32-35
• D Próba kręcona rozsiewania	36-43
• E Funkcja WAŻENIE	44-49
• F Funkcje Tribord 3D	50-51
• G Funkcja modulacji dawki	52-53
• H Funkcja Stop & Go	54-61
• I Funkcje ECONOV	62-71
• J Funkcje importowania FERTITEST « RTS »	72-75
• K Funkcja czujnika poziomu w zasobniku	76-77
• L Funkcja SPEED CONTROL	78-79

URUCHAMIANIE	Strony
• A Wersja WPB Econov	80-83
• B Wersja WPB Stop & Go	84-87
• C Wersja WPB	88-91

	INFORMACJE	Strony
ols	• A Diagnostyka	92-93
k p	• B Konserwacja	94-95
Języ	• C Awarie i sposoby ich usuwania	96-97



Uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję przed użyciem tego sprzętu. Aby czytać w języku polskim, szukaj symbolu 😰

ОПИСАНИЕ	Стр.
• А Описание системы	8-11
• В Подключение к трактору	12-13
• С Описание меню	14-25
ПРОГРАММИРОВАНИЕ	Стр.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ	Стр.
• А Калибровка скорости перемещения	26-27
• В Программирование ширины или Регулировка ширины для машины ECONOV	28-31
• С Выбор удобрения (WPB, WPB Stop & Go и WPB ECONOV)	32-35
• D Калибровка расхода	36-43
• Е Функция PESÉE (ВЗВЕШИВАНИЕ)	44-49
• F Функции правого борта 3D	50-51
• G Функция Изменение дозировки	52-53
• Н Функции модуля STOP & GO	54-61
• I Функция ECONOV	62-71
• Ј Функции программы FERTITEST «RTS»	72-75
• К Функция Датчик окончания бункера	76-77
• L Функция SPEED CONTROL (КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ)	78-79

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	Стр.
• А Версия WPB Econov	80-83
• В Версия WPB Stop & Go	84-87
• C Bepcus WPB	88-91

ИНФОРМАЦИЯ	Стр.
• А Диагностика	92-93
• В Обслуживание	94-95
• С Неисправности – Способы их устранения	96-97



русский

Перед эксплуатацией внимательно изучите настоящее руководство. Русский текст обозначен буквами 🔞



A SYSTEM OVERVIEW

WPB and WPB Stop&Go system overview

a) Introduction

The System is a measuring and monitoring instrument for granular fertilizer spreading with continuous weighing.

The weight data may not be used for commercial transactions.

The machine must only be used for the applications for which it was designed.

The manufacturer will not be liable for any damage caused by using the machine for purposes other than those specified in this instruction manual.

The machine must be operated, maintained and repaired only by competent personnel, familiar with the specifications and use of the machine.

b) Presentation

- ISOBUS console or virtual Terminal.
- **2** ISOBUS connector.
- Bridge.
- Stainless steel weighing sensor.
- Shutter opening / closing sensors.
- Connection box.
- Application rate control electric actuators.
- ¹³ Tribord electric actuator.
- Stop & Go electric actuator.
- Depart of the sensors.

A Przedstawienie systemu

Przedstawienie systemu WPB i WPB Stop&Go

a) Wprowadzenie

• System jest przyrządem do pomiaru i kontroli rozsiewu nawozu granulowanego z ciągłym ważeniem.

• Informacje o ciężarze nie mogą być stosowane w transakcjach handlowych.

• Maszyna może być stosowana tylko do prac, do jakich została zaprojektowana.

Producent w żadnym stopniu nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku używania maszyny niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez Producenta.

 Maszyna może być stosowana, obsługiwana i naprawiana tylko przez kompetentne osoby, znające charakterystyki i sposób stosowania maszyny.

b) Prezentacja

- Konsola ISOBUS lub Terminal wirtualny.
- 2 Złącze ISOBUS.
- Most.
- Czujnik ważenia nierdzewny.
- Sczujnik otwarcia/zamknięcia przegrody.
- Skrzynka rozdzielcza.
- Elektryczny suwak sterujący prędkością rozrzucania.
- Siłownik elektryczny prawostronny Tribord.
- Siłowniki elektryczne "Stop & Go"
- Czujniki poziomu w zasobniku.

А Описание системы

Описание системы WPB и WPB Stop&Go

а) Введение

Система является инструментом измерения и контроля процесса разбрасывания гранулированных удобрений с их непрерывным взвешиванием.

Информация о весе не может использоваться для коммерческой деятельности.

Машина должна использоваться только для тех работ, для которых она предназначена.

В случае неисправностей, связанных с его непрофильным использованием, определенным конструктором, ответственность за возможные последствия с производителя полностью снимается.

Данная машина должна эксплуатироваться, обслуживаться и ремонтироваться только квалифицированным персоналом, ознакомленным с характеристиками и режимом эксплуатации машины.

b) Описание

- Консоль ISOBUS или Виртуальный терминал
- Разъем ISOBUS
- Mocm
- Взвешивающий датчик из нержавеющей стали
- Датчик раскрытия/закрытия заслонок
- О Клеммная коробка
- Электрический толкатель регулировки расхода
- Оправливати с электроприводом Tribord
- Электрическая система управления Stop & Go
- 🛈 Датчики окончания бункера.

EN



Α

WPB ECONOV system overview

a) Introduction

The System is a measuring and monitoring instrument for granular fertilizer spreading with continuous weighing.

The weight data may not be used for commercial transactions.

The machine should be used only for tasks for which it has been designed.

The manufacturer will not be liable for any damage caused by using the machine for purposes other than those specified in this instruction manual.

The machine must be operated, maintained and repaired only by competent personnel, familiar with the specifications and use of the machine.

b) Presentation

- ISOBUS console or virtual Terminal.
- ISOBUS connector.
- 🕑 Bridge.
- Stainless steel weighing sensor.
- Shutter opening / closing sensors.
- Connection box.
- Application rate control electric actuators.
- ¹³ Tribord electric actuator.
- «Stop & Go» electric actuators (general shutter opening and closing)
- I "Econov» electric actuators for width adjustment
- Hopper low level sensors.
 1/2 width deflector sensors

PL

RU

Α

Przedstawienie systemu WPB ECONOV

a) Wprowadzenie

• System jest przyrządem do pomiaru i kontroli rozsiewu nawozu granulowanego z ciągłym ważeniem.

• Informacje o ciężarze nie mogą być stosowane w transakcjach handlowych.

• Maszyna może zostać wykorzystana tylko do takiej pracy, do jakiej został skonstruowana.

Producent w żadnym stopniu nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku używania maszyny niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez Producenta.

• Maszyna może być stosowana, obsługiwana i naprawiana tylko przez kompetentne osoby, znające charakterystyki i sposób stosowania maszyny.

b) Prezentacja

- Konsola ISOBUS lub Terminal wirtualny.
- 2 Złącze ISOBUS.
- Most.
- Czujnik ważenia nierdzewny.
- Sczujnik otwarcia/zamknięcia przegrody.
- Skrzynka rozdzielcza.
- Elektryczny suwak sterujący prędkością rozrzucania.
- Siłownik elektryczny prawostronny Tribord.
- Siłowniki elektryczne « Stop & Go » (ogólne otwieranie i zamykanie zastawek)
- I Siłowniki elektryczne "Econov" regulacji szerokości
- Czujniki poziomu w zasobniku.
- D Czujniki osłony do rozsiewu na 1/2 szerokości

A

Описание системы WPB ECONOV

а) Введение

Система является инструментом измерения и контроля процесса разбрасывания гранулированных удобрений с их непрерывным взвешиванием.

Информация о весе не может использоваться для коммерческой деятельности.

• Машина должна использоваться только для тех работ, для которых она предназначена.

В случае неисправностей, связанных с его непрофильным использованием, определенным конструктором, ответственность за возможные последствия с производителя полностью снимается.

Данная машина должна эксплуатироваться, обслуживаться и ремонтироваться только квалифицированным персоналом, ознакомленным с характеристиками и режимом эксплуатации машины.

b) Описание

- 🛈 Консоль ISOBUS или Виртуальный терминал
- 🕗 Разъем ISOBUS
- Mocm
- Взвешивающий датчик из нержавеющей стали
- Датчик раскрытия/закрытия заслонок
- Клеммная коробка
- Электрический толкатель регулировки расхода
- В Толкатель с электроприводом Tribord
- Толкатели с электроприводом системы «Stop & Go» (открытие и закрытие основных заслонок)
- Ф Электрические приводы системы «Есопоv» для регулировки ширины
- 🛈 Датчики окончания бункера.
- 🕑 Датчики дефлектора на 1/2 ширины

EN



B TRACTOR INTERFACE CONNECTIONS

a) Hitching (refer to the instruction manual of the machine)

The machine is fitted with a category **II** 3-point linkage. The machine's working position is horizontal.

Fit the transmission, checking that its length correctly corresponds to the tractor. The speed of the PTO is 540 rpm. (Or optionally 1000 rpm for model 50).

- Connect the bridge to the ISOBUS socket of the Tractor.
- Position the Bridge in the tractor cab.
- Connect the bridge with the 7-pin plug to the machine and with the ISOBUS plug to the ISOBUS socket of the tractor.

b) ISOBUS console

In order to make full use of the functions of the machine, you must first make sure of the level of compatibility between the tractor console and the machine.

Contact your dealer to check the level of compatibility.



Make sure you put the protection caps back on the connecting cables.

Check that the PTO shaft is at the right length and that it does not touch the chassis.



B Podłączenie do ciągnika

a) Sprzęg (odnieść się do instrukcji obsługi maszyny)

Maszyna wyposażona jest w sprzęg trzypunktowy kategorii II. Położenie maszyny jest podczas pracy poziome.

- Zamontować przekładnię napędową sprawdzając czy jej długość odpowiada ciągnikowi. Prędkość obrotowa PDF wynosi 540 obr./min (Lub w opcji 1000 obr./min dla modelu 50).
- Podłączyć most do gniazda ISOBUS Ciągnika.
- Ustawić Most w kabinie ciągnika.
- Połączyć most wtykiem 7 stykowym z maszyną i wtykiem ISOBUS z gniazdem ISOBUS ciągnika.

b) Konsola ISOBUS

Aby móc w pełni korzystać z możliwości działania maszyny, konieczne jest uprzednie upewnienie się o zgodności konsoli ciągnika z maszyną.

Skontaktować się ze sprzedawcą, aby zatwierdzić poziom zgodności.



Upewnij się, że wszystkie zatyczki ochronne i osłony zostały zdjęte z przewodów łączących. Upewnij się, że długość uniwersalnego przegubu wału napędzającego jest prawidłowa i że wał nie styka się z podwoziem.

RU

В Подключение к трактору

а) Сцепное устройство (см. руководство по машине)

- Машина снабжена 3-точечным сцепным устройством категории II. Рабочее положение машины горизонтальное.

- Установить трансмиссию, проверив при этом, соответствует ли ее длина трактору. Режим ВОМ составляет 540 об/мин. (Или 1000 об/мин для модели 50 - опция)

- Подключите мост к разъему ISOBUS трактора
- Разместите мост в кабине трактора

- Соедините мост с помощью 7-контактного разъема с машиной и с помощью разъема ISOBUS с разъемом ISOBUS трактора

b) Консоль ISOBUS

Для наиболее полного использования функций машины необходимо заранее убедиться в совместимости консоли трактора и машины.

За консультацией по вопросу совместимости обратитесь к вашему поставщику.



Надежно установить защитные вводы на соединительные кабели. Проверить, чтобы кардан PDF был достаточной длины и не касался шасси. EN



1

	EN
a) Menu	Or you may open or close the shutter corresponding to that side
Control button for scrolling through the menus (Home, Job Settings, Information and advanced Setting).	⁶ Button to change the Quantity / ha programmed to Kg/ha for example 250 kg/ha
 Quantity of fertilizer in the hopper. Position indicator of the application rate control electric actuators. Button to Select a disc: e.g. Left-hand disc You may adjust in + or in - the quantity/ha on this disc with the keys or or	Once you have selected the programmed quantity / ha, or numeric keypad appears automatically, allowing you to change the value displayed.
a) Menu	Lub można otwierać lub zamykać zsyp odpowiadający te stronie
 Przycisk sterowania rozwijaniem menu (Home, Job Settings ,Information i advanced Setting) Ilość nawozu obecnego w zbiorniku Prędkość jazdy Wskaźnik ustawienia siłowników elektrycznych stosowanych do kontrolowania wydatku Przycisk do wybierania tarczy: np. tarczy Lewej Można zmieniać za pomocą + lub - ilość/ha na tej tarczy przyciskami 	O Przycisk do zmiany Ilości / ha zaprogramowanej w kg/ha przykład 2 5 0 kg/ha O dokonaniu wybrania zaprogramowanej ilości / ha, ukazuju się automatycznie klawiatura numeryczna umożliwiające zmianę wyświetlonej wartości.
 Описание меню А) Меню номе Главное меню), Job Settings (Рабочие настройки), Information (Информация) и advanced Setting (Продвинутые настройки) Количество удобрений в бункере Скорость движения Индикатор позиционирования электрических приводов управления расходом 	Можно открыть или закрыть заслонку с этой сторонь
снопка выбора биска: например, левый диск С помощью кнопок увеличивать или уменьшать) количество удобрения на гектар для этого диска.	



С

- Indicator which allows you to see if the shutters (right or left) are open or closed as well as which sections are open or closed.
- ³ Fertilizer name (see Job settings).
- Width worked (see Job settings).
- D Button to enable or disable the ECONOV function
- Button to open or close the shutters.
- Button to control the TRIBORD.
- Press once = maximum-yield border spreading
- Press twice = border spreading optimised for the environment



Press three times to return to full width spreading

С

- Wskaźnik umożliwiający zobrazowanie czy zsypy (prawe lub lewe) są otwarte lub zamknięte i również, które sekcje są otwarte czy zamknięte.
- 8 Nazwa nawozu (patrz Job settings).
- Szerokość obrabiana (patrz Job settings)
- I Przycisk do włączania lub wyłączania funkcji ECONOV
- Przycisk do otwierania lub zamykania zsypów
- Drzycisk do sterowania TRIBORD-em
- Pierwsze wciśnięcie = wydatek graniczny
- Drugie wciśnięcie = granica oddziaływania na środowisko

TRIBORIO ()

Trzecie wciśnięcie pozwala na powrót do pełnej szerokości

С

- Индикатор, позволяющий убедиться, что заслонки (правая или левая) открыты или закрыты, а также увидеть, какие секции открыты или закрыты.
- В Наименование удобрения (см. Job settings (Рабочие настройки))
- Э Ширина обработки (см. Job settings (Рабочие настройки)
- 🛈 Кнопка открытия и закрытия заслонок
- 🕑 Кнопка управления TRIBORD

Однократное нажатие = внесение удобрения то оптимизированное под урожайность

Двукратное нажатие = внесение удобрения по краю, оптимизированное под среду



Трехкратное нажатие позволяет вернуться к внесению на полную ширину.

RU

EN



С

⁽¹⁾ When using the software for the first time, the ⁽¹⁾ button is not visible.

In this case the system continuously adjusts the shutter flow rates to retain the programmed application rate per hectare. The user must confirm this function by displaying the pictogram (2).

The driver does not intervene on the continuous control system of the application rate.

He only needs to program the desired application rate per hectare.

The control unit will continuously manage the adjustment of the shutter position in order to maintain the application rate per hectare.

For special uses, with a tanker for example, or if the driver does not want to continuously correct the application rate.

You must go to the «Advanced settings» menu and weighing calibration

🔋 button and set it to 🤘 First of all, select the

С

B Przy pierwszym zastosowaniu oprogramowania, przycisk nie jest widoczny. 6

W tym przypadku układ dokonuje ciągłej regulacji wydatku klap, aby zachować zaprogramowaną dawkę na hektar. Użytkownik musi zatwierdzić tę funkcję poprzez wyświetlenie piktogramu 🕼.

Kierowca nie wpływa na system ciągłej kontroli wydatku.

Musi tylko zaprogramować wymaganą dawkę na hektar.

Elektronika będzie sterować w sposób ciągły dopasowaniem położenia zsypów dla zachowania dawki na hektar:

Dla zastosowań szczególnych, na przykład z przyczepą zasilającą lub jeśli kierowca nie zamierza ciągle korygować wvdatek.

i ustawić go na

Z menu "Ustawienia zaawansowane" należy wybrać kalibracja wagi

Najpierw wybrać przycisk

С

🚯 При первом использовании программы кнопка невидима 6

В этом случае система непрерывно регулирует расход заслонок, чтобы обеспечить запрограммированную дозу на гектар. Пользователь должен подтвердить эту функцию, отображением пиктограммы.

Эта система непрерывного контроля расхода не предусматривает никаких действий со стороны onepamopa.

Он должен лишь запрограммировать желаемую дозу на гектар.

Электроника непрерывно регулирует положение заслонок, чтобы обеспечить заданную дозу на гектар.

В особых случаях, например, при использовании топливозаправщика, или если оператор не желает постоянно регулировать расход.

Необходимо в меню «Расширенные настройки» и «Калибровки взвешивания»

сначала выбрать кнопку и разместить ее на 8

Next, from the «HOME» menu, activate 🙆 🗑 ou désactiver the continuous rate control.



With a tanker you must:

Press 💼 during road transport or when reloading. Do not use the 🚳 🗑 when refilling or while moving the tanker.

The continuous control switches to 🗂 when the hopper level is ≤ 200 kg.

Desition indicator for the 1/2 width deflector, green = active, red = off and orange = intermediate position



When the deflector position indicator is orange, the hatches must be closed.

 $^{(0)}$ Operating indicator for the SPEED CONTROL function, red = off, green = active.

Następnie z menu «HOME» włączyć 🍥 🗑 lub wyłączyć ciągłą kontrolę wydatku.



W przypadku przyczepy zasilającej należy:

- Włączyć \mid 🔋 podczas transportu na drodze lub przy ponownym załadunku.
 - Nie stosować 🚳 🗑 podczas zasilania z

przyczepy zasilającej podczas jazdy.

Ciągła kontrola przechodzi do 👕 kiedy poziom w zbiorniku jest ≤ 200 kg.

B Wskaźnik pozycji do osłony do rozsiewu na 1/2 szerokości, *zielony = aktywny, czerwony = zatrzymany, pomarańczowy* = pozycja pośrednia



Kiedy wskaźnik pozycji osłony jest pomarańczowy, to zasuwy zsypów powinny być bezwzględnie zamknięte.

🕼 Wskaźnik działania funkcji SPEED CONTROL, czerowny = *zatrzymany, zielony = aktywny.*

Затем в меню «Главный экран» следует активировать 🚳 🗑 или отключить 🙍 непрерывный контроль расхода.



При использовании топливозаправщика необходимо:

- Активировать 🚊 во время

транспортировки по дороге или дозаправки. - Не использовать 👩 💡 во время дозаправки

от топливозаправщика в движении.

Непрерывный контроль переключается на 🧂

когда уровень в бункере достигает ≤ 200 кг.

• Индикатор положения дефлектора на 1/2 ширины, зеленый = активен, красный = выключен и оранжевый = промежуточное положение



8

Когда индикатор положения дефлектора горит оранжевым, люки должны быть обязательно закрыты.

🕼 Индикатор работы функции SPEED CONTROL (КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ), красный = выключен, зеленый = активен.

FN







- Selection key for the working width to calculate all the console information and to adjust the working width with an ECONOV machine.
- Rey to access the FERTITEST import.
- Fertilizer selection key, saving and recording of the "T factor" specific to each fertilizer. 26 memories from A to Z
- Using a smartphone equipped with a SCAN application, it allows the access to FERTITEST.
- Sey to perform the TARE or the weight indicator reset.

- Makes it possible to position the electric actuators of the machine in a position that facilitates washing. The shutters will open to the maximum position.
- DPA regulation selection key, activated = R ON, or deactivated = R OFF.

The DPA regulation (rate proportional to the forward movement speed) enables the position of the electric rate control cylinders to be modified when the forward movement speed changes.

The aim is to keep the dose / ha programmed.

When you use the R OFF position you must work with a constant forward movement speed.

In the second second

For example, the STOP&GO function must be used for work on a width < 18m.



- Klawisz do wybierania szerokości roboczej dla obliczenia wszystkich informacji konsoli i regulacji szerokości roboczej z maszyną ECONOV.
- Przycisk do uzyskania dostępu do importowania danych z usługi FERTITEST.
- SKlawisz do wybierania nawozu, zapisywania w pamięci, i zapisania "Współczynnika T" właściwego dla każdego nawozu. 26 pamięci od A do Z.
- O Umożliwia dostęp do FERTITEST ze smartfonu z aplikacją SCAN.
- Stawisz do wykonania TAROWANIA lub zerowania wagi.

- Ozwala ustawić siłowniki elektryczne maszyny w położeniu ułatwiającym mycie. Zsypy otworzą się w położeniu maksymalnym.
- Przycisk wyboru regulacji DPA, aktywny = R ON, lub nieaktywny = R OFF.

Regulacja DPA (= wydatek proporcjonalny do prędkości jazdy) umożliwia wraz ze zmianą prędkości jazdy zmienić pozycję siłowników elektrycznych kontrolujących wydatek.

Celem jest zachowanie zaprogramowanej dawki / ha.

Jeśli będzie ustawiona pozycja R OFF, to należy pracować na stałej prędkości jazdy.

Przycisk wyboru funkcji ECONOV lub funkcji STOP&GO.

Przykładowo, funkcja STOP&GO musi być użyta do pracy na szerokość < 18 m.



b) Меню JOB SETTINGS

Кнопка выбора рабочей ширины для расчета всех данных по консоли и регулировки рабочей ширины для машины ECONOV.

🕗 Кнопка для доступа к импорту программы FERTITEST.

- В Кнопка выбора удобрений, сохранение в памяти и запись показателя «Коэффициент Т» (Facteur T) каждого удобрения. 26 блоков памяти от А до Z.
- Доступ к FERTITEST со смартфона, на котором установлено приложение SCAN.
- Кнопка для ВЗВЕШИВАНИЯ ТАРЫ или обнуления безмена.

- Позволяет перевести электрические приводы машины в положение, облегчающее мытье. Заслонки открываются максимально широко.
- Кнопка выбора регулировки DPA, включена = R ON или выключена = R OFF.

Регулировка DPA (расход пропорционален скорости перемещения) позволяет при изменении скорости перемещения менять положение цилиндров с электрическим приводом контроля расхода.

Цель состоит в сохранении запрограммированной дозы/га.

При использовании положения R OFF необходимо работать с постоянной скоростью перемещения.

В Кнопка выбора функции ECONOV или функция STOP& GO.

Например, функция STOP&GO должна использоваться для работы на ширине < до 18 м.





- Number of tonnes spread (theoretical).
- Area spread in hectares (actual).
- Indicator of the number of metres remaining to be spread with the quantity present in the hopper.
- Indicator of the number of hectares remaining to be spread with the quantity present in the hopper.
- B Reset key for the hectare and tonnage counters.
- **3** Selection key for partial (plot) or total (site) spreading data.



- Liczba rozsianych ton (teoretyczna).
- Powierzchnia rozsiania w hektarach (rzeczywista).
- S Wskaźnik ilości możliwych pozostałych metrów do rozsiewu z ilością produktu znajdującego się w zbiorniku.
- Wskaźnik ilości możliwych pozostałych hektarów do rozsiewu z ilością produktu znajdującego się w zbiorniku.
- 😉 Klawisz do zerowania liczników hektarów i tonażu.
- G Klawisz wybierania informacji częściowej dla parceli, lub całkowitej dla pola rozsiewu.

С



- Количество тонн внесенных удобрений (теоретическое).
- 🕑 Площадь внесенных удобрений в гектарах (реальная).
- Ондикатор количества оставшихся метров для внесения удобрений с учетом количества, находящегося в бункере.
- О Индикатор количества оставшихся гектаров для внесения удобрений с учетом количества, находящегося в бункере.
- Кнопка обнуления счетчиков гектаров и веса в тоннах.
- 6 Кнопка выбора частичной (делянка) или полной (участок) информации о внесении.

ΡI

RU

25





The «advanced settings» menu is used to perform the adjustments related to the manufacture of the machine.

Some adjustments can be accessed with a code; these are reserved for the user, or for technicians who are authorized to carry out work on the machine or factory technicians.

Weighing sensor calibration.

Access to information related to sensors.

Diagnostics.

- Technician.
- Active alarm.
- **6** Stationary forward speed simulation.
- Button accessible only with a code reserved for Technicians.



Menu "Advanced Settings" jest stosowane przy regulacjach związanych z produkcją maszyny.

Niektóre regulacje są dostępne wraz z kodem, są zastrzeżone bądź dla użytkownika, bądź dla techników uprawnionych do interweniowania lub techników zakładu produkcyjnego.

- Wzorcowanie czujnika ważenia
- Dostęp do informacji związanych z czujnikami
- 🔁 Diagnostyka
- Technik
- Alarm włączony.
- Symulowanie prędkości jazdy na stałym stanowisku.
- Przycisk dostępny wyłącznie z kodem zastrzeżonym dla techników.

С

d) Меню 🚽 ADVANCED SETTINGS 🕥

Меню «Advanced Settings» (Продвинутые настройки) используется для настроек, связанных с производством машины.

Доступ к некоторым настройкам закодирован. Это либо настройки пользователя, либо настройки специалистов, которым разрешается вносить изменения или которые являются представителями завода.

- Калибровка датчика взвешивания
- 🛿 Доступ к информации, связанной с датчиками
- 🕄 Диагностика
- O Специалист
- Активный аварийный сигнал
- Остатическое моделирование скорости движения

Кнопка с закодированным доступом (код для специалистов)

dla tech.

- В Кнопка с закодированным доступом (код для специалистов)
- Улюч доступа для управления приоритетами в настоятельных запросах при использовании нескольких терминалов.

- ³ Button accessible only with a code reserved for Technicians.
- O Access key to manage the priorities when you are using several consoles.

Przycisk dostępu do zarządzania priorytetami wystąpień w

przypadku używania kilku konsoli.



RU

EN

Programming / Programowanie / Программирование

Image: A state of the stat	Solution
ADVANCED SETTINGS	Simulation

A Forward speed calibration

The forward speed is selected automatically by the Ssoftware, which will primarily use the **ISOBUS** standard speed.

No calibration is performed from the software.

On the HOME Menu you can see an icon which will give you information on the origin of the speed information

e.g.:

🕹 💢 = origin: GPS antenna

Forward speed simulation

The speed simulation may be used:

When there is a problem with the forward speed

To simulate a shutter opening when washing the hopper for example.

To empty the fertilizer from the spreader when stationary.

To use the machine without the **DPA** (Spreading rate proportional to forward speed) function.

The simulation may be done from the «Advanced Settings» menu.



The default value which appears corresponds to the last simulation performed.

Determine the required value for the speed with the numeric keypad.

Validate with the 💉 key to start the simulation.

To stop the simulation, you must either move the machine, or go over the procedure again and then on page select

A Kalibrowanie prędkości jazdy

Prędkość jazdy wybierana jest automatycznie przez oprogramowanie, które będzie stosowało priorytetowo prędkość znormalizowaną **ISOBUS.**

Żadne wzorcowanie nie może być wykonywane z poziomu oprogramowania.

Za pomocą Menu HOME można wyświetlać piktogram, który poinformuje o pochodzeniu informacji o prędkości.

Przykład:

ঌ 💢 🛛 = pochodzenie antena GPS

Symulowanie prędkość jazdy

Symulowanie prędkości jazdy może być stosowane:

- Kiedy występuje problem związany z prędkością jazdy

- Dla symulowania otwarcia zsypu, na przykład przy myciu zbiornika.
- Dla opróżnienia rozdzielacza z nawozu na stanowisku stałym.
- А Калибровка скорости перемещения

Скорость движения автоматически определяется программой, при этом программа в первую очередь применяет стандартную скорость **ISOBUS**.

Программа не выполняет никаких калибровок.

В меню HOME (Главное меню) можно вызвать пиктограмму, содержащую сведения об источнике информации о скорости.

Например:



Моделирование скорости движения

Моделирование скорости движения может быть использовано:

- При наличии проблемы со скоростью движения.

- Для моделирования открытия заслонки, например, при мытье бункера

- Для удаления удобрения из дозатора во время стоянки

 Do stosowania maszyny bez funkcji DPA (Wydatek Proporcjonalny do prędkości Jazdy).

Symulacja jest możliwa przy użyciu menu "Advanced Settings".

- Wybierać 🌆
- Pojawiają a się wartość domyślna odpowiada ostatnio dokonanej symulacji.

Określić wartość wymaganą dla prędkości, za pomocą klawiatury numerycznej.

Zatwierdzić klawiszem 💉 po czym symulacja wystartuje.

RU

 Aby zatrzymać symulację, należy bądź przemieścić maszynę, bądź ponowić procedurę, a następnie na stronie





Моделирование возможно из меню «Advanced Settings» (Продвинуты<u>е нас</u>тройки).

- Выберите 🎑

- Появившееся значение по умолчанию соответствует последнему выполненному моделированию

- С помощью цифровой клавиатуры введите желаемое значение скорости

- Подтвердите с помощью кнопки У Моделирование начнется.

- Для остановки моделирования необходимо либо переместить машину, либо заново запустить процедуру и затем на странице выбрать .

ΈN

Programming / Programowanie / Программирование



Programming the working width or Adjusting the width with the ECONOV machine

Match the width programmed in the ISOBUS console with the spreading width used when working.

First check the compatibility between the required width and the possibilities offered by the machine (machine type, blades installed on the discs) and also the fertilizer or the product to be spread.

You may also consult the FERTITEST database over the Internet.

a) For a WPB or WPB Stop & Go machine

- Select from the touch screen or from a navigation key.

A numeric keypad appears; from there you may program the actual value used in the plot.

Validate with the **ENTER** key.

For point 🛛 :

Select from the touch screen or from a navigation key

A new window appears; from there select the set of vanes corresponding to your machine.

Validate with the ENTER key.

PROGRAMOWANIE SZEROKOŚCI LUB REGULACJA SZEROKOŚCI Z MASZYNĄ ECONOV

 Uzgodnić szerokość zaprogramowaną w konsoli ISOBUS z szerokością rozsiewu używaną roboczo.

Sprawdzić najpierw odpowiedniość między wymaganą szerokością a możliwościami oferowanymi przez maszynę (typ maszyny, łopaty zamontowane na tarczach), a także rozsiewany nawóz lub produkt.

Mogą Państwo równiueż skonsultować bazę danych w usłudze FERTITEST w Internecie.

a) W przypadku maszyny WPB lub WPB Stop & Go

- Wybierać za pomocą ekranu dotykowego lub klawisza nawigacji.

 Pojawia się klawiatura numeryczna, i od tej chwili możliwe jest programowanie wartości rzeczywiście stosowanej na parceli.

Zatwierdzić za pomocą klawisza ENTRÉE.

Dla punktu 🛛 :

Wybierać za pomocą ekranu dotykowego lub klawisza nawigacji

Otwiera się nowe okno: wybrać zestaw łopat odpowiadający danej maszynie.

- Zatwierdzić za pomocą klawisza ENTRÉE.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШИРИНЫ ИЛИ РЕГУЛИРОВКА ШИРИНЫ ДЛЯ МАШИНЫ ECONOV

Обеспечьте соответствие ширины захвата, запрограммированной в консоли ISOBUS, и рабочей ширины внесения, фактически используемой в работе.

Предварительно проверьте соответствие желаемой ширины и возможностей машины (тип машины, установленные на дисках лопасти), а также удобрения или разбрасываемого вещества.

Также базу данных FERTITEST можно просмотреть на веб-сайте.

а) Для машины WPB или WPB Stop & Go

- Выберите

помощью кнопки навигации.

 Появится цифровая клавиатура, с помощью которой можно запрограммировать фактически используемое на участке значение.

- Подтвердите с помощью кнопки **ВВОД**.

Для пункта 🕗:

Выберите

помощью кнопки навигации.

Появится новое окно: здесь выберите набор лопастей, соответствующий вашей машине.

- Подтвердите с помощью кнопки **ВВОД**.

FΝ



RU

Programming / Programowanie / Программирование



EN

В

b) For an ECONOV machine

For point **0** = same as previous page.

For point 2:

Select **EVILE** from the touch screen or from a navigation key

A new window appears; from there select the set of vanes corresponding to your machine.

Validate with the **ENTER** key.

For point 🕑 :

Select from the touch screen or from a navigation key.

A numeric keypad appears; from there program the spout mark to use with your fertilizer for the programmed width.

Validate with the **ENTER** key.

В

b) W przypadku maszyny ECONOV

Dla punktu 🛈 = jak na stronie poprzedniej.

Dla punktu 🛛 :

Wybierać za pomocą ekranu dotykowego

lub klawisza nawigacji

Otwiera się nowe okno: wybrać zestaw łopat odpowiadający danej maszynie.

- Zatwierdzić za pomocą klawisza ENTRÉE.

Dla punktu 🕑 :

Wybierać za pomocą ekranu dotykowego lub

klawisza nawigacji

Pojawia się klawiatura cyfrowa: zaprogramować znak ustawczy rynny stosowanej z danym nawozem dla zaprogramowanej szerokości.

- Zatwierdzić za pomocą klawisza ENTRÉE.

В

b) Для машины ECONOV

Для пункта 🕕 = см. предыдущую страницу.

Для пункта 🕑:

Выберите на сенсорном экране или с

помощью кнопки навигации.

Появится новое окно: здесь выберите набор лопастей, соответствующий вашей машине.

- Подтвердите с помощью кнопки **ВВОД**.

Для пункта 🕃:

Выберите 133 на сенсорном экране или с

помощью кнопки навигации.

Появится цифровая клавиатура: здесь запрограммируйте метку канавки для использования с вашим удобрением для запрограммированной ширины.

Подтвердите с помощью кнопки ВВОД.

<u>Note:</u>

The spout mark is given by the instruction manual or the website **fertitest.sulky-burel.com**.

In the plot, only the use of the tray kit with the crosspieces may correctly confirm the quality of the spreading with the weather conditions (wind etc.)

You must make sure there is a logical compatibility between the width programmed and the set of vanes selected and also the set of vanes installed on the machine on the day you carry out the spreading.

Example:

For a 28 m width, do NOT use the machine with 32-44 blades, as borders will be impossible to perform correctly.

Never use the machine when the required width exceeds the maximum capacity of the blades.



Wskazówka:

Znak ustawczy dla rynny podany jest w instrukcji obsługi lub na stronie internetowej **fertitest.sulky-burel.com.**

Na parceli, tylko zastosowanie zestawu naczyń pomiarowych z kratkami przeciw wyrzutowymi może potwierdzić konkretnie jakość rozsiewu przy istniejących warunkach (wiatr...)

Należy upewnić się o zgodności logicznej między zaprogramowaną szerokością i zestawem łopat wybranych i również o zestawie łopat zainstalowanych na maszynie w dniu rozsiewu.

Przykład:

Dla szerokości 28 m, nie stosować maszyny z łopatami 32-44, ponieważ nie będzie możliwe właściwe obrobienie granic.

Nigdy nie stosować maszyny, kiedy wymagana szerokość jest większa od maksymalnej wydajności łopat.



Примечание:

Метка желоба определена в руководстве или на сайте fertitest.sulky-burel.com.

На участке только использование комплекта лотков с поперечинами может точно подтвердить качество внесения в конкретных погодных условиях (ветер и m.d.)

Необходимо убедиться в логическом соответствии запрограммированной ширины и выбранного комплекта лопаток, а также установленного на машине комплекта лопаток на момент внесения удобрений.

<u>Пример:</u>

Для ширины 28 метров нельзя использовать машину с лопатками 32-44, поскольку они не позволят качественно обработать края участка.

Запрещается использовать машину в случае, если требуемая ширина превышает максимальную производительность лопаток.

Programming / Programowanie / Программирование



2

Selecting the fertilizer (WPB, WPB Stop&Go and WPB	There are several options for updating the T factor.
ECONOV)	Either fully automatically: there is nothing to be done; the system manages the evolution of the σ^{T} factor automatically.
From the 💽 JOB SETTINGS 💽 menu and the 💽 icon you	if necessary.
may access page Fertiliser choice	Or manually from the «Fertilizer Choice» page After selection of « T » a numeric key pad appears, whereby you can enter the new value. You may find out the value of the factor from CEDITIECT
On this page you will find several types of information:	iuctor norm FERINESI. Or from the «Advanced Setting» menu and "
• After selecting the first line, a letter or a fertilizer can be chosen from the list of 26 memories (A-Z).	weighing device calibration» (calibration pesée) after having positioned the
After selection of line 2, an alphanumeric key pad appears.	
You may enter the name of the fertilizer to be saved to the selected memory (A-Z).	The possibility to continuously control the calibration of the T factor is activated from the «HOME» menu
After validation the new name is saved.	This option is to be used for special uses such as with a tanker
Solution In the second sec	as the driver may decide to stop the automatic correction from the «HOME» menu.
Its value generally varies between 0.5 for the low rates to 1.2 for the highest values.	Icon to access a stationary calibration test; to use it, consult point DCalibration test.
	PL
Wybór NAWOZU (WPB, WPB STOP & GO I WPB ECONOV)	Istnieje kilka rozwiązań do aktualizacji współczynnika T:
Za pomocą menu 🧃 Job settings 🕞 i piktogramu O możemy przejść do strony 🔐 Fertiliser choice 💽 .	 Bądź w sposób w pełni automatyczny, wówczas system kieruje automatycznie zmianą współczynnika "T" w razie konieczności.
A-12	-Bądź ręcznie ze strony "Fertiliser Choice". Po dokonaniu wybierania " T " pojawia sie klawiatura
Na tej stronie mamy kilka informacji:	numeryczna, wówczas możliwe jest wprowadzenie nowej wartości. Z FERTITEST możliwe jest uzyskanie wartości
O po wybieraniu pierwszego wiersza, można wybrać literę lub nawóz z listy 26 pamieci (A-Z).	współczynnika T.
Po wybieraniu wiersza 2, pojawia się klawiatura numeryczna.	- Bądź z menu "Advanced Setting" i "wzorcowanie ważenia" po ustawieniu przycisku 🌇 na 🥛.
Można wpisać Nazwę nawozu do zapamiętania w wybranej pamięci (A-Z).	Aktywuje się możliwość sterowania z menu "HOME" wzorcowaniem współczynnika T w sposób ciągły [].
Po zatwierdzeniu, nowy zostaje zapisany w pamięci.	(9)8
Współczynnik T jest współczynnikiem pozwalającym określenie sypkości nawozu. Jego wartość zmienia sie na oaół miedzy 0.5 dla naisłabszych	Torozwiązanie jest do użycia w szczególnych zastosowaniach jak z przyczepą zasilającą, ponieważ kierowca może zdecydować o zatrzymaniu automatycznego korygowania
dō 1,2 dla wartości największych.	2 menu "FIOME. Ø Piktogram dla dostępu do Próby wydatku na stanowisku stałym, w sprawie jego stosowania zapoznać się z punktem D Próba kręcona rozsiewania.
	- КО
Болог удобрения (WPB, WPB STOP & GO и WPB ECONOV)	коэффициента Т:
Через меню 👞 🛛 Јов Settings 🕞 и с помощью	 Полностью автоматически. В этом случае не нужно ничего делать, система автоматически управляет
пиктограммы 💽 можно перейти на страницу	изменением коэффициента « Т », если в этом есть необходимост.
	-Вручнуюнастранице«FertiliserChoice»(Выборудобрения). После выбора «Т» появится цифровая клавиатура, с помошью которой можно ввести новое значение В
эта страница совержит несколько типов сведений:	FERTITEST можно уточнить значение коэффициента Т.
 выоор первои строки позволяет выорать оукву или удобрение из 26 блоков памяти (A-Z). При очбара 2 строки поседения и поседе	- Из меню «Advanced Setting» (Продвинутые настройки) et «calibration pesée» (калибровка весов), установив кнопку
чири выооре 2 строки появляется цифровая клавиатура.	
Она позволяет ввести наименование удобрения, которое необходимо сохранить в выбранном блоке памяти (A-Z).	возможность постоянного управления калибровкой коэффициента Т открывается из меню «НОМЕ» (Главное меню)
После подтверждения новое наименование будет внесено в память	Это решение применяется в особых случаях
©Коэффициент Т - это коэффициент, позволяющий интерпретировать текучесть удобрения.	Это решение применяется в особых случаях например при использовании топливозаправщика когда оператор может решить остановит автоматическую регулировку из меню «НОМЕ (Главное меню). Пиктограмма доступа к Статическому
Он обычно варьируется от 0,5 для самых низких значений до 1,2 для самых высоких.	

Пиктограмма доступа к Статическому тестированию расхода, по ее использованию см. пункт D Test de calibration (Тест калибровки).

Programming / Programowanie / Программирование


EN



Note:

To make full use of the machine's capacity, you may save your different products or fertilizer in the 26 memories (A...Z).

Before each spreading session, choose the corresponding fertilizer or the one that is closest from a physical point of view (grain size, density etc.).

The factory default for the **T** factors is 1. After a few seconds of use, the **T** factor will automatically update itself if necessary.

- \longrightarrow This requires no intervention from the driver.
- \longrightarrow It may also be updated
- After a dynamic calibration test when this function is enabled.
- When performing the FERTITEST import.
- Manually if the driver knows the exact value.

The console retains the most recently calculated **T** Factor in the memory.

With **FERTITEST**, you may find a value close to the **T** Factor related to your fertilizer.

PL

С

<u>Wskazówka:</u>

Dla pełnego wykorzystania osiągów maszyny, możliwe jest zapisanie w pamięci waszych różnych produktów nawozowych w 26 pamięciach (A...Z).

Przed każdym rozsiewem, wybrać odpowiadający nawóz lub taki, który jest najbliższy z punktu widzenia fizycznego (uziarnienie, gęstość, ...)

Fabryczne współczynniki domyślne **T** są równe 1. Po kilku sekundach stosowania, współczynnik **T** zostanie zaktualizowany automatycznie, w razie konieczności.

- → Wszystko to bez żadnej interwencji kierowcy.
- → Może również zostać zaktualizowany.
- Po próbie wzorcowania dynamicznego kiedy ta funkcja zostanie włączona.
- Podczas importu FERTITEST.
- Ręcznie jeśli kierowca zna dokładną wartość.

Konsola przechowuje w pamięci ostatnio obliczony Współczynnik **T**.

Na podstawie **FERTITEST** możliwe jest poznanie wartości bliskiej **Współczynnikowi T** związanemu z waszym nawozem.



С

<u>Примечание:</u>

Для того, чтобы полностью воспользоваться всеми возможностями машины, можно записать ваши различные типы веществ или удобрений в 26 блоках памяти (A...Z).

Перед внесением подберите соответствующее удобрение или наиболее схожее с ним по физическим параметрам (гранулометрия, плотность и т.д.).

Заводское значение коэффициента **Т** по умолчанию составляет 1.

Через несколько секунд использования коэффициент Тавтоматически начнет обновляться, если в этом есть необходимость.

- →Это происходит без каких-либо действий со стороны оператора.
- → Он также может обновиться

- После динамического калибровочного теста, когда эта функция активирована.

- Во время импорта FERTITEST.
- Вручную, если оператору известно точное значение.

Консоль сохраняет в памяти последний расчетный Коэффициент **Т**.

В **FERTITEST** можно уточнить близкое значение Коэффициента **Т** вашего удобрения.



ΡI

D CALIBRATION TEST

For the calibration test or the correction of the T factor, 3 Options

- \longrightarrow The automatic option "Transparent".
- \longrightarrow The automatic option "Dynamic".
- \rightarrow The manual option.

"stationary calibration with the kit"

The automatic option "Transparent"

When using the software for the first time the button is not visible.

Conversely the pictogram **1** must be visible.

In this case, the system continuously adjusts the application rate of the shutters in order to maintain the programmed application rate per hectare.

The driver does not intervene on the continuous control system of the application rate.

He just needs to program the desired application rate per hectare.

The control unit will continuously manage the adjustment of the shutter position in order to maintain the application rate per hectare.

D Próba kręcona rozsiewania

W przypadku próby kręconej lub korygowania współczynnika T, 3 Rozwiązania

- → Rozwiązanie automatyczne "Transparentne".
- → Rozwiązanie automatyczne "Dynamiczne".
- → Rozwiązanie ręczne.
- "wzorcowanie na stanowisku stałym za pomocą zestawu"

Rozwiązanie automatyczne "Transparentne"

Podczas pierwszego zastosowania oprogramowania przycisk nie jest widoczny.

Piktogram 🛈 obowiązkowo musi być widoczny.

W tym przypadku, system dopasowuje w sposób ciągły wydatek zsypów dla zachowania zaprogramowanej dawki na hektar.

Kierowca nie wpływa na system ciągłej kontroli wydatku.

Musi tylko zaprogramować wymaganą dawkę na hektar.

Elektronika będzie sterować w sposób ciągły dopasowaniem położenia zsypów dla zachowania dawki na hektar:

RU

D Калибровка расхода

Для теста калибровки или корректировки коэффициента Т, 3 способа

- → Автоматический способ «Прозрачный».
- → Автоматическое решение «Динамическое».
- → Ручной способ
- «статическая калибровка с комплектом»

Автоматический способ «Прозрачный»

Во время первого использования программы кнопка в е отображается.

Отметим, что пиктограмма 🛈 обязательно должна быть видна.

В этом случае система непрерывно регулирует расход заслонок, чтобы обеспечить запрограммированную дозу на гектар.

Эта система непрерывного контроля расхода не предусматривает никаких действий со стороны оператора.

- Он должен лишь запрограммировать желаемую дозу на гектар.

Электроника непрерывно регулирует положение заслонок, чтобы обеспечить заданную дозу на гектар.



EN

RU

D



D

Rozwiązanie automatyczne "Dynamiczne"

Dla zastosowań szczególnych, na przykład z przyczepą zasilającą lub jeśli kierowca nie zamierza ciągle korygować wydatek.

Z menu "Ustawienia zaawansowane" należy wybrać kalibracja wagi .
<u>Najpierw</u> wybrać przycisk i ustawić go na .

Następnie z menu «HOME» włączyć stawa lub wyłączyć stawa wiele wydatku.



W przypadku przyczepy zasilającej należy:

- Włączyć 🔋 podczas transportu na drodze lub przy ponownym załadunku.
- Nie stosować podczas zasilania z przyczepy zasilającej podczas jazdy.

Ciągła kontrola przechodzi do $kiedy poziom w zbiorniku jest <math>\leq 200 \text{ kg.}$

D

Автоматическое решение «Динамическое»

В особых случаях, например, при использовании топливозаправщика, или если оператор не желает постоянно регулировать расход.

Необходимо в меню «Расширенные настройки» и

«Калибровки взвешивания» 📫

сначала выбрать кнопку [] и разместить ее на 🔒

<u>Затем</u> в меню «Главный экран» следует активировать

🚳 или отключить 👸 непрерывный контроль расхода.



При использовании топливозаправщика необходимо:

- Активировать 🖲 во время транспортировки по дороге или дозаправки.

- Не использовать 🚱 во время дозаправки от топливозаправщика в движении.

Непрерывный контроль переключается на В когда уровень в бункере достигает ≤ 200 кг.



D

Calibration test with «stationary calibration»

To use the fertilizer spreader to spread specific products like slug pellets or during low dose/ha spreading, or widths < 18 m and application rate mark < 25 it is recommended to calibrate the **«T Factor**» of the product with a stationary test.

From the 属	JOB SETTINGS	🕞 menu
Select the icor	$\operatorname{A}_{A \to Z}$ and $\operatorname{A}_{A \to Z}$	2

A new page appears; wait a few seconds, so that the electric actuators can position themselves on mark 35.

With an **ECONOV** machine, the electric actuators used for the width will position themselves correctly to help the fitting of the calibration test kit.

From then on you may install the calibration test kit on the right-hand side (see User manual of the X machine).

D

Próba wydatku z "wzorcowaniem na stanowisku stałym"

W przypadku zamiaru wykorzystania rozsiewacza nawozów do produktów specyficznych, takich jak środki przeciw ślimakom lub rozsiewu w małej dawce na hektar, lub szerokości < 18 m i ustawienia dźwigni na skali wartości < 25, zalecane jest skalibrowanie **"Współczynnika T"** produktu podczas stacjonarnej próby kręconej.



 Pojawia się nowa strona, odczekać kilka sekund, siłowniki elektryczne wydatku ustawią się na znaku ustawczym 35.

W przypadku maszyny ECONOV siłowniki elektryczne stosowane dla szerokości ustawią się prawidłowo, aby ułatwić umieszczenie na miejscu zestawu próby kręconej wydatku.

 Począwszy od tej chwili możliwe jest zainstalowanie zestawu próbnego wydatku po stronie prawej (patrz Podręcznik użytkowania maszyny X).

D

Тестирование расхода «статическая калибровка»

Когда нужно использовать распределитель удобрений для внесения особых веществ, например, средство от слизней, или при внесении веществ в малых количествах на гектар, или при ширине < 18 м и отметке расхода на < 25 м, рекомендуется откалибровать параметр «Показатель Т» вещества, выполнив проверку без движения.



- Появится новая страница, через несколько секунд электрические приводы расхода установятся на метке 35.

На машине **ECONOV** электрические приводы, используемые для ширины, встанут так, чтобы позволить установить комплект тестирования расхода.

- Теперь можно устанавливать комплект тестирования расхода с правой стороны (см. Руководство пользователя машины X). open the right-hand shutter selecting the reference and reference and reference and reference and reference and

Once the kit is securely fitted, start the PTO at 540 rpm and

Caution: opening time = 15 to 20 seconds in order to fill the bucket up to 3/4. Do not run a test for a time less than 10 seconds.

Enter the weight obtained in kg with the numeric keypad and validate. The console calculates the new **«T** Factor» specific to the product or the fertilizer selected.

To go back to ti	he	HOME	menu
Select the icon	ESC		

- Kiedy zestaw jest właściwie przymocowany, uruchomić wałek przekaźnikowy i otworzyć zsyp prawy wybierając piktogramy i .

Uwaga, czas trwania otwarcia = 15 do 20 sekund, tak, aby napełnić wiadro w 3/4. Nie dokonywać próby o czasie trwania poniżej 10 sekund.

- Zamknąć zsyp wybierając piktogram 📰 🗒 .
- Wprowadzić otrzymany ciężar w kg za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzić. Konsola oblicza nowy "Współczynnik T" specyficzny dla produktu lub wybranego nawozu.
- Aby powrócić do menu HOME
- Wybierać piktogram



ΈN

- Когда комплект должным образом зафиксирован, запустите BOM со скоростью 540 об/мин и откройте правую заслонку, выбрав пиктограммы **ради** и **се**.



Внимание: продолжительность открытия = 15-20 секунд, что позволяет наполнить ведро на 3/4 Запрещается проводить тестирование продолжительностью менее 10 секунд.

- Закройте заслонку, выбрав пиктограмму 📖 🖁

- С помощью цифровой клавиатуры введите полученный вес в кг и подтвердите. Консоль вновь рассчитает «**Коэффициент Т**» выбранного вещества или удобрения.

- Для возврата к меню

HOME

- Выберите пиктограмму 🖙



D

<u>Note:</u>

For doses < 50 Kg/ha, spreading will be performed without

dynamic correction; the 🚳 icon must always remain on



With an **ECONOV** machine, the procedure must always be initiated before fitting the calibration test kit on the machine. While performing a stationary calibration test and

especially when the power take-off is running, it is essential to make sure that no person or animal is close to the machine.

D

<u>Wskazówka:</u>

Dla dawek < od 50 kg/ha rozsiew będzie się odbywał

bez korekty dynamicznej, piktogram 🚳 🗂 musi ciągle

pozostawać, na 🚊 , ale wyłącznie w trybie DPA.



W przypadku maszyny **ECONOV** należy obowiązkowo zainicjować procedurę, przed zamocowaniem zestawu próbnego wydatku na maszynie. Podczas wykonywania stacjonarnej próby kręconej dawki, a zwłaszcza kiedy wał przekaźnikowy się obraca, należy obowiązkowo upewnić się, że w pobliżu maszyny nie ma żadnej osoby lub zwierzęcia.

D

Примечание:

Для доз < 50 кг/га внесение производится без динамической корректировки, пиктограмма должна оставаться в значении 🝙 но только в

режиме DPA.



На машине **ECONOV** необходимо обязательно запустить процедуру перед установкой комплекта тестирования расхода на машину. Во время выполнения статического

во время выполнения статического калибровочного теста и особенно во время вращения ВОМ необходимо убедиться в отсутствии посторонних или животных вблизи машины. EN

RU

Image: Constrained state stat	C = C = C = C = C = C = C = C = C = C =
JOB SETTINGS	
TARE PESON	
Poids = -78179 kg	

WEIGHING FUNCTION

The weighing information may be viewed from menu

This makes it possible to know the weight of products or fertilizer found in the hopper.

The weight is displayed in Kg; for optimum accuracy, it is recommended to:

- Make sure, before loading, that the weight indicator is showing Zero; if this is not the case, perform the TARE (weight indicator reset).
- Position the machine with the spreading discs located at 70 cm from the ground and preferably in horizontal position.
- Regularly check the accuracy of the weight indicator and if necessary, perform the «weighing device CALIBRATION» with a known load.

The tare

A tare (weight indicator reset) must be done regularly, for example after 3 or 4 loadings.

FUNKCJA WAŻENIE

Informacja o ważeniu jest widoczna z menu

Pozwala poznać ciężar produktów lub nawozów znajdujących się w zbiorniku.

Ciężar jest wyświetlany w kg, dla optymalnej dokładności zalecane jest:

- Przed załadunkiem, upewnić się, że waga wyświetla Zero, w przeciwnym wypadku, wykonać TAROWANIE (zerowanie wagi).
- Ustawić maszynę z tarczami do rozsiewu usytuowanymi na wysokości 70 cm od podłoża i korzystnie w położeniu poziomym.
- Regularnie zatwierdzać dokładność wagi i w razie konieczności wykonać "WZORCOWANIE WAGI" z użyciem znanego obciążenia.

Tarowanie

Konieczne jest regularne wykonywanie tarowania (zerowanie wagi) na przykład po 3 lub 4 załadunkach.

互 Функция PESÉE (ВЗВЕШИВАНИЕ)

Информация о взвешивании выводится в меню

HOME

Она позволяет уточнить вес вещества или удобрения в бункере.

Вес выводится в кг. Для достижения оптимальной точности рекомендуется:

- Перед загрузкой убедиться, что безмен обнулен, в противном случае выполните тарировку (обнуление безмена).

- Установите горизонтально машину с разбрасывающими дисками, расположенными на расстоянии 70 см от земли и предпочтительно горизонтально.

 Регулярно проверяйте точность безмена и при необходимости выполняйте "калибровку весов" (La CALIBRATION de la pesée) грузом с известным весом.

Взвешивание тары

Необходимо регулярно выполнять взвешивание тары (обнуление безмена), например, через 3 или 4 загрузки. The tare is also required after the installation of additional equipment on the machine (Example a hopper extension etc.)

The tare may also be useful under very wet spreading conditions, if there is mud on the machine.

To perform the tare you must:

- First check the hopper is empty.



- Select _____; a message informs you about the situation and asks you to confirm that the hopper is empty

- Select screen ; the tare has been done and on the console's screen you can see «Weight = 0 Kg»

Tarowanie jest również konieczne po zainstalowaniu na maszynie dodatkowego wyposażenia (Na przykład nadstawki...)

Tarowanie może być pożyteczne w bardzo wilgotnych warunkach rozsiewu, na maszynie znajduje się błoto.

Aby wykonać tarowanie, należy:

- Uprzednio, sprawdzić czy zbiornik jest pusty.

- Przejść do menu	JOB SETTINGS
- Wybierać 📠	Komunikat informuje o sytuacji i żąda potwierdzenia, że zbiornik jest pusty.
- Wybierać 👦	Od tej chwili, tarowanie jest wykonywane, na ekranie konsoli można wyświetlić "Ciężar = 0 kg"

Взвешивание тары также необходимо производить после установки на машину дополнительного оборудования

(например, расширительного ящика).

Взвешивание тары может быть полезно, если во влажных условиях внесения на машину налипает грязь.

<u>Для выполнения взвешивания тары необходимо:</u>

- Сначала убедиться, что бункер пуст.



ть сообщение с описанием ситуации и запросом подтверждения, что бункер пуст.

- Выбрать Взвешивание тары выполнено. На экране консоли появится сообщение «Poids = 0 Kg» (Bec = 0 кг)

EN



Ε

Weighing device calibration

When the reading accuracy of the WEIGHT INDICATOR is no longer in line with the actual situation, it may be necessary to perform the «Weighing device calibration».

To perform this operation you must use a known load, preferably a considerable load, ideally a load close to the carrying capacity of the machine.

Of course, the value of this load must be known, for example using a reliable and recently checked weighbridge.

- First, before loading the machine, you must position the spreading disc at 0.70 m from the ground, adjust the position of the machine from vertical to horizontal, the top of the hopper must be parallel to the ground.
- Perform the tare after having positioned the tractor on a flat and horizontal surface, for example on a concrete area.
- Fill the hopper.
- Once again and if required, position the tractor on a flat and horizontal surface.

Ε

Wzorcowanie ważenia

Kiedy dokładność odczytu WAGI nie zgadza się z rzeczywistością, może być konieczne wykonanie "Wzorcowania ważenia".

Aby tego dokonać, należy zastosować znany ładunek, raczej duży ładunek, idealny jest ładunek bliski ładowności maszyny.

Oczywiście, wartość tego ładunku musi być znana, na przykład przez użycie wagi pomostowej, niezawodnej i niedawno skontrolowanej.

- Na początku, przed załadowaniem maszyny, należy ustawić tarcze rozsiewające na wysokości 70 cm od podłoża, wyregulować poziome położenie maszyny, wierzch zbiornika musi być równoległy do podłoża.
- Wykonać tarowanie po ustawieniu ciągnika na płaskiej i poziomej powierzchni, na przykład na powierzchni betonowanej.
- Napełnić zbiornik.
- Na nowo i w razie konieczności, ustawić ciągnik na powierzchni płaskiej i poziomej

Ε

Калибровка весов

Когда считываемый БЕЗМЕНОМ вес не совпадает с фактическим, необходимо выполнить «Калибровку весов» (« la Calibration de la pesée »).

Для этого нужно использовать груз с известным весом, лучше значительным, в идеале - близким к полезной нагрузке машины.

Конечно же, вес этого груза должен быть известен, например, посредством взвешивания на надежных и недавно проверенных платформенных весах.

- Перед загрузкой машины установите разбрасывающие диски на расстоянии 0,7 м от земли, отрегулируйте вертикальность машины на горизонтальной поверхности, верх бункера должен быть параллелен земле.

 После установки трактора на плоскую и горизонтальную поверхность, например, на бетонную площадку, выполните взвешивание тары.

Заполните бункер.

- Снова и при необходимости установите трактор на ровную горизонтальную поверхность.



EN

RU

49



5	EN
- From the ADVANCED SETTINGS menu.	Example: 3500 Kg - Confirm with the Validate key.
- Select the icon. - PIN Code = 1234 - From the page select CALIBRATION PESEE	The actual value found in the hopper is now displayed Example: 3500 kg - To exit use the content icon.
The weight actually read by the weight indicator can be viewed, for example:	
- Select this value. - With the numeric keypad that has appeared, enter the actual value of the load currently found in the hopper.	
_	PL
-Zmenu ADVANCEO SETTINGS	Przykład: 3500 Kg - Potwierdzić klawiszem zatwierdzającym.
- Wybierać piktogram - Kod PIN = 1234 - Z wybieranej strony CALIBRATION PESEE . Wyświetla się ciężar aktualnie odczytywany przez wagę, przykład:	Odtąd wyświetlana jest rzeczywista wartość znajdująca się w zbiorniku. Przykład: 3500 kg - Aby wyjść, stosować piktogram esc
- Wybierać tą wartość. - Wprowadzić za pomocą klawiatury numerycznej, która się pojawiła, rzeczywistą wartość ładunku aktualnie znajdującego się w zbiorniku.	
5	RU
	Например: 3500 Кд - Подтвердите с помощью кнопки подтверждения.
- Выберите пиктограмму - РІN-код = 1234 - На странице выберите CALIBRATION PESEE Появится текущий вес, считанный безменом, например:	Теперь отображается фактический вес вещества, находящегося в бункере. Например: 3500 kg - Для выхода используйте пиктограмму esc.
- Выберите это значение.	

- С помощью появившейся цифровой клавиатуры введите фактический вес вещества, находящегося в бункере.









EN

ΡI

GRATE ADJUSTMENT FUNCTION

Adjustment on both sides

1 Pressing icon	⊖10%	or	⊕ 10%	once allows you to adjust the
aose/na.				

After having pressed these keys once or several times, a new icon appears:

To go back to the programmed dose, you must hold down icon

Adjustment on a single side

Rate adjustment can only be done on the left side or the right side.



From here you may use icons **«-10%**» or **«+10%**»; the adjustment will only be done on the previously selected disc.

G FUNKCJA MODULACJI DAWKI

Modulowanie po obydwu stronach

1 naciśnięcie ikony 🕞 🚥 lub 💿 🚥 umożliwia regulację natężenia rozsiewania na hektar.

Po wykonaniu 1 lub kilku naciśnięć na te klawisze, pojawia się nowy piktogram:

Aby powrócić do zaprogramowanej dawki, należy dokonać przedłużonego naciśnięcia na piktogram:

Modulowanie tylko po jednej stronie

Modulowanie dawki może być wykonywane jedynie po stronie lewej lub po stronie prawej.

Na początku, należy z menu HOME wybierać tarczę (lewą lub prawą).



Po dokonaniu wybrania tarczy, wyświetlenie wygląda następująco:

Odtąd, można stosować piktogramy "-**10**%" lub "+**10**%", modulowanie będzie dokonywane jedynie na tarczy wybranej uprzednio.



G Функция **И**зменение дозировки

Изменение с обеих сторон



Изменение с одной стороны

Изменение дозы может быть произведено только с левой или с правой стороны.

Сначала в меню НОМЕ (Главное меню) выберите диск (правый или левый).



После того, как диск выбран, изображение станет следующим:

Теперь можно использовать пиктограммы «-10%» или «+10%». Изменение будет применяться только к предварительно выбранному диску.



STOP & GO FUNCTION

Optimising fertilizer spreading in headlands and field borders.

System overview

Stop & Go is a system allowing you, from the GPS system incorporated in an **ISOBUS** console, to automatically manage the opening and the closing of the shutters used for the application.

First, you must make sure that in the ISOBUS console, the task controller with the boom section control system function is enabled.

- Check compatibility with your dealer.

When the function is enabled in the menu

automatically, with

In this case, the function is enabled and the shutters will open and close automatically, depending on whether or not the area has already been spread.

H FUNKCJA STOP & GO

Optymalizacja rozsiewów nawozów na uwrociach i na granicach parceli.

Przedstawienie systemu

Stop & Go jest systemem umożliwiającym za pomocą systemu GPS zabudowanym w konsoli **ISOBUS**, automatyczne kierowanie otwieraniem i zamykaniem zsypów stosowanych do dawkowania.

Na początku należy upewnić się, że w konsoli ISOBUS,

^{11C-SC} sterownik zadania z funkcją podziału na sekcje jest

aktywowany.

- Zatwierdzić ze sprzedawcą zgodność.

Kiedy funkcja zostanie aktywowana w menu

pojawi się automatycznie piktogram

номе STOP&GO wraz z bądź

📕 Функции модуля STOP & GO

Оптимизация внесения удобрений на поворотной полосе и краях обрабатываемого участка.

Описание системы

Система **Stop & Go** позволяет посредством GPS-системы, установленной в консоли **ISOBUS**, автоматически управлять открытием и закрытием заслонок, используемых для дозирования.

Сначала убедитесь, что в консоли ISOBUS

активирован контролер задачи с функцией

отключения секций.

- За подтверждением совместимости обратитесь к продавцу.

Когда функция активирована, в меню

номе ввтоматически появляется

пиктограмма STOP&GO либо со значением

W takim przypadku, po aktywowaniu funkcji zsypy będą się otwierać i zamykać automatycznie, w zależności od tego czy jesteśmy w strefie już po rozsiewie lub nie.



W tym przypadku maszyna może być używana ręcznie, kierowca będzie otwierać i zamykać zsypy.

Funkcja automatyczna przez GPS jest wyłączona.





В этом случае можно использовать машину вручную. Оператор должен сам открывать и закрывать заслонки.

АвтоматическоеуправлениечерезGPSдеактивировано.



In this case the machine may be used in manual mode and the driver will open and close the shutters.

EN

The automatic function by GPS is disabled.



Η

Settings to be made

On the **ISOBUS** console and especially in the {Boom section control system task controller} part, you must define a series of parameters that allow the GPS system to function in line with the Stop & Go as well as with the actual centrifugal spreading.

To do this, you must consult the instruction manual related to the **ISOBUS** console and especially related to the GPS part.

- First, make sure all the distances relating to the positioning of the GPS antenna on the tractor roof are set correctly.
- Always position the antenna the same distance from the spreader if you change your tractor (see distance X1 and Y1 on the distance settings diagram opposite).
- Specify a machine comprising 2 boom sections, generally boom section no. 1 on the left-hand side and no. 2 on the right-hand side.

The overlap rate indicates the point when the system will stop spreading when it encounters an area where fertilizer has already been spread.

H

Wykonywana regulacja

W konsoli **ISOBUS** a szczególnie w części {Sterownik zadania do podziału na sekcje} należy określić szereg parametrów umożliwiających systemowi GPS funkcjonowanie zgodnie ze Stop & Go jak również z rzeczywistymi warunkami rozsiewu odśrodkowego.

W tym celu konieczne jest zapoznanie się z instrukcją obsługi związaną z **ISOBUS**, a zwłaszcza związaną z częścią GPS.

- Upewnić się uprzednio o właściwej parametryzacji wszystkich odległości dotyczących ustawienia anteny GPS na dachu ciągnika.
- Zawsze umieszczać antenę w ten samej odległości od rozsiewacza nawozów w przypadku, gdy będzie zmieniany współpracujący ciągnik (patrz: odległość X1 i Y1 na schemacie obok z parametrami odległości).
- Określić maszynę zawierającą 2 sekcje, na ogół Sekcję Nr 1 po lewej i Nr 2 po prawej.

Współczynnik pokrycia wskazuje, w jakiej chwili system zatrzyma rozsiew, gdy napotka na strefę, w której rozsiew już się odbył.

Η

Необходимые настройки

В консоли **ISOBUS**, и в частности в разделе {Контролер задачи для отключения секций} (Contrôleur de tâche pour la coupure des sections) нужно задать ряд параметров для согласованной работы системы GPS с функцией Stop & Go, а также с текущим состоянием внесения удобрения центробежным разбрасывателем.

Для этого необходимо изучить руководство по консоли **ISOBUS**, особенно в том, что касается GPS.

- Предварительно проверьте все расстояния, связанные с положением антенны GPS на крыше трактора.

- При смене трактора всегда устанавливайте антенну на одинаковом расстоянии от разбрасывателя (см. расстояния X1 и Y1 на схеме следующей страницы).

- Выберите машину с 2 секциями штанги - обычно секция № 1 расположена слева, а секция № 2 - справа.

Коэффициент перекрытия указывает, в какой момент система остановит разбрасывание при встрече с уже обработанной зоной. Note that the higher this value, the lower the risk of gaps in the coverage.

Conversely, a low value contributes to limiting overapplication in the field.

Depending on the overlap rate used, the type of guidance system and the boom section control system in your possession, it may be normal to see small white areas on the field display that correspond to where spreading stopped (recurring small areas in the field).

X3 (m) Half working width distance on the left-hand side

- **%..** → *Recommended overlap rate in percentage.*
- **Tp (s) O**→ Expected time taken to control the opening of the shutters, in seconds.
- **Tp (s) C**→ Expected time taken to control the closing of the shutters, in seconds.

Warto zapamiętać, że im wyższa jest ta wartość, tym bardziej ryzyko braku rozsiewanego nawozu maleje.

W innym przypadku, niska wartość wpływa na ograniczenie zbyt dużego wysiewu na polu.

W zależności od używanego współczynnika pokrycia, typu układu prowadzącego i odcinania sekcji, normalną będzie sytuacja, gdy na wyświetlanym polu znajdą się małe strefy białe, odpowiadające krótkim przerwom w rozsiewie nawozu (powszechny przypadek widoczny na klinach pola).

- X3 (m) → odległość dla połowy szerokości roboczej usytuowanej po lewej.
- **Tps (s) O** → Określenie z góry czasu dla zarządzania otwarciem zastawek, wyrażonego w sekundach.
- **Tps (s) C** ↔ Określenie z góry czasu dla zarządzania zamknięciem zastawek, wyrażonego w sekundach.



Необходимо помнить, что чем выше это значение, тем ниже риск пропусков при разбрасывании.

И наоборот, низкое значение свидетельствует о невысоком риске передозировки удобрений на обрабатываемом участке.

В зависимости от применяемого коэффициента покрытия, типа имеющейся навигационной системы и модуля управления секциями штанги на карте поля можно обнаружить белые участки, соответствующие кратковременным остановкам разбрасывания (повторяющиеся точки в поле).

Х3 (т) → расстояние для половины рабочей ширины слева.

- **%..**-⇒ Рекомендуемый коэффициент покрытия в процентах.
- Тр (s) О⇒ Ожидаемое время, необходимое для управления открытием заслонок, в секундах.
- **Тр (s) С** → Ожидаемоевремя, необходимоедля управления закрытием заслонок, в секундах.

2

EN

ΡI



		18	3 28		2436				32 44				40 50				
	18	21	24	28	24	28	32	36	32	36	40	44	36	40	44	48	50
Ү 2(м)	-7	-8	-10	-12	-10	-12	-13	-13	-14	-14,5	-14,5	-14,5	-14,5	-15	-15	-15	-15
LR(M)	9	10,5	12	14	12	14	16	18	16	18	20	22	18	20	22	24	50
LG(м)	9	10,5	12	14	12	14	16	18	16	18	20	22	18	20	22	24	50
Х2(м)	4,5	5,25	6	7	6	7	8	9	8	9	10	11	9	10	11	12	12,5
ХЗ(м)	-4,5	-5,25	-6	-7	-6	-7	-8	-9	-8	-9	-10	-11	-9	-10	-11	-12	-12,5
%	50	60	70	80	60	60	70	80	60	70	70	80	60	70	70	80	80
Tps(s) O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tps(s) C	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

ΈN

Note:

The possibilities for programming the parameters corresponding to the spreading area and the antenna position are limited more or less depending on the brand and / or model of the boom section control system and / or the guidance bar.

It is essential to read the relevant instruction manuals in order to have accurate knowledge of the limits.



An error in setting the parameters may result in either over- or under-application of fertilizer. The manufacturer cannot be held responsible in this case.

The overlap values in the table are an optimised average for different fertilizers.

Fertilizers such as potassium chloride (granulated with an angular shape) and urea (small and/or light granules) reauire:

. reducing the Y2 distance by 2m

. increasing the overlap rate by a further 10 percent.

Η

Wskazówka:

Możliwości programowania parametrów odpowiadających warstwie rozsiewu i położeniu anteny, są bardziej lub mniej ograniczone w zależności od marki lub od modelu systemu zarządzającego odłączeniami i / lub urządzenia prowadzącego.

Należy obowiązkowo przejrzeć odpowiadające instrukcje stosowania, celem dokładnego poznania granic.



błąd w parametryzacji może spowodować powstanie obszarów nadmiernego lub niedostatecznego dawkowania, w takim przypadku

producent nie będzie ponosił odpowiedzialności.

Wartości pokrycia z tabeli stanowią zoptymalizowaną średnią dla poszczególnych nawozów.

Nawozy takie jak chlorek potasowy (granulaty o kształcie graniastym) i mocznik (granulaty drobne i/lub lekkie) wymagają:

. zmniejszenia odleałości Y2 o 2 m

. podniesienia stopnia pokrycia o dodatkowe 10 procent.

Η

Примечание:

программирования зоной покрытия Возможности параметров, удобрениями связанных C положением антенны, могут быть более или менее ограничены в зависимости от марки или модели системы управления секциями . штанги и/или навигационной системы.

Чтобы ознакомиться с этими ограничениями, обязательно изучите соответствующие инструкции по эксплуатаци́и.



Ошибка при определении параметров может привести к появлению зон с внесением чрезмерной или недостаточной дозы

удобрения, в этом случае производитель ответственности не несет.

Значения перекрытия, указанные в таблице, являются средними, оптимизированными для различных типов удобрений.

Для таких удобрений, как хлористый калий (гранулы угловатой формы) и карбамид (маленькие и/или легкие гранулы) необходимо:

, уменьшить расстояние Y2 на 2 м . дополнительно увеличить коэффициент перекрытия на 10 процентов.

It is up to the user to adjust the values according to his judgement.

The table opposite shows the different parameters that relate to the two boom sections.

These parameters must be configured in the boom section control system and/or the guidance bar.

The values indicated take into account the type of fertiliser spreader as well as the working width used.

(¥ 32-44) Sets of vanes on the machine.



ightarrow Working width (spreading) in metres.

- **Y2 (m)** Distance between the spreading discs and the centre point of the fertiliser distribution area in percentage.
- *LR (m)* \Rightarrow *Working width (spreading) on the right-hand side.*
- LG (m) Working width (spreading) on the left-hand side.
- **X2** (m) \Rightarrow Half working width distance on the right-hand side.

Do użytkownika należy dostosowanie wartości według własnego uznania.

Tabela obok przedstawia różne parametry związane z obiema sekcjami belki.

należy zaprogramować sekcjami belki ?" parametry systemie Те w zarządzającym urządzeniem prowadzącym.

Wskazane wartości uwzględniają typ aparatu wysiewającego nawozu, jak również zastosowaną szerokość roboczą.



Szerokość robocza (rozsiewu) w metrach.



Y2 (m) \Rightarrow Odległość między tarczami rozsiewającymi punktem śródkowym warstwy nawozu w procentach.

- LR (m) 🖒 Szerokość robocza (rozsiewu) usytuowana po prawej.
- LG (m) Szerokość robocza (rozsiewu) usytuowana po lewej.
- X2 (m) \Rightarrow odległość dla połowy szerokości roboczej usytuowanej po prawej. RU

Оператор может изменять эти значения по своему желанию.

В таблице на следующей странице указаны различные параметры обеих секций штанги.

Эти параметры должны быть запрограммированы в системе, управляющей секциями штанги и/или в навигаторе.

Указанные значения учитывают тип разбрасывателя удобрений, а также используемую рабочую ширину.

а 32-44 与 Koмплект лопаток, установленных на машине.



🕆 Рабочая ширина (внесение удобрений) в метрах.

Y2 (т) → Расстояние между дисками разбрасывателя и средней точкой зоны покрытия удобрениями в процентах.

- **LR (т)** Рабочая ширина (разбрасывание удобрений) справа.
- LG (m) > Рабочая ширина (разбрасывание удобрений) слева.
- **Х2 (т)** ⇒ расстояние для половины рабочей ширины справа.



Η

Principle

The Stop & Go system has two operating modes: automatic mode and manual mode.

AUTOMATIC MODE

Select the icon

The display of the icon becomes

If the green LED is on, this indicates that the automatic mode is functional.

Once a job is started in the guidance system, the $|^{ t TC-SC}$

function (boom section control system) will, where a propriate, send signals to control the electric actuators of

the shutters (right-hand side and left-hand side).

When you have finished spreading the field, always return to manual mode with the shutters closed.

If the GPS signal is lost, find out about the functions of the **ISOBUS** console you own and its guidance system.

Η

Zasada działania

System Stop & Go posiada dwa tryby działania : Sposób automatyczny i sposób ręczny.

TRYB AUTOMATYCZNY

- Wybierać piktogram

Wyświetlony piktogram staje się 🛛 🛍 🖉

Zapalona zielona dioda LED wskazuje, że działa tryb automatyczny.

Po uruchomieniu pracy w systemie sterowania, funkcja

(podział na sekcje) będzie w zależności od przypadku, przesyłać sygnały, które będą sterowały siłownikami elektrycznymi zsypów (prawego i lewego).

Na końcu pola, należy zawsze przechodzić na tryb ręczny, przy zamkniętych zsypach.

W razie utraty sygnału GPS, zapoznać się z funkcjami posiadanej konsoli **ISOBUS** i jej systemem sterowania. Depending on the manufacturer, the guidance system can close the shutters of the fertilizer spreader (safety), or leave them in the position in which they were before the GPS signal was lost.

If in doubt, the **Stop & Go** control unit allows you to work in manual mode. This is strongly recommended.

The guidance systems are not always able to monitor the tractor in reverse. You should therefore never attempt to do this, in order to avoid incorrect spreading in the area of the field concerned.

MANUAL MODE

Select the icon

The display of the icon becomes

If the red LED is on, this indicates that the manual mode is operating.

To open and close the shutters you must use the control



EN

Zależnie od producentów, system sterowania może zamknąć zsypy rozdzielacza nawozu (bezpieczeństwa) lub pozostawić je w ich stanie poprzedzającym utratę sygnału GPS.

W razie wątpliwości, sterowanie **Stop & Go** pozwala na pracę w trybie ręcznym, co jest bardzo zalecane.

Systemy sterowania nigdy nie kierują jazdą do tyłu ciągnika. Nie należy więc nigdy posługiwać się nim, celem uniknięcia wadliwego rozsiewu w strefie danej parceli.

TRYB RĘCZNY



Wyświetlany piktogram staje się

Zapalona czerwona dioda LED wskazuje działanie trybu ręcznego.

Aby otwierać i zamykać zsypy, należy stosować polecenie





Η

Принцип

Система Stop & Go может функционировать в двух режимах: автоматическом и ручном.

Автоматический режим Выберите пиктограмму

Пиктограмма изменится на

Горящий зеленый индикатор означает, что включен автоматический режим.

После начала работы системы навигации функция пс.sc (управление секциями штанги) при

необходимости будет посылать сигналы для управления электрическими приводами заслонок (правой и левой).

В конце поля, закрыв заслонки, переключитесь в ручной режим.

В случае потери GPS-сигнала обратитесь к инструкции по эксплуатации консоли **ISOBUS** и системы навигации. В зависимости от производителя системы навигации, она закроет заслонки разбрасывателя удобрений (предохранитель) или оставит их в положении, предшествующему потере GPS-сигнала.

В случае неопределенности функция **Stop & Go** позволяет работать в ручном режиме. Такое переключение настоятельно рекомендуется.

Обычно навигатор не управляет задним ходом трактора. Не стоит прибегать к нему во избежание ошибочного внесения удобрений в определенной зоне обрабатываемого участка.

Ручной режим



Пиктограмма изменится на 🎬

Горящий красный индикатор означает, что включен ручной режим.

Для открытия и закрытия заслонок используйте команду





ECONOV FUNCTION

System overview

The **ECONOV** system is able to retrieve the data from the GPS system TR-SC

(Management of working width in automatic mode by GPS)

Incorporated in the **ISOBUS** console in order to prevent overand under-application in headlands and field borders. It also allows, at the end of the plot, to adapt the width at the last Tramline to the most suitable width possible.

This can be done thanks to the possibility of changing the programmed width. The modification is done with 12 sections which are automatically adapted to a width corresponding to 1/12 of the programmed width.

Width adjustment is done by changing the position of the spreading chutes and at the same time the application rate is adjusted to maintain the **dose / ha** required and when it is necessary, the system closes or opens the outlet shutters. **ECONOV** uses the data from the task controller of the **ISOBUS** to ensure an optimum spreading management.

FUNKCJE ECONOV

Przedstawienie systemu

ECONOV jest systemem zdolnym do odzyskiwania danych pochodzących z systemu GPS

(Automatyczne kierowanie szerokością roboczą przez GPS)

Zainstalowany w konsoli **ISOBUS** celem uniknięcia nadmiernych dawek lub dawek niedostatecznych na uwrociach i na granicy parceli, pozwala również na końcu parceli najbardziej dokładne dostosowanie szerokości przy ostatniej ścieżce technologicznej.

A to dzięki możliwości dokonania zmiany zaprogramowanej szerokości. Zmiana dokonywana jestz 12 sekcjami, które zostają automatycznie dostosowane do szerokości odpowiadającej 1/12 zaprogramowanej szerokości.

Dostosowanie szerokości odbywa się przez zmianę położenia zsypów szerokości i równocześnie dostosowuje się wydatek dla zachowania wymaganej **Dawki / ha** i kiedy jest to konieczne, system zamyka i otwiera zsypy wydatku. **ECONOV** stosuje dane sterownika zadań **ISOBUS** dla zapewnienia optymalnego kierowania rozsiewem.

Функция ECONOV

Описание системы

Система ЕСОNOV способна анализировать информацию, получаемую от системы GPS

(автоматическое управление рабочей шириной по GPS)

Установленная в консоли **ISOBUS** во избежание передозировки или внесения неполной дозы на поворотной полосе и краях обрабатываемого участка, она также позволяет оптимально уточнять ширину в конце участка.

Это возможно благодаря её способности изменения запрограммированной ширины. Изменение производится в 12 секциях, которые автоматически подгоняются на ширину, соответствующую 1/12 запрограммированной ширины.

Корректировка ширины выполняется с изменением положения распределительных желобов. Одновременно с этим корректируется расход для поддержания требуемой **дозы на** гектар. При необходимости система открывает или закрывает расходные заслонки. Для обеспечения оптимального управления внесением **ECONOV** использует информацию контролера задач **ISOBUS**. First, you must make sure the task controller is present on the **ISOBUS** console and that it is enabled.

It is possible you may need to set a series of parameters in the GPS system (consult part **«Programming ECONOV** function settings»).

Uprzednio należy się upewnić o obecności sterownika zadania w konsoli **ISOBUS** i o jego aktywacji. TE-SE

Może okazać się niezbędne wykonanie szeregu parametryzacji w systemie GPS (zapoznać się z częścią "**Programowanie** ustawień **I**Funkcji ECONOV").

Сначала необходимо убедиться в наличии контролера задачи в консоли ISOBUS, а также в том, что он активирован. те.st

Может возникнуть необходимость в настройке ряда параметров системы GPS (см. раздел «Программирование **В настроек функции ECONOV**»

RU

EN





GPS открывает заслонки и секции штанги.

Π



I



You must define a series of parameters that allow the GPS system to function in line with the **ECONOV** as well as with the actual centrifugal spreading.

- First, check the settings of all the distances relating to the positioning of the GPS antenna on the tractor roof.
- Always position the antenna the same distance from the spreader if you change your tractor (see distance Y0 on the distance-setting diagram opposite).
- Specify a machine comprising 12 boom sections. The overlap rate indicates the point when the system will stop spreading when it encounters an area where fertilizer has already been spread.

Note that

the higher this value, the lower the risk of gaps in the coverage.

Conversely, a low value contributes to limiting overapplication in the field.

Depending on the overlap rate used, the type of GPS system (guidance and boom section control system present on the **ISOBUS** console), it may be normal to see small white areas on the field display that correspond to where spreading stopped (recurring small areas in the field).

However, because of the way in which a fertilizer spreader functions by multi-overlap, these areas may in fact prove to have a density close to the average application rate.

PL

Ustawienia Systemu GPS Sterownika zadania

Należy określić szereg parametrów pozwalających systemowi GPS działanie w zgodności z **ECONOV** jak również z rzeczywistymi warunkami rozsiewu odśrodkowego.

TC-SC

- Skontrolować uprzednio parametryzację wszystkich odległości dotyczących ustawienia anteny GPS na dachu ciągnika.
- Ustawiać zawsze antenę w tej samej odległości od rozsiewacza w razie zmiany ciągnika (patrz odległość Y0 na schemacie parametryzacji odległości).
- Określić maszynę zawierającą 12 sekcji. Stopień pokrycia wskazuje, w którym momencie system zatrzyma rozsiewanie, kiedy napotka na strefę już pokrytą nawozem.

<u>Do zanotowania</u>

Im większa jest ta wartość, tym mniejsze jest ryzyko wystąpienia braku podczas rozsiewu.

W innym przypadku, niska wartość wpływa na ograniczenie zbyt dużego wysiewu na polu.

Zgodnie ze stosowanymi stopniami pokrycia i typem systemu GPS (kierowanie i podział na sekcje, obecne w konsoli **ISOBUS**), może być normalnym znalezienie na wyświetlaczu pola małych białych stref, odpowiadających krótkiemu zatrzymaniu rozsiewu (powtarzający się przypadek białych ostrzy w polu).

Jednakże, z powodu działania rozsiewacza nawozu z zachodzeniem rozsiewów na siebie, te strefy w rzeczywistości mają gęstość bliską średniej dawki dostarczanego nawozu.

RU

I

Настройки системы GPS Контролер задачи

Необходимо определить ряд параметров для согласованной работы системы GPS с функцией **ECONOV**, а также с текущим состоянием внесения удобрения центробежным разбрасывателем.

- Предварительно проверьте все расстояния, связанные с положением антенны GPS на крыше трактора.

-При смене трактора всегда устанавливайте антенну на одинаковом расстоянии от разбрасывателя (см. расстояние Y0 на схеме введения параметров расстояний).

- Выберите машину с 12-секционной штангой. Коэффициент перекрытия указывает, в какой момент система остановит разбрасывание при встрече с уже обработанной зоной.

<u>Необходимо помнить</u>

Чем выше это значение, тем ниже риск пропусков при разбрасывании.

И наоборот, низкое значение свидетельствует о невысоком риске передозировки удобрений на обрабатываемом участке.

В зависимости от применяемой степени перекрытия и типа имеющейся системы GPS (навигация и отключение секций штанги в консоли **ISOBUS**) на карте поля можно обнаружить белые участки, соответствующие кратковременным остановкам для разбрасывания удобрений (повторяющиеся точки в поле).

Тем не менее в соответствии с многократным перекрытием, обеспечиваемым разбрасывателем удобрений, уровень внесенных удобрений в эти зоны на самом деле близок к среднему.



ΈN

RU

Depending on the capacity of the (boom section control system task controller) which is incorporated in the ISOBUS console, the configuration of the distribution area may vary.

For top-performing systems, the position of the 12 boom sections will be adjusted automatically.

In this case the distribution area will appear in the form of a crescent.

- The consistency of the values for each boom section based on the working width must be checked.

For example, the distance between the GPS antenna and the centre of the distribution area must not exceed a half-width.

The cumulative width of the boom sections must not exceed the total working width programmed in the console.

Also check the value of delays for the opening (2 seconds) and the closing (2 seconds). Depending on the performance of the GPS used it may be necessary to change the values for the delays.

The drawing on the page opposite represents the distribution area in the form of a straight line.

Ι

TC-SC Zgodnie z wydajnością (sterownik zadania dla

podziału na sekcje) który jest zainstalowany w waszej konsoli ISOBUS, konfiguracja obszaru rozsiewania może ulegać zmianie.

W przypadku systemów najbardziej wydajnych, położenie 12 sekcji dopasuje się automatycznie.

W tym przypadku obszar pokrywany nawozem ukaże się w postaci półksiężyca.

- Należy sprawdzić związek między wartościami dla każdej sekcji w zależności od szerokości roboczej.

Na przykład odległość między anteną GPS i środkiem obszaru nie może przekraczać połowy szerokości.

Połączona szerokość sekcji nie może przekraczać całkowitej szerokości roboczej zaprogramowanej w konsoli.

Sprawdzić również wartość czasów wyprzedzenia dla otwarcia (2 sekundy) i zamknięcia (2 sekundy). Zgodnie z parametramistosowanego GPS, może okazać się nie zbędnym dokonanie zmiany wartości czasów wyprzedzenia.

Rysunek na stronie obok przedstawia obszar rozsiewu w postaci linii prostej.

Γ

В зависимости от производительности (контролер тс-sc установленного задачи для отключения секций).

в консоли ISOBUS, конфигурация зоны покрытия

удобрениями может варьироваться.

. В наиболее производительных системах положение 12 секций штанги будет регулироваться автоматически. В этом случае зона покрытия будет иметь форму

полумесяца.

- Необходимо проверить согласованность значений для каждой секции штанги в зависимости от рабочей ширины.

Например, расстояние между антенной GPS и серединой зоны покрытия удобрениями не должно превышать половины ширины.

Совокупная ширина секций штанги не должна превышать общей рабочей ширины, запрограммированной в консоли.

- Также нужно проверить значение задержек открытия (2 секунды) и закрытия (2 секунды). В зависимости от характеристики используемой системы GPS может понадобиться изменение значений задержек.

When the task controller cannot work the distribution area in the form of a crescent, it must be programmed in the form of a straiaht line.

The table opposite shows the different parameters that relate to the 12 boom sections.

These parameters must be entered into the boom section control system and/or guidance bar.

The values indicated take into account the type of fertiliser spreader as well as the working width used.

av 32-49 -> Sets of vanes on the machine.



ightarrow Working width (spreading) in metres.

%.. *⊲ P Recommended overlap rate in percentage.*

Tp (s) O ⇒ Expected time taken to control the opening of the shutters, in seconds.

Tp (s) C ⇒ Expected time taken to control the closing of the shutters, in seconds.

Kiedy sterownik zadania nie potrafi wykonać obszaru rozsiewu w postaci półksiężyca, wówczas należy dokonać parametryzacji w kształcie linii prostej.

obok Tabela przedstawia poszczególne parametry odpowiadające 12 sekcjom.

parametry należy Te zaprogramować svstemie W zarządzającym sekcjami belki i/lub urzadzeniem prowadzącym.

Wskazane wartości uwzględniają typ aparatu wysiewającego nawozu, jak również zastosowaną szerokość roboczą.

Sespół łopatek obecnych w maszynie. EV 32-44



Szerokość robocza (rozsiewu) w metrach.

%.. □ Zalecany stopień pokrycia w procentach.

Tps (s) O \Rightarrow Określenie z góry czasu dla zarządzania otwarciem zastawek, wyrażonego w sekundach.

Tps (s) C \Rightarrow Określenie z góry czasu dla zarządzania zamknięciem zastawek, wyrażonego w sekundach.

На рисунке, расположенном на соседней странице, зона покрытия удобрениями представлена в виде прямой линии.

Когда контролер задачи не способен обрабатывать зону покрытия в форме полумесяца, необходимо запрограммировать ее в виде прямой линии.

В таблице на противоположной странице указаны различные параметры 12 секций штанги.

Эти параметры должны быть запрограммированы в системе, управляющей секциями штанги и/или в навигаторе.

Указанные значения учитывают тип разбрасывателя удобрений, а также используемую рабочую ширину.

w 32-44 与 Komnлekm лопаток, установленных на машине.



🕆 Рабочая ширина (внесение удобрений) в 臣 метрах.

%..⇔ Рекомендуемый коэффициент покрытия в процентах.

Тр (s) О Ожидаемое необходимое время, для управления открытием заслонок, в секундах.

Тр (s) С Ожидаемоевремя, необходимоедля управления закрытием заслонок, в секундах.


EN

2

Not

Note:

The possibilities for programming the parameters corresponding to the spreading area and the antenna position are more or less limited depending on the brand and / or model of the GPS system and the **ISOBUS** console.

It is essential to read the relevant instruction manuals in order to have accurate knowledge of the limits.



If you make a mistake when setting the parameters, this may result in either over- or under-application of fertilizer. The factory will not accept any liability if this occurs.

- Y1 = Distance between the axis of the discs and the centre of the boom sections when they are used in the form of a straight line
- Y2 = Depth of the boom sections to be performed if the (boom section control system task controller) which is incorporated in the ISOBUS console allows it.

Y0 = Distance between the GPS antenna and the axis of the spreading discs.



When you have finished spreading the plot, always return to manual mode with the shutters closed. If the GPS signal is lost, find out about the functions of the GPS system incorporated in the ISOBUS console. Depending on the manufacturer, the GPS system will close the shutters of the fertilizer spreader (safety), or leave them in the position in which they were before the GPS signal was lost. GPS systems are not always able to monitor the tractor in reverse. You should therefore never attempt to do this, in order to avoid incorrect spreading in the area of the field concerned.



<u>Wskazówka:</u>

Możliwości programowania parametrów odpowiadających obszarowi rozsiewu i położeniu anteny są bardziej lub mniej ograniczone, zależnie od marki i/lub modelu systemu GPS i konsoli **ISOBUS**.

Należy obowiązkowo przejrzeć odpowiadające instrukcje stosowania, celem dokładnego poznania granic.



Błąd ustawienia parametrów może spowodować powstanie obszarów nadmiernego lub niedostatecznego dawkowania, w takim przypadku producent nie ponosi odpowiedzialności.

TC-SC

Y1 = Odległość między osią tarczy i środkiem sekcji, kiedy są stosowane w kształcie linii prostej

Y2 = Głębokość sekcji wykonywana, jeśli wasz

(sterownik zadania do podziału na sekcje), który jest zainstalowany w waszej konsoli ISOBUS wam na to pozwala.



Na końcu parceli należy zawsze przechodzić na tryb ręczny, z zamkniętymi klapami. W razie utraty sygnału GPS zapoznać się z funkcjami pokładowego systemu GPS zainstalowanego w konsoli ISOBUS. W zależności od producentów system GPS będzie zamykać klapy rozsiewacza nawozu (bezpieczeństwo) lub pozostawiać je w ich stanie poprzedzającym utratę sygnału GPS. Systemy GPS nie zawsze sterują jazdą ciągnika do tyłu. Nie należy więc nigdy posługiwać się nimi celem uniknięcia nieprawidłowego rozsiewu w strefie danej parceli.



Ι

<u>Примечание:</u>

Возможности программирования параметров, связанных с зоной покрытия удобрениями и положением антенны, могут быть более или менее ограничены в зависимости от марки и/или модели системы GPS и консоли **ISOBUS**.

Чтобы ознакомиться с этими ограничениями, обязательно изучите соответствующие инструкции по эксплуатации.



Ошибка при введении параметров может привести к появлению зон с внесением чрезмерной или недостаточной дозы удобрения, в этом случае производитель ответственности не несет.

- Y1 = Расстояние между осью дисков и серединой секций штанги, когда они используются в форме прямой линии
- Y2 = Регулировка глубины секций штанги, если ваш (контролер задачи для отключения секций), установленный в консоли ISOBUS, это позволяет.

Y0 = Расстояние между антенной GPS и осью дисков разбрасывания.



В конце участка, закрыв заслонки, переключитесь в ручной режим. В случае потери GPS-сигнала обратитесь к инструкции по эксплуатации системы GPS, установленной в консоли ISOBUS. В зависимости от производителя системы GPS, она закроет заслонки разбрасывателя удобрений (предохранитель) или оставит их в положении, предшествующему потере GPS-сигнала. Обычно система GPS не управляет задним ходом трактора. Не стоит прибегать к нему во избежание ошибочного разбрасывания удобрений в определенной зоне обрабатываемого участка.



"RTS" FERTITEST IMPORT FUNCTIONS

Description

The RTS allows you to set a fertiliser spreader in a completely automatic manner from the tractor cab, equally for the dosing, border spreading functions and the working width.

The RTS (Ready To Spread) is an automated adjustment device for an ECONOV 40 or ECONOV 50 fertiliser spreader.

Once this data is uploaded on the console from the cab, the fertiliser spreader is calibrated automatically and the farmer may fertilise his plot straight away.

For each fertiliser, you may import 6 essential parameters from FERTITEST:

ΈN

RU

- Fertiliser designation.
- T factor (fertiliser flow index).
- Desired dose/ha setting.
- Choice of ejection blades.
- Desired width setting.
- Adjustment factor of adjustable chutes.

For each fertiliser, the farmer downloads the parameters from the FERTITEST database available on the internet: www.sulky-burel.com

J FUNKCJE IMPORTOWANIA FERTITEST « RTS »

Opis

RTS umożliwia regulację aparatu wysiewającego nawozu w sposób w pełni automatyczny z kabiny ciągnika, zarówno dla funkcji dawkowania, rozsiewania na skraju, jak i dla szerokości roboczej.

RTS (Ready To Spread) jest zautomatyzowanym urządzeniem regulacji dla aparatu wysiewającego nawozu ECONOV 40 lub ECONOV 50.

Po wprowadzeniu tych danych do konsoli VISION w kabinie, aparat wysiewający nawozu wzorcuje się automatycznie i wtedy rolnik może natychmiast rozpocząć nawożenie swojej działki. W przypadku każdego nawozu, możliwe jest importowanie 6 podstawowych parametrów FERTITEST:

- Wyznaczenie nawozu.
- Współczynnik T (wskaźnik wypływu nawozu).
- Regulacja wymaganej dawki/ha.
- Wybór łopatek wyrzutu.
- Regulacja wymaganej szerokości.
- Współczynnik regulacji rynien nastawnych.

W przypadku każdego nawozu, rolnik zdalnie wprowadza parametry z bazy danych FERTITEST dostępnej w internecie: (www.sulky-burel.com).

Д Функции программы FERTITEST «RTS»

Описание

RTS позволяет полностью автоматически регулировать работу разбрасывателя удобрения из кабины трактора, как параметры дозировки, разбрасывания по краю участка, так и рабочую ширину.

RTS (Ready To Spread) - это автоматическое регулирующее устройство для разбрасывателя удобрения ECONOV 40 или ECONOV 50.

Как только эти данные загружены в консоль VISION в кабине, разбрасыватель удобрения будет автоматически калиброван, и фермер сможет сразу же приступить к внесению удобрений на своем участке. Для каждого вида удобрения можно импортировать 6 основных параметров из базы данных FERTITEST:

- название удобрения,
- фактор Т (показатель текучести удобрения),
- требуемую настройку доза/га,
- выбор лопаток разбрасывания,
- требуемую настройку ширины,

- корректировочный коэффициент поворотных лотков.

Для каждого вида удобрений фермер загружает необходимые параметры из базы данных FERTITEST, которая доступна в сети Интернет: (www.sulky-burel. com).

EV24-36 36 m YARA YARABELA NITROMAG (EXTRAN 27) "Rostock" Width setting Calculated value 128 T Factor Calculated value 0.87 Modified value + Add T Factor Modified value + Add
Width setting Calculated value Width setting Modified value 128 H Add T Factor Calculated value T Factor Modified value 0.87 + Add
T Factor Calculated value 0.87 T Factor Modified value + Add
Comment + Add
DETAILED PDF READYTOSPREAD READYTOSPREAD RTS VISION TTS VISION TTS ISOBUS



J

Operating stages of the RTS device

First of all, you must make sure that the «FILESERVER» functionality is available with your ISOBUS console.

For a John Deere GREENSTAR 2630 console for example:

- You must use a USB stick.
- You must create an «E\\fileserver\MCMC0511» folder on this key.
- In this folder we will place the file corresponding to the fertilizer selected in FERTITEST, e.g.: FERT0009.CSV.

See below an example of the procedure to be performed from *FERTITEST*.

- 1- Access to the FERTITEST online base from the website.
- 2- Select the fertilizer (perform the approximate search Recherche if the fertilizer is not listed in the FERTITEST database).
- 3- Choose the fertiliser spreader (ECONOV 40 or ECONOV 50).

J

Etapy działania urządzenia RTS

Wcześniej trzeba się upewnić, czy funkcja « FILESERVER » (« SERWER PLIKÓW ») jest dostępna na terminalu ISOBUS.

Na przykład w konsoli GREENSTAR 2630 produkcji John Deere:

- Należy stosować pamięć USB.
- Na pamięci przenośnej USB utworzyć folder « E:\fileserver\ MCMC0511 ».
- W tym folderze będzie umieszczony plik odpowiadający wybranemu nawozowi w FERTITEST przykład: FERT0009. CSV.ży

Poniżej, przykład procedury wykonywanej za pomocą FERTITEST.

- 1- Dostęp do bazy w linii FERTITEST ze strony internetowej.
- 2- Wybór nawozu (przejść do wyszukiwania przybliżonego Recherche jeśli nawóz nie jest ujęty w bazie FERTITEST).

- 4- Choose the sets of vanes corresponding to the working width (4 possible sets of vanes: 18-28 m, 24-36 m, 32-44 m or 40-50 m).
- 5- Select the working width.
- 6- Select the average rate/ha.
- 7- Data import on data storage media (USB stick for example).
- 8- Loading the data onto the console in the cab.
- From the JOB SETTINGS menu - Select FEFT - Select Product A - Validate the saving ()
- 3- Wybór aparatu wysiewającego nawozu (ECONOV 40 lub ECONOV 50).
- 4- Wybór zespołu łopatek odpowiadającego szerokości roboczej (dostępne 4 zespoły łopatek : 18-28 m, 24-36 m, 32-44 m lub 40-50 m).
- 5- Wybór szerokości roboczej.
- 6-Wybór średniego wydatku/ha.
- 7– Importowanie danych na nośnik informatyczny (pamięć USB na przykład).
- Załadowanie danych do konsoli w kabinie.



J

Этапы работы устройства RTS

Сначала следует убедиться, что функциональность программы FILESERVER доступна с вашей консолью ISOBUS.

Пример для консоли John Deere GREENSTAR 2630:

- Используйте карту памяти USB.

- С этим ключом следует создать nanky « E:\fileserver\ MCMC0511 ».

- В эту папку будут помещаться файлы, соответствующие выбранному в базе данных FERTITEST удобрению, например: FERT0009.CSV

Ниже приведен пример последовательности действий, которые необходимо выполнить в базе FERTITEST.

1-Доступ к базе данных FERTITES с интернет-сайта.

2-Выберите удобрение (используйте

приблизительный поиск Recherche iecли удобрение не внесено в базу FERTITEST).

- **3-** Выберите разбрасыватель удобрения (ECONOV 40 или ECONOV 50).
- 4- Выберите комплект лопаток, соответствующий рабочей ширине (4 возможных комплекта лопаток: 18-28 м, 24-36 м, 32-44 м или 40-50 м).
- 5- Выберите рабочую ширину.
- 6- Выберите средний расход на один гектар.
- 7- Импортируйте данные на электронный носитель (например, карту памяти USB).

8- Загрузите данные на консоль в кабине.





K HOPPER LOW LEVEL SENSOR FUNCTION

a) Description

The hopper low level sensors are available as an option when the machine is purchased.

We have 2 end of hopper sensors on the machine, one on the right hand side and one on the left hand side.

These sensors $\mathbf{0}$ are fixed under the grids and are heightadjustable \mathbf{O} .

b) Operation

These are proximity sensors; as soon as one of the sensors is no longer in contact with the product (fertiliser, seed, etc.) an alarm is activated.

When the alarm is triggered it is visible on the console screen ; the image makes it possible to specify whether it is the left sensor, the right sensor or both.

To stop the alarm and return to the normal display, you must confirm with the ⁽¹⁾ key.

Κ Funkcja czujnika poziomu w zasobniku

a) Opis

Czujniki poziomu w zasobniku są dostępne w opcji w momencie zakupu maszyny.

W maszynie znajdują się 2 czujniki poziomu w zbiorniku, jeden z prawej strony i jeden z lewej strony.

Te czujniki **1** zamontowano pod kratami i wyposażono je w regulację wysokości **2**.

b) Działanie

Są to czujniki zbliżeniowe, gdy jeden z czujników nie styka się z produktem (nawóz, materiał siewny...) wtedy uruchamia się alarm.

Włączenie alarmu jest sygnalizowane na ekranie konsoli), obraz pozwala określić, który czujnik włączył alarm: lewy, prawy lub oba.

Aby wyłączyć alarm i powrócić do trybu normalnego wyświetlania, należy zatwierdzić za pomocą przycisku **(0**.

К Функция **Д**атчик окончания бункера

а) Описание

Датчики окончания бункера могут быть приобретены дополнительно при покупке машины.

На машине установлены 2 датчика конца бункера, один находится с правой стороны, а второй — с левой.

Эти датчики **1** крепятся под решетками и регулируются по высоте **2**.

b) Функционирование

Это датчики приближения. Когда один из датчиков перестает контактировать с продуктом (удобрениями, семенами и т. д.), срабатывает аварийный сигнал.

Такой сигнал отображается на экране консоли (3), и по изображению можно понять, правый, левый или оба датчика сработали.

Чтобы отключить аварийный сигнал и вернуться к нормальному дисплею, следует подтвердить действие с помощью кнопки ④.



EN

/ h

m/h

ECONOV

(₂) 10%

<u>A</u>

(→) 10%

⊡10%

<u>A</u>

(₂) 10%

010%



SPEED CONTROL FUNCTION

a) Description

The SPEED CONTROL function is used to take account of the deformation of the fertiliser area on the ground, related to the variation in the forward movement speed.

This function is fully automated, the ECONOV application adapts the width adjustment according to the forward movement speed.

b) Operation

In the HOME page, the SPEED CONTROL indication confirms that this functionality is present on the machine.

• Red light, the SPEED CONTROL function is not active.

Oreen light, the SPEED CONTROL function is active.

The SPEED CONTROL function is active automatically, when the hatches are open and the ECONOV button is active (green light).

The SPEED CONTROL function is not active automatically, when the ECONOV button is at stop (red light).

FUNKCJA SPEED CONTROL

a) Opis

Funkcja SPEED CONTROL umożliwia rozsiew z uwzględnieniem zmiany kształtu rozłożenia rozsiewanego nawozu granulowanego na ziemi, wynikającego ze zmiany prędkości jazdy.

Ta funkcja jest całkowicie zautomatyzowana, oprogramowanie ECONOV dostosowuje regulację szerokości robocze w zależności od prędkości jazdy.

b) Działanie

Na stronie HOME zapis SPEED CONTROL umożliwia potwierdzenie, czy Państwa maszyna jest wyposażona w tę funkcję.

- Kontrola czerwona oznacza, że funkcja SPEED CONTROL nie jest aktywna.
- Kontrola zielona oznacza, że funkcja SPEED CONTROL jest aktywna.

Funkcja SPEED CONTROL jest aktywna automatycznie, kiedy zasuwy zsypów są otwarte i przycisk ECONOV jest aktywny (kontrolka zielona).

EN

RU

Funkcja SPEED CONTROL nie jest automatycznie aktywna, kiedy przycisk ECONOV jest ustawiony na STOP (kontrolka czerwona).

Функция SPEED CONTROL (КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ)

а) Описание

Функция SPEED CONTROL (КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ) позволяет учитывать деформацию слоя удобрений на земле, связанную с изменением скорости перемещения.

Эта функция полностью автоматизирована, программное обеспечение ECONOV адаптирует регулировку ширины в зависимости от скорости перемещения.

b) Функционирование

На странице «ГЛАВНЫЙ ЭКРАН» запись SPEED CONTROL (Контроль скорости) позволяет подтвердить наличие этой функции на машине.

- Красный индикатор, функция SPEED CONTROL (КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ) неактивна.
- Эгленый индикатор, функция SPEED CONTROL (Контроль скорости) активна.

Функция SPEED CONTROL (КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ) активируется автоматически, когда люки открыты и кнопка ECONOV активна (зеленый индикатор).

Функция SPEED CONTROL (КОНТРОЛЬ СКОРОСТИ) не активируется автоматически, когда кнопка ЕСОNOV люки открыты и кнопка ECONOV в положении остановки (красный индикатор).

81

Start-up / Uruchamianie / Ввод в эксплуатацию



TC-SC

A VERSION WPB ECONOV

You must first check that the GPS system incorporated in the ISOBUS console is set correctly.

Consult chapter *(ECONOV* settings

Check if the forward speed displayed is correct.



- Select the icon to set the width, to choose the set of vanes, to program the width and the position of the spout mark (consult **FERTITEST**).
- Select the icon to choose a fertilizer already saved or to assign a letter to your fertilizer. To give a starting value to the **T Factor**, consult **«Fertitest».**

<u>Note:</u>

At the first use, the continuous calibration is done automatically without intervention from the machine's driver.

The ${\bf T}$ factor (flow coefficient) is automatically updated, if necessary.

If you want to stop the calibration refer to the "Calibration test" chapter of the instructions.

- Select if you want to carry out a rate check with the kit.



A Wersja WPB Econov

Uprzednio należy sprawdzić właściwą regulację systemu GPS nc.st zainstalowanego w konsoli ISOBUS.

Zapoznać się z rozdziałem & regulacja ECONOV.

Sprawdzić czy wyświetlona prędkość jazdy jest prawidłowa.



 Wybierać piktogram dla regulacji szerokości, wybór zestawu łopat, programowanie szerokości i położenia znaku ustawczego dla rynny (sprawdzić w FERTITEST). Wybierać piktogram dla wybrania nawozu już zapisanego w pamięci lub przydzielić literę waszemu nawozowi. Dla nadania wartości początkowej Współczynnikowi T skorzystać z "Fertitest".

<u>Wskazówka:</u>

Podczas pierwszego zastosowania, wzorcowanie ciągłe odbywa się automatycznie bez interwencji kierowcy maszyny.

Współczynnik **T** (współczynnik wypływu) jest w razie konieczności aktualizowany automatycznie.

W razie zamiaru zatrzymania wzorcowania, zapoznać się z instrukcją rozdział "Próba kręcona rozsiewacza".

- Wybrać w przypadku chęci przeprowadzenia próby kręconej za pomocą zestawu.



А Версия WPB Econov

Сначала проверьте правильность настройки системы

GPS TE-SE, установленной в консоли ISOBUS.

См. раздел 🖣 настройка ECONOV.

Убедитесь, что скорость движения отображается правильно.



- Перед загрузкой выполните взвешивание тары 💧 🛕

- Выберите пиктограмму для настройки ширины, выбора набора лопаток, программирования ширины и положения метки желоба (ознакомьтесь с базой данных FERTITEST). - Выберите пиктограмму для выбора уже записанного в память удобрения или присвойте букву своему удобрению. Чтобы задать начальное значение **Коэффициента Т**, ознакомьтесь с базой «**Fertitest**».



<u>Примечание:</u>

При первом использовании непрерывная калибровка производится автоматически и не требует какихлибо действий со стороны оператора.

Коэффициент **Т** (коэффициент выхода семян) при необходимости обновляется.

- Если вы хотите остановить калибровку, ознакомьтесь с разделом «Тест калибровки».
- Выберите 💽 если вы хотите контролировать расход с помощью набора.

Start-up / Uruchamianie / Ввод в эксплуатацию





- Before loading, check if the shutters are closed «Start/Stop icon on Red».
- Check the fertilizer name at the bottom of the screen and the programmed width.
- Program the required rate / hectare and validate to save the value.
- Select, if necessary, **TRIBORD**, yield or environment position.
- After having engaged the PTO you may begin spreading from the edge of the plot. Rate adjustment may be done by + 10 % or -10 % on both sides or only on one side.



- Select partial or total.
- Use the 🛷 icon for a reset.
- Press and hold.
- You can find out the area or the length that may be covered with the quantity of fertilizer left in the hopper.

EN

RU



- Sprawdzić na dole ekranu nazwę nawozu i zaprogramowaną szerokość.
- Programować wymaganą dawkę / ha i zatwierdzić celem zapisania wartości w pamięci.
- W razie konieczności wybierać **TRIBORD**, położenie wydajność lub ochrona środowiska.
- Po włączeniu wału przekaźnikowego, możliwy jest rozsiew z rozpoczęciem od obwodu parceli. Możliwe jest modulowanie dawki +10% lub -10% po obu stronach lub po jednej.
- Stosować piktogram 🛛 🛷 🛛 aby wykonać zerowanie.
- Wykonać przedłużone naciśnięcie.
- Możliwe jest poznanie powierzchni lub długości możliwej do osiągnięcia za pomocą ilości nawozu pozostałej w zbiorniku.



- Перед загрузкой убедитесь, что заслонки закрыты, а пиктограмма Start/Stop (Старт/Стоп) горит красным.

- Внизу экрана проверьте наименование удобрения и запрограммированную ширину.

- Запрограммируйте желаемую дозу на гектар и подтвердите, чтобы записать это значение в память.

- При необходимости выберите **TRIBORD**, положение, оптимизированное под урожайность или под среду.

- После включения ВОМ можно приступать к внесению, начав с края участка.

Возможно изменение дозы + 10 % или -10 % с 2 сторон или только с одной.

- Выберите Частичная или полная.

- Для сброса используйте пиктограмму

Нажмите и удерживайте.

- Вы можете узнать площадь или длину, на которые может быть разбросан остаток удобрения в бункере.



TC-SC

3

E Version WPB STOP & GO

You must first check that the GPS system incorporated in the ISOBUS console is set correctly.

Consult chapter **STOP & GO** settings.

Check if the forward speed displayed is correct.



- Select figure of the second se

<u>Note:</u>

At the first use, the continuous calibration is done automatically without intervention from the machine's driver.

The ${\bf T}$ factor (flow coefficient) is automatically updated, if necessary.

If you want to stop the calibration refer to the "Calibration test" chapter of the instructions.

B WERSJA WPB STOP & GO

T Factor, consult «Fertitest».

Uprzednio należy sprawdzić właściwą regulację systemu GPS ne.st zainstalowanego w konsoli ISOBUS.

Zapoznać się z rozdziałem & regulacja STOP & GO.

Sprawdzić czy wyświetlona prędkość jazdy jest prawidłowa.

a) Menu

- Przed załadunkiem wykonać Tarowanie 🖡 🗥

- Wybrać piktogram 📃 w celu ustawienia szerokości.

Wybierać piktogram idla wybrania nawozu już zapisanego w pamięci lub przydzielić literę waszemu nawozowi. Dla nadania wartości początkowej Współczynnikowi T skorzystać z "Fertitest".

- Wybrać w przypadku chęci przeprowadzenia próby kręconej za pomocą zestawu.

<u>Wskazówka:</u>

Podczas pierwszego zastosowania, wzorcowanie ciągłe odbywa się automatycznie bez interwencji kierowcy maszyny.

Współczynnik **T** (współczynnik wypływu) jest w razie konieczności aktualizowany automatycznie.

W razie zamiaru zatrzymania wzorcowania, zapoznać się z instrukcją rozdział "Próba kręcona rozsiewacza".



В ВЕРСИЯ WPB STOP & GO

Сначала проверьте правильность настройки системы GPS пс-sc, установленной в консоли ISOBUS.

См. раздел 4 настройка STOP & GO.

Убедитесь, что скорость движения отображается правильно.



записанного в память удобрения или присвойте букву своему удобрению. Чтобы задать начальное значение Коэффициента **T**, ознакомьтесь с базой «**Fertitest**». - Выберите если вы хотите контролировать расход с помощью набора.

<u>Примечание:</u>

При первом использовании непрерывная калибровка производится автоматически и не требует какихлибо действий со стороны оператора.

Коэффициент **Т** (коэффициент выхода семян) при необходимости обновляется.

Если вы хотите остановить калибровку, ознакомьтесь с разделом «Тест калибровки».





- Before loading, check if the shutters are closed «Start/Stop icon on Red»
- Check the fertilizer name at the bottom of the screen and the programmed width.
- Select the rate per hectare and save the required value.
- Select, if necessary, TRIBORD, yield or environment position.
- Program the required rate / hectare and validate to save the value.
- After having engaged the PTO you may begin spreading from the edge of the plot. Rate adjustment may be done by + 10 % or -10 % on both sides or only on one side.

- c) Menu INFORMATION
- Select partial or total.
- Use the 🖉 icon for a reset.
- Press and hold.
- You can find out the area or the length that may be covered with the quantity of fertilizer left in the hopper.

ΈN

- В b) Menu c) Menu HOME INFORMATION
- Przed załadunkiem, sprawdzić czy zsypy są zamknięte "piktogram Start/Stop na czerwono.
- Sprawdzić na dole ekranu nazwę nawozu i zaprogramowaną szerokość.
- Wybierać dawkę na hektar i zapisać w pamięci wartość wymagang.
- W razie konieczności wybierać TRIBORD, położenie wydajność lub ochrona środowiska.
- Programować wymagang dawkę / ha i zatwierdzić celem zapisania wartości w pamięci.
- Po włączeniu wału przekaźnikowego, możliwy jest rozsiew z rozpoczęciem od obwodu parceli. Możliwe jest modulowanie dawki +10% lub -10% po obu stronach lub po jednej.

HOME

запрограммированную ширину.

В b) Меню

- Wybierać Częściowe lub całkowite.
- Stosować piktogram 🥭 aby wykonać zerowanie.
- Wykonać przedłużone naciśnięcie.
- Możliwe jest poznanie powierzchni lub długości możliwej do osiągnięcia za pomocą ilości nawozu pozostałej w zbiorniku.

- Выберите Частичная или полная.

с) Меню

- Для сброса используйте пиктограмму
- Внизу экрана проверьте наименование удобрения и
- Выберите дозу на гектар и внесите в память желаемое значени.

- Перед загрузкой убедитесь, что заслонки закрыты, а

пиктограмма Start/Stop (Старт/Стоп) горит красным.

- При необходимости выберите **TRIBORD**, положение, оптимизированное под урожайность или под среду.
- Запрограммируйте желаемую дозу на гектар и подтвердите, чтобы записать это значение в память.
- После включения ВОМ можно приступать к внесению, начав с края участка.
- Возможно изменение дозы + 10 % или -10 % с 2 сторон или только с одной.

Вы можете узнать площадь или длину, на которые

INFORMATION

 Нажмите и удерживайте. может быть разбросан остаток удобрения в бункере.

89

RU

0



WPB Version

Check if the forward speed displayed is correct.



- Select if you want to carry out a rate check with the kit.

<u>Note:</u>

At the first use, the continuous calibration is done automatically without intervention from the machine's driver.

The **T** factor (flow coefficient) is automatically updated, if necessary.

If you want to stop the calibration refer to the "Calibration test" chapter of the instructions.



Wersja WPB

Sprawdzić czy wyświetlona prędkość jazdy jest prawidłowa.



- Przed załadunkiem wykonać Tarowanie 🛾 🗥
- Wybierać piktogram dla programowania szerokości. 💻
- Wybierać piktogram dla wybrania nawozu już zapisanego w pamięci lub przydzielić literę waszemu nawozowi. Dla nadania wartości początkowej Współczynnikowi T skorzystać z "Fertitest".
- Wybrać w przypadku chęci przeprowadzenia próby kręconej za pomocą zestawu.



Podczas pierwszego zastosowania, wzorcowanie ciągłe odbywa się automatycznie bez interwencji kierowcy maszyny.

Współczynnik **T** (współczynnik wypływu) jest w razie konieczności aktualizowany automatycznie.

W razie zamiaru zatrzymania wzorcowania, zapoznać się z instrukcją rozdział "Próba kręcona rozsiewacza".



Версия WPB

Убедитесь, что скорость движения отображается правильно.



- Перед загрузкой выполните взвешивание тары

- Выберите пиктограмму для программирования ширины.

- Выберите пиктограмму для выбора уже записанного в память удобрения или присвойте букву своему удобрению. Чтобы задать начальное значение Коэффициента T, ознакомьтесь с базой «Fertitest».

. A⊐H

- Выберите 💽 если вы хотите контролировать расход с помощью набора.

<u>Примечание:</u>

<u>a</u>

При первом использовании непрерывная калибровка производится автоматически и не требует какихлибо действий со стороны оператора.

Коэффициент **Т** (коэффициент выхода семян) при необходимости обновляется.

Если вы хотите остановить калибровку, ознакомьтесь с разделом «Тест калибровки».





- Before loading, check if the shutters are closed «Start/Stop icon on Red».
- Check the fertilizer name at the bottom of the screen and the programmed width.
- Select the rate per hectare and save the required value.
- Select, if necessary, TRIBORD, yield or environment position.
- Program the required rate / hectare and validate to save the value.

- c) Menu
- Select partial or total.
- Use the 🛛 🥭 icon for a reset.
- Press and hold.
- You can find out the area or the length that may be covered with the quantity of fertilizer left in the hopper.

ΈN



- W razie konieczności wybierać **TRIBORD**, położenie wydajność lub ochrona środowiska.
- Programować wymaganą dawkę / ha i zatwierdzić celem zapisania wartości w pamięci.



- Перед загрузкой убедитесь, что заслонки закрыты, а пиктограмма Start/Stop (Старт/Стоп) горит красным.
- Внизу экрана проверьте наименование удобрения и запрограммированную ширину.
- Выберите дозу на гектар и внесите в память желаемое значени.
- При необходимости выберите **TRIBORD**, положение, оптимизированное под урожайность или под среду.
- Запрограммируйте желаемую дозу на гектар и подтвердите, чтобы записать это значение в память.

- Выберите Частичная или полная.
- Для сброса используйте пиктограмму 🧹
- Нажмите и удерживайте.
- Вы можете узнать площадь или длину, на которые может быть разбросан остаток удобрения в бункере.



DIAGNOSTIQUE			ABC ABC ABC	ESC
Poids:	1203	kg		
Débit Quantité:	0	g/s		DEBIT
Débit Gauche:	0	kg/ha		feed for bad 1.1
Débit Droit:	0	kg/ha		.—
Surface Totale:	5.46	ha		10-
Quantité:	0	kg		ECONOV
Restant:	1203	kg		
Temps Total:	0.33	Heures		
PTO Vitesse:	eme≻ 0	Tr/mi		TRIBORD
Version de logicie	1:			۱
Objet Pool:	480x72x72	002rev10		
Task Objet:	1040210	v002.10		STOP GO
Bridge:	CM5104			
Module:	c	MA106004		
ABC Afficher les	s Polices			INIT

A DIAGNOSTIC From the ADVANCED SETTINGS menu - Select the pictogram to access the diagnostic page. You will view the default values of the console. Any intervention on the console or the connection



You will view the default values of the console. Any intervention on the console or the connection box must be carried out by a competent person, familiar with the equipment and trained by the personnel.

Contact your dealer.



🖙 Skontaktuj się ze swoim dystrybutorem.



За дополнительной информацией обращайтесь к своему агенту по продажам. EN



B MAINTENANCE

- Follow the instructions in the user manual of the machine.
- Do not use high-pressure cleansers, especially on the electrical parts of the machine. (Connection box, socket, electric actuators).
- Store the machine preferably in a dry place.



It is forbidden to do any welding work on the machine. During the first hours of operating the machine, check the tightness of all screws.



B Konserwacja

- Postępować zgodnie z instrukcją użytkowania maszyny.
- Nie stosuj wysokociśnieniowych środków czyszczących, zwłaszcza do elektrycznych elementów urządzenia (skrzynka połączeniowa, gniazda, siłowniki elektryczne).

- Składować maszynę koniecznie w suchym miejscu.



Zabronione jest wykonywanie prac spawalniczych na maszynie.

Podczaś pierwszych godzin użytkowania maszyny, sprawdzić dokręcenie wszystkich śrub. Zwłaszcza śruby zabezpieczające łopatki łączące ramy do pomiaru masy.

В ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Следуйте инструкциям, приведенным в Руководстве по эксплуатации машины.

- Не допускается очистка водой под высоким давлением, особенно электрических частей машины (Соединительнаякоробка, гнездо, электрический привод).

- Желательно хранить машину в сухом месте.



Запрещается проводить на машине сварочные работы.

В первые часы эксплуатации машины проверьте, хорошо ли затянуты все винты. особенно винтов крепления пластин связи с рамой весов. EN



The unit will not switch on:

- Consult the ISOBUS console instruction manual.

The forward speed is not correct:

- Check that the settings are correct in the **TECU** part of the **ISOBUS** console.

Perform this after having consulted the **ISOBUS** console instruction manual.

The boom section control system is not enabled, the ECONOV or STOP & GO button does not appear:

- Check if your console has a task controller, if this is enabled, and also check the compatibility --> consult your console dealer.

Tonnage counter reading incorrect. Check:

- Connection to the machine.
- Working width.
- Forward speed.
- Fertilizer coefficient (**T** Factor).
- Shutter opening and closing.

Awarie i sposoby ich usuwania

Urządzenie nie uruchamia się:

- Zapoznać się z instrukcją obsługi ISOBUS

- Prędkość jazdy jest nieprawidłowa:
- Sprawdzić w części **TECU** konsoli **ISOBUS**, czy parametryzacja jest prawidłowa.

Dokonać jej po zapoznaniu się z instrukcją obsługi **ISOBUS**.

Podział na sekcje nie jest włączony, przycisk ECONOV lub STOP & GO nie pojawia się.

 Sprawdzić czy wasza konsola ma sterownik zadania, następnie czy został aktywowany, jak również zgodność -> patrz sprzedawca konsoli

Licznik tonażu nie jest prawidłowy. Sprawdź:

- podłączenia maszyny,
- szerokość roboczą,
- prędkość jazdy.
- Współczynnik nawozu (Współczynnik T),
- otwarcie / zamknięcie przegrody.

Calibration test Check:

- Calibration factor (**T**)
- Shutters open to maximum then to minimum Check:
- Tractor forward speed coefficient.
- Spreading width (24.00 note the decimal point).

The rate Check:

- Programmed application rate.
- Fertilizer coefficient.
- PTO Speed 540 rpm.
- Spreading width.
- Tractor forward speed.
- Shutter opening and closing.
- Actuator stroke.



Sprawdź:

- współczynnik wzorcowania (**T**)
- Przegrody otwarte najpierw maksymalnie, potem minimalnie Sprawdź:
- Współczynnik prędkości jazdy traktora,
- szerokość rozrzucania (24,00 , uwaga na przecinek w ułamku dziesiętnym).

Wydatek Sprawdzić:

- zaprogramowaną prędkość rozrzucania nawozu,
- współczynnik nawozu,
- prędkość wału napędzającego = 540 obr./min.,
- szerokość rozrzucania,
- prędkość jazdy traktora,
- otwarcie / zamknięcie przegrody.
- przesuw suwaka.



С Неисправности – Способы их устранения

Блок управления не включается:

- Обратитесь к руководству по консоли **ISOBUS**.

Скорость перемещения некорректна:

- Проверьте правильность параметров в разделе **TECU** консоли **ISOBUS**.

Выполните эту операцию после изучения руководства по консоли **ISOBUS**.

Управление секциями штанги неактивно, кнопка ECONOV или STOP & GO не отображается:

- Убедитесь, что ваша консоль оснащена контролером задачи, затем - что он активирован, а также в его совместимости --> обратитесь к продавцу консоли.

Неправильные показания счетчика веса в тоннах. Проверить:

- соединение машина
- ширину захвата
- скорость перемещения
- Коэффициент удобрения (**Коэффициент Т**)

- открытие и закрытие заслонок

Тест калибровки (Тестирование расхода)

Проверить:

- коэффициент калибровки (**T**)

Заслонки открываются на максимум, затем на минимум Проверить:

- коэффициент скорости перемещения трактора

- (24.00)
- ширину захвата (24.00 уделите внимание запятой)

Расход Проверить:

- запрограммированный расход
- коэффициент типа удобрения.
- режим PDF 540 об/мин.
- ширину внесения удобрений.
- скорость перемещения трактора.
- открытие и закрытие заслонок
- ход толкателей.



EN