

# Mode d'emploi

# Commande Solitronic 1.20

- FR -

17510158 1/07.11

## LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Strasse 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen Téléphone + 49 28 02 810, Télécopie + 49 28 02 81 220 Courriel : lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com



## **Cher client!**

Nous voudrions vous remercier de la confiance que vous nous avez apportée avec l'achat de cet appareil. Les avantages de l'appareil ne sont pleinement réalisés, que si l'appareil est mis en œuvre et utilisé de façon appropriée. Avec la remise de cet appareil, vous avez déjà été formés par votre commerçant en ce qui concerne le maniement, le réglage et l'entretien. Cette brève formation exige toutefois l'étude détaillée de ce mode d'emploi.

Ce mode d'emploi vous aide à faire connaissance avec l'outil de la Sté LEMKEN GmbH & Co. KG et de voir dans quels domaines vous êtes à même de l'utiliser.

Ce mode d'emploi comporte des indications importantes vous permettant de faire fonctionner l'appareil en toute sécurité, de manière professionnelle et économique. Travailler en faisant attention vous permet de réduire les dangers, les dysfonctionnements et les temps morts ainsi que d'augmenter la fiabilité et la durée de vie de votre matériel. Avant la mise en service, lisez ce mode d'emploi avec toute l'attention requise.

Veillez à ce que le mode d'emploi se trouve toujours sur le lieu d'utilisation de l'appareil.

Le mode d'emploi doit avoir été lu et être suivi par toutes les personnes chargées des tâches suivantes :

- Attelage et dételage
- Réglages
- Fonctionnement
- Maintenance et entretien
- Dépannage et
- Arrêt d'utilisation définitif et élimination

Le présent mode d'emploi est considéré comme mode d'emploi original.

## Commande de pièces de rechange

Une carte de la machine contenant tous les sous-groupes importants est remise avec chaque outil. La liste de pièces fournie avec votre machine contient, outre les sous-groupes de votre machine, également des sous-groupes non applicables à votre machine. Veuillez veiller à ne commander que des pièces de rechange mentionnées sur votre carte ou sur le listing joint. Nous vous prions de bien vouloir indiquer également la désignation du type et le numéro de série de la machine lors de la commande de pièces de rechange. Vous trouverez ces indications sur la plaque signalétique. Veuillez compléter les lignes suivantes afin d'avoir ces informations toujours à portée de main.

Désignation du type :	
Numéro de série :	

Veillez à n'utiliser que des pièces de rechange d'origine LEMKEN. Les composants clonés ont une influence négative sur l'appareil, durent moins longtemps et recèlent des risques et des dangers ne pouvant pas être évalués par LEMKEN GmbH & Co. KG. Ils génèrent de plus une maintenance plus importante.

#### SAV et pièces detachées

Vous trouverez des informations concernant le SAV et les pièces détachées soit auprès de votre concessionnaire soit sur notre site Internet : www.lemken.com.



## SOMMAIRE

S	omm	naire	3
1	Ali	imentation electrique	8
2	Inf	ormations générales	9
	2.1	Domaine d'utilisation	9
	<b>っ</b> っ	Affichages of monus	٥
	2.2		
	2.3	Solitronic LEMKEN - Terminal de commande	10
	2.3.	1 Bouton Marche/Arrêt	11
	2.3.	2 Touches de fonction	11
	2.3.	3 Touche Ech	11
	2.3.	4 Bouton rotatif	11
	2.3.	5 Bouton d'ARRÊT D'URGENCE	.11
	2.3.	6 Touches de commande	11
	2.3.	7 Touche de menu principal	11
	2.3.	8 Touche Working Set	. 11
	2.3.	9 Touche libre	. 11
	2.4	Terminal de commande ISOBUS	12
	2.4.	1 Bouton Marche/Arrêt	.13
	2.4.	2 Touches de fonction	.13
	2.4.	3 Touche Ech	13
	2.4.	4 Bouton rotatif	.13
	2.4.	5 Interrupteur ISOBUS STOP	13
	2.4.	6 Touche d'acquittement (ACK)	.13
	2.4.	7 Touche de menu principal	.13
	2.4.	8 Touche Working Set	.13
	2.4.	9 Touche libre	.13
	2.5	Fonctionnement avec plusieurs terminaux de commande ISOBUS	.14
3	Sé	lection du menu	15
	3 1	Saisie de valeurs	16
	0.1		
_	3.2	Confirmation des valeurs, des alarmes et des messages d'erreur	1/
4	Me	enu de fonctionnement	18
	4.1	Généralités	.18

## **EXEMPLE**

4	.2	Affichages dans le menu de fonctionnement	18
	4.2.	1 Ensemencement	18
	4.2.2	2 Jalonnage	19
	4.2.3	3 Surveillance des régimes	19
4	.3	Tension de service et consommation actuelle	19
4	.4	Réglage de l'alarme du régime de la soufflerie	20
4	.5	Contrôle de la quantité de semence	20
4	.6	Réglage de l'alarmede l'arbre de distribution	20
4	.7	Compteur d'hectares	20
4	.8	Jalonnage intermittent	21
4	.9	Modification de la quantité de semence	22
	4.9. <sup>-</sup>	1 Démarrage manuel	22
	4.9.2	2 Arrêt manuel	23
4	.10	Débrayage des largeurs partielles	24
4	.11	Jalonnage	24
4	.12	Herse étrille S	25
4	.13	Affichage de profondeur de semis – Solitair 12 K	25
4	.14	Autres affichages dans le menu de fonctionnement	26
4	.15	Surveillance des tubes d'arrivée	27
	4.15	6.1 Généralités	27
	4.15	5.2 Surveillance des tubes pour le jalonnage	27
	4.15	5.3 Surveillance des distributeurs (surveillance des largeurs partielles)	27
5	Ме	enu de calibrage	28
5	.1	Généralités	28
5	.2	Menu de calibrage pour semence	28
	5.2.	1 Conversion grains/m² en kg/ha	29
	5.2.2	2 Démarrer le calibrage	30
	5.2.3	3 Saisir l'identifiant pour la semence	30
	5.2.4	4 Saisir la quantité à semer	31
	5.2.	5 Remplir de semence les roues de dosage	31

#### Sommaire



5.2	2.6	Saisir la durée de calibrage pour la semence	32
5.2	2.7	Démarrer l'essai de calibrage	32
5.2	2.8	Saisir la quantité de semence calibrée	33
5.2	2.9	Résultat de la semence calibrée	34
5.3	R	efaire l'essai de débit	35
5.4	М	odifier la quantité de semis	36
5.5	М	odifier la valeur grammes/impulsion	37
6 N	/lenu	ı de saisie	38
6.1	G	énéralités	38
6.2	Μ	enu « Sillon »	41
6.2	2.1	Largeur de travail du régénerateur	41
6.2	2.2	Comptage d'hectares au moyen des sillons	42
6.2	2.3	Rythme de jalonnage pair, type de passage	43
6.2	2.4	Rythme de jalonnage	43
6.2	2.5	Coté du début de champ	48
6.3	A	ffichage du rythme	48
6.4	С	ompteur d'hectares	56
6.5	М	enu « Trémie »	57
6.6	S	urveillance de la turbine	58
6.7	S	gnal de vitesse	59
6.	7.1	Choix du signal de vitesse	60
6.	7.2	Menu de diagnostic de l'ECU-Tracteur	61
6.	7.3	ISOBUS uniquement : Signal de vitesse pour dosage préalable	62
6.	7.4	Vitesse simulée	62
6.8	C	alibrage de roue en mm/impulsion	63
6.8	8.1	Calibrage manuel	63
6.8	8.2	Calibrage sur 100 m	63
6.9	Μ	anu du pas de modification – Modification de la quantité de semence	64
6.1	0 D	ésactivation des fonctions d'alarme	65
6.1 <sup>-</sup>	1 B	ras supérieur hydraulique (Solitair 12 K)	66

6	.12	Pliag	e et dépliage	67
6	.13	Sem	is pour parties de parcelles utilisant le GPS	68
	6.13	.1	Interface	68
	6.13	.2	Quantité de semis	68
	6.13	.3	Recevoir des valeurs via le récepteur GPS	68
	6.13	.4	Envoyer des valeurs au récepteur GPS	68
6	.14	Dosa	ge préalable	69
	6.14	.1	Commande de l'arbe de dosage	69
6	.15	Fond	tion herse étrille	71
6	.16	Phar	es de travail	71
6	.17	Surv	eillance de l'arbre articulé	72
6	.18	Vis d	le remplissage	72
6	.19	Jaloi	nnage intermittent	73
7	Ме	nu d	'information	74
7	1	Gón	bralitós	7/
_	. 1	Gene		/ <del>4</del> 
7	.2	Affic	hage des défauts et affichages des codes	75
	7.2.′	1 D	éfauts de fonctionnement	75
	7.2.2	2 D	éfaut de câblage	75
	7.2.3	3 D	lagnostic de la surveillance des tubes d'arrivee	76
7	.3	Test	des capteurs	77
7	.4	Calc	ulatrice - Conversion grains/m² en kg/ha	78
7	.5	Men	u de calibrage	79
7	.6	Para	métrage de la machine	79
7	.7	Vers	ion du logiciel	80
	7.7.′	1 C	ommutation d'affichage sur le terminal de commande ISOBUS	80
8	ISC	DBUS	S Taskcontroller	81
9	Fu	sible	S	82

## **EXEMPLE**

10 Lis	stes de diagnostic	
10.1	Affichage des codes	83
10.2	Remarques	84
10.3	Avertissements	85
10.4	Pannes	86
10.5	Tableau : B1X – Ruptures de conducteurs	
10.6	Tableau : B2X – Courts-circuits	91
Index		

## **EXEMPLE**

## 1 ALIMENTATION ELECTRIQUE

Pour alimenter en électricité les commandes électroniques, branchez directement le câble de connexion sur la batterie du tracteur. La tension de service doit être de 12 volts. Le câble de raccordement à la batterie comporte un fusible de 40A.

## 2 INFORMATIONS GENERALES

## 2.1 Domaine d'utilisation

La commande électronique a été conçue pour la commande, la surveillance et le réglage des semoirs en ligne Saphir 8, Solitair 9 et Solitair 12.

#### DANGER



Avant toute circulation sur la voie publique, désactiver impérativement le terminal de commande.

## 2.2 Affichages et menus

En fonction du type de machine et d'équipement de la combinaison en question, certains affichages du terminal de commande peuvent varier par rapport à ce qui est affiché dans ce manuel d'utilisation. Si ces différences sont significatives pour l'utilisation de la machine correspondante, une remarque appropriée le signale.

## **E LEMKEN**

## 2.3 Solitronic LEMKEN - Terminal de commande

Le terminal de commande (1) permet de piloter la commande électronique. Celuici se compose entre autres d'un écran tactile (8), de touches de fonction (3), de touches de commande (7) et d'un bouton rotatif (5).



- 1 Terminal de commande
- 2 Bouton Marche/Arrêt
- 3 Touches de fonction
- 4 Touche ESC (retour)
- 5 Bouton rotatif
- 6 Bouton d'ARRÊT D'URGENCE

- 7 Touches de commande
- 8 Ecran tactile
- 9 Touche de menu principal
- 10 Touche Working Set
- 11 Touche libre

## 2.3.1 Bouton Marche/Arrêt

Appuyez pendant environ 2 secondes sur le bouton Marche/Arrêt (2) pour mettre en marche ou pour arrêter la commande électronique.

## 2.3.2 Touches de fonction

Lorsque l'on appuie sur une touche de fonction (3), on lance ou on active la fonction qui lui est voisine sur l'écran tactile (8).

## 2.3.3 Touche Ech

En appuyant sur la touche Ech (ESC) (4), on annule la saisie de valeurs.

#### 2.3.4 Bouton rotatif

En actionnant le bouton rotatif (5), on peut sélectionner ou saisir une valeur ainsi que la confirmer en appuyant sur le bouton.

## 2.3.5 Bouton d'ARRÊT D'URGENCE

Une action sur le bouton d'ARRÊT D'URGENCE entraîne la coupure de toutes les sorties.

#### 2.3.6 Touches de commande

Lorsque l'on appuie sur une touche de commande (7), on lance ou on active la fonction qui lui est voisine sur l'écran tactile (8).

## 2.3.7 Touche de menu principal

En appuyant sur la touche du menu de démarrage (9), on bascule directement vers le menu principal du terminal de commande. Les applications actives ne se ferment pas pour le passage d'un menu à un autre. Elles restent actives, même si elles ne sont pas visibles.

#### 2.3.8 Touche Working Set

En appuyant légèrement et de manière répétée sur cette touche, il est possible de commuter de manière séquentielle entre les applications actuellement actives.

## 2.3.9 Touche libre

Cette touche (11) n'a actuellement pas de fonction.

## **E LEMKEN**

## 2.4 Terminal de commande ISOBUS

Il est recommandé d'utiliser le terminal ISOBUS de LEMKEN en cas d'équipement de l'appareil de l'ISOBUS. Votre appareil peut cependant fonctionner également avec d'autres terminaux ISOBUS.

Le terminal de commande (1) permet de piloter la commande électronique. Celuici se compose entre autres d'un écran tactile (8), de touches de fonction (3) et d'un bouton rotatif (5).



## 2.4.1 Bouton Marche/Arrêt

Appuyez pendant 2 secondes au moins sur le bouton Marche/Arrêt (2) pour mettre en marche ou pour arrêter la commande électronique.

#### 2.4.2 Touches de fonction

Lorsque l'on appuie sur une touche de fonction (3), on exécute ou on active la fonction qui lui est voisine sur l'écran tactile (8).

#### 2.4.3 Touche Ech

En appuyant sur la touche Ech (ESC) (4), on annule la saisie de valeurs.

#### 2.4.4 Bouton rotatif

En actionnant le bouton rotatif (5), on peut sélectionner ou saisir une valeur ainsi que la confirmer en appuyant sur le bouton.

#### 2.4.5 Interrupteur ISOBUS STOP

Une action sur linterrupteur ISOBUS STOP (6) se traduit par le blocage de toutes les touches. Voir à ce sujet le manuel d'utilisation du terminale de commande ISOBUS CCI.

Ce n'est qu'après que l'interrupteur STOP (6) ait retrouvé sa position initiale qu'il est à nouveau possible d'exécuter les fonctions bloquées.

## 2.4.6 Touche d'acquittement (ACK)

La touche d'acquittement (7) permet d'acquitter les messages d'erreur.

## 2.4.7 Touche de menu principal

En appuyant sur la touche du menu de principal (9), on bascule directement vers le menu principal du terminal de commande. Les applications actives ne se ferment pas pour le passage d'un menu à un autre. Elles restent actives, même si elles ne sont pas visibles.

## 2.4.8 Touche Working Set

En appuyant légèrement et de manière répétée sur la touche WorkingSet (10), il est possible de commuter de manière séquentielle entre les applications actuellement actives.

#### 2.4.9 Touche libre

Cette touche (11) n'a actuellement pas de fonction.



#### 2.5 Fonctionnement avec plusieurs terminaux de commande ISOBUS

Il est possible, en cas de connexion de plusieurs terminaux ISOBUS au même bus de terrain, de basculer la commande de l'appareil sur l'un quelconque des terminaux de commande ISOBUS.

Voir le menu d'information « Commutation d'affichage, Page 80 ».

## 3 SÉLECTION DU MENU

O – Appuyez au moins deux secondes sur cette touche pour lancer la commande électronique.



Lorsque la commande électronique est lancée et suite à une rapide évaluation du système, vous arrivez au menu principal.



– Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de fonctionnement.



– Appuyez sur cette touche pour accéder au menu « Calibrage ».



- Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de saisie.



Appuyez sur cette touche pour accéder au menu « Info ».

Selon votre équipement et type d'appareils le menu sera sur une page ou plusieurs. Lorsque le menu est sur plusieurs pages une fonction vous permet de passer d'une page à l'autre.



– Appuyer sur cette touche pour feuilleter le menu.



- Appuyer sur cette touche pour accéder au menu précédent.



#### 3.1 Saisie de valeurs



Cette fenêtre s'ouvre lorsque l'on appuie sur l'endroit correspondant de l'écran tactile.

La valeur correspondante peut être entrée ici via le pavé numérique (1) ou en actionnant le bouton rotatif du terminal de commande.

La saisie d'une valeur peut se faire soit via cette fenêtre de saisie soit via une échelle numérique.

Commutation vers l'échelle numérique :



 Appuyez sur cette touche pour passer à l'autre forme de saisie.

Apparaît alors la fenêtre permettant de saisir la valeur au moyen du bouton rotatif.

Il est ici possible de saisir la valeur en utilisant le bouton rotatif du terminal de commande.



Appuyez sur ce bouton pour définir la valeur au moyen d'une échelle numérique.

Apparaît alors la fenêtre permettant de saisir la valeur au moyen de l'échelle numérique.

Il est ici possible de saisir la valeur en utilisant le bouton rotatif du terminal de commande ou en déplaçant le curseur (4).

 Appuyez sur cette touche pour accéder au pavé numérique.



## 3.2 Confirmation des valeurs, des alarmes et des messages d'erreur

Les valeurs saisies, les alarmes et les messages d'erreur sont confirmés en :

- Appuyant sur la touche OK de l'écran tactile.
- Sélectionnant et appuyant sur la touche OK au moyen du bouton rotatif.



#### 4 MENU DE FONCTIONNEMENT

#### 4.1 Généralités

Il faut toujours sélectionner le menu de fonctionnement lorsque la machine est réglée et utilisée pour ensemencer.



– Appuyer sur cette touche pour accéder au menu de fonctionnement.

#### 4.2 Affichages dans le menu de fonctionnement

#### 4.2.1 Ensemencement

Fonction		Appuyer sur la touche	
<b>1 0.00</b> ha	Compteur d'hectares	Comptage total d'hectares	
0.0 km/h	Vitesse actuelle de travail	Information du menu de cali- brage	
0.0 kg/ha	Quantité actuelle semée kg/ha	Quantité remplie, semée et res- tante	
<b>ठ</b> 100 %	Profondeur de semis en % du Solitair 12 K	du Affichage de la profondeur de semis actuelle	
Augmentation de la quantité à Augmenter la quantité à semer		Augmenter la quantité à semer	
Réduction de la quantité à se- mer Réduire la quan		Réduire la quantité à semer	
Quantité nominale à semer Définir la quantité nom semer		Définir la quantité nominale à semer	
START	Démarrage manuel	Lancer l'ensemencement	
THE STOP	Arrêt manuel	Arrêter l'ensemencement	
	Commande manuelle de la herse étrille	Abaisser et relever manuelle- ment la herse étrille	
↓ Auto↓	Commande automatique de la herse étrille	Abaisser et relever manuelle- ment la herse étrille	

## 4.2.2 Jalonnage

	Fonction	Appuyer sur la touche
0N• 4-4	Rythme de jalonnage	Mise en marche et arrêt du ja- lonnage intermittent
	Continuer à commuter manuel- lement le sillon actuel	Continuer à commuter le sillon actuel
	Arrêter manuellement de com- muter le sillon actuel	Arrêter de commuter le sillon actuel
STOP	Mise en repos manuelle du sillon actuel	Maintenir le sillon
₽1	Débrayage des largeurs partiel- les	Débrayer les largeurs partielles

## 4.2.3 Surveillance des régimes

	Fonction	Appuyer sur la touche
01/min	Régime moteur actuelle de l'arbre de semis	Caractéristiques moteur de l'arbre de semis
	Vitesse actuelle de la turbine	Régime minimum et maximum de la turbine (réglage des alarmes)
0 1/nin	Régime actuel de la herse rota- tive	Régime minimum et maximum de la herse rotative (réglage des alarmes)

## 4.3 Tension de service et consommation actuelle



 Appuyez sur cette touche de manière prolongée pour afficher la tension de service et la consommation actuelle du moteur électrique.



## 4.4 Réglage de l'alarme du régime de la soufflerie



 Appuyez sur cette touche pour afficher les régimes de soufflerie autorisés.

## 4.5 Contrôle de la quantité de semence



 Appuyer sur cette touche pour afficher la quantité de semence introduite et semée après le dernier effacement, ainsi que la quantité calculée restant dans la trémie.



/ Dernière quantité de semence introduite

Quantité totale de semence introduite



- Quantité semée
- Quantité restante dans la trémie

## 4.6 Réglage de l'alarmede l'arbre de distribution

 a 1/min a 1/min a 1/min - Appuyez sur cette touche pour afficher la configuration des messages d'alarme.



Le régime minimum s'affiche à l'arrière de cet affichage.



Suite à cette s'affichage s'affiche la durée de sous-dépassement de régime minimum déclenchant une alarme.

#### 4.7 Compteur d'hectares



 Appuyez sur cette touche pour afficher le compteur d'hectares par champ, journée, année et totalité.

## 4.8 Jalonnage intermittent



- Appuyez sur cette touche pour lancer le jalonnage intermitent.

- Appuyez sur cette touche pour arrêter de nouveau cette fonction.



Jalonnage intermittent arrêté





#### 4.9 Modification de la quantité de semence



 Appuyer sur cette touche pour réduire la quantité de semence selon le pourcentage saisi précédemment.



 Appuyer sur cette touche pour réduire la quantité de semence selon le pourcentage saisi précédemment.

La quantité de semence peut être augmentée ou réduite d'un maximum de 10 paliers. Il est ainsi possible d'adapter la quantité de semence jusqu'à + / - 200% (10 paliers de 20%).



 Appuyer sur cette touche pour restaurer la quantité de semence définie à l'origine.

#### 4.9.1 Démarrage manuel

Pour démarrer le semis, par exemple dans les coins de champ, indépendamment de la commande de la machine, il est possible de commander manuellement l'arbre de distribution du semoir.



 Appuyez sur cette touche plus de 3 secondes pour démarrer le semis indépendamment de la commande de la machine.



Le démarrage manuel est signalisé par une lumière verte.

📥 01/min

Les galets semeurs tournent pendant 20 secondes. Si, durant ces 20 secondes, une vitesse de travail d'au moins 1,3 km/h est atteinte, l'arbre de distribution et la machine seront de nouveau gérés par la commande de la machine.

## 4.9.2 Arrêt manuel

#### Arrêt de l'ensemencement



Appuyer sur cette touche pour arrêter l'ensemencement.

L'arrêt est signalé par une lumière rouge.



L'arbre de semis est arrêté.



Appuyez sur cette touche pour redémarrer l'ensemencement.

Cette fonction est désactivée automatiquement, dès que l'appareil de préparation du sol est relevé.

#### Désactivation de l'ensemencement



 Pour désactiver l'ensemencement, appuyez sur cette touche pendant plus de 5 secondes.



L'arbre de semis et la surveillance de la turbine sont désactivés.



L'activation de l'arbre de semis n'est possible que par le biais de cette touche.

- Appuyez sur cette touche pour réactiver l'ensemencement.

## **EXEMPLE**

## 4.10 Débrayage des largeurs partielles

Le nombre de largeurs partielles peut varier selon le type d'appareil.



 Appuyer sur la touche respective pour débrayer la largeur partielle correspondante.

Si une largeur partielle est débrayée, par exemple pour le premier passage, la diode électroluminescente correspondante s'allume. Cet exemple est illustré ici avec les largeurs partielles 3 et 4.

Une alarme de rappel retentit toutes les 30 secondes lorsque la largeur partielle est débrayée.



Si après le passage de retour, vous oubliez d'embrayer la largeur partielle en fin de champ, cet affichage apparaît avec un code d'indication. Cet affichage disparaît après confirmation.

Cet affichage demande s'il faut continuer ou pas à travailler avec la largeur partielle débrayée. Si tel n'est pas le cas, les largeurs partielles débrayées doivent être embrayées à nouveau en actionnant les touches correspondantes. Puis les diodes électroluminescentes s'éteignent.

## 4.11 Jalonnage



- Appuyer sur cette touche pour avancer au besoin le tour actuel.



- Appuyer sur cette touche pour reculer au besoin le tour actuel.



– Appuyer sur cette touche pour arrêter le jalonnage.

Le jalonnage doit être arrêté par exemple si l'appareil ou la barre de distribution sont relevés pendant un passage. Sinon, le tour actuel est avancé sur les appareils qui ne sont pas équipés d'un bouton à pression pour les traceurs.

## 4.12 Herse étrille S

Si l'appareil est équipé d'une herse étrille S, la fonction de commande manuelle ou de commande automatique de la herse étrille s'affiche sur l'écran selon la sélection indiquée dans le menu de saisie.



Commande manuelle de la herse étrille



Commande automatique de la herse étrille



– Appuyer sur cette touche pour relever ou abaisser la herse étrille.

Dans le cas de la commande automatique de la herse étrille, celle-ci est relevée automatiquement lorsque l'appareil est relevé, et abaissée automatiquement lorsque l'appareil est abaissé. En mode « Auto », la herse étrille peut être relevée et rabaissée également manuellement pendant le passage.

La flèche permet de savoir si la herse étrille est relevée ou abaissée:

- Flèche vers le haut = herse étrille relevée
- Flèche vers le bas = herse étrille abaissée

#### 4.13 Affichage de profondeur de semis – Solitair 12 K

Cet affichage indique la profondeur de semis en % sur le Solitair 12 K.

La profondeur de semis se règle par le bras supérieur hydraulique du Solitair 12 K.

La profondeur minimale est de 0 %.

La profondeur maximale est de 100 %.



LEMKEN

#### 4.14 Autres affichages dans le menu de fonctionnement

Le moteur électrique ne régule pas, par exemple lorsque l'appareil est relevé ou la valeur de consigne et la valeur réelle du moteur électrique sont identiques.



Le moteur régule en permanence en accélération ou en ralentissement, pour atteindre un régime adapté à la vitesse.



Défaut, avertissement ou indication, par exemple si le régime minimal autorisé de la turbine est dépassé par défaut, ou si le régime maximal autorisé de la turbine est dépassé par excès, ou si le capteur de remplissage de la trémie signale un niveau insuffisant.

Cet affichage apparaît toujours sous forme d'un affichage graphique et d'un code.



Le capteur d'appareil a déclenché, par exemple lorsque l'appareil est relevé.

STOP

© 1/min Capteur « Arrêt auto » activé



Le traceur est en position de travail.



Le traceur est relevé.



Tout est OK !! Il n'y a pas de défaut ! Aucun avertissement ou indication n'est affiché.



Signale que les fonctions d'alarme ont été désactivées.

## 4.15 Surveillance des tubes d'arrivée

#### 4.15.1 Généralités

Selon l'équipement de l'appareil, les jalonnages, les distributeurs (largeurs partielles) ou les deux en combinaison seront surveillés.

Consulter le type de surveillance installé dans l'affichage de réglage de l'appareil.



Version surveillance des tubes pour le jalonnage



Version surveillance des distributeurs (largeurs partielles)



Version surveillance combinée du jalonnage et des distributeurs (largeurs partielles)

La surveillance des tubes d'arrivée est activée automatiquement quand l'appareil se trouve en position de travail et de la semence sera dosée.

## 4.15.2 Surveillance des tubes pour le jalonnage



Toutes les rangées de jalonnage de la version « Surveillance des tubes pour le jalonnage » sont surveillées. Ce message de défaut apparaît quand il n'y a pas d'écoulement de semence, jalonnage non commuté, ou bien lors d'un écoulement de semence avec jalonnage commuté. Si l'appareil est équipé d'une commutation des largeurs partielles, la surveillance des tubes pour le jalonnage n'est pas active en cas de largeur partielle commutée.

## 4.15.3 Surveillance des distributeurs (surveillance des largeurs partielles)

Une rangée par distributeur (largeur partielle) est surveillée dans cette variante. Cela permet de détecter rapidement des bourrages dans les distributeurs. La surveillance sert également au contrôle du bon fonctionnement d'une commutation optionnelle des largeurs partielles. C'est-à-dire, lors d'une largeur partielle commutée, on ne doit pas avoir d'écoulement de semence dans le tube correspondant et vice versa.

## 5 MENU DE CALIBRAGE

#### 5.1 Généralités

Dans le « Menu de calibrage » on paramètre la commande électronique à la quantité désirée de semence.



Appuyer sur cette touche pour accéder au « Menu de calibrage ».

#### 5.2 Menu de calibrage pour semence



Avant de procéder au calibrage, préparer l'appareil comme indiqué dans sa notice d'utilisation.

Effectuez le calibrage en suivant les étapes ci-dessous:

- Conversion grains/m<sup>2</sup> en kg/ha
- Démarrer le calibrage
- Saisir l'identifiant pour la semence
- Saisir la quantité à semer
- Remplir de semence les roues de dosage
- Saisir la durée de calibrage pour la semence
- Démarrer l'essai de calibrage
- Saisir la quantité de semence calibrée.

Lorsque le calibrage est terminé, son résultat est affiché. Il est possible de répéter l'essai de calibrage à des fins de contrôle.

Il est possible de modifier la quantité de semence dans le menu de calibrage. On aura alors un nouveau calcul des données.

## 5.2.1 Conversion grains/m<sup>2</sup> en kg/ha

La quantité de semence doit être indiquée en kg/ha dans le menu de calibrage. Pour indiquer la quantité de semence en grains / m<sup>2</sup>, on peut calculer de la manière suivante en partant de la quantité en kg/ha qui en découle :



- Appuyer sur cette touche pour accéder à la calculatrice.

- 00/ 0/m²
- Appuyez sur la touche après cette indication pour saisir la quantité désirée de semence.
- Indiquez la valeur en grains / m<sup>2</sup>.
- Confirmez la saisie.



- Appuyez sur la touche après cette indication pour saisir le poids de 1000 grains.
- Saisissez la valeur en grammes.
- Confirmez la saisie.



- Appuyez sur la touche après cette indication pour saisir la germinabilité.
  - Saisissez la valeur en %.
  - Confirmez la saisie.



La quantité à semer en kg/ha calculée apparaît alors dans la zone suivant cet affichage. C'est la valeur que l'on saisit lors du calibrage.



 Appuyez sur cette touche pour transférer automatiquement la quantité de semence calculée dans le menu de claibrage.



La dernière valeur mémorisée est remplacée par la nouvelle valeur calculée.



## 5.2.2 Démarrer le calibrage



Une fois le calibrage démarré, il faut en exécuter complètement toutes les étapes et cela jusqu'à l'affichage du résultat.

En cas d'interruption, on a déclenchement d'une alarme et affichage d'un code d'alarme A41. Il faudra, dans ce cas-là, refaire le calibrage.



Appuyez sur cette touche pour lancer le calibrage.

La touche appuyée s'éteint.

#### 5.2.3 Saisir l'identifiant pour la semence

- Utilisez l'identifiant indiqué au tableau

Semence	∽
Céréales	1
Pois	2
Haricots	3
Colza et petites graines	4
Herbe	5



- Appuyez sur cette touche.
- Saisir l'identifiant pour la quantité à semer.
- Confirmez la saisie.

## 5.2.4 Saisir la quantité à semer

- Appuyez sur cette touche pour saisir la quantité de semence à semer.
  - Saisissez une valeur comprise entre 0,5 kg/ha et 1000,0 kg/ha.
  - Confirmez la saisie.



Voir en outre la section « Conversion grains/m<sup>2</sup> en kg/ha, Page 29 ».

#### 5.2.5 Remplir de semence les roues de dosage

- Amener l'auget de calibrage de l'appareil en position.



Ce symbole indique le temps nécessaire pour remplir de semence les roues de dosage.

En fonction de l'identifiant saisi pour la semence concernée, ce processus peut durer entre 10 et 25 secondes.



 Appuyer sur cette touche pour remplir de semence les roues de dosage.

Le remplissage des roues de dosage par de la semence débute maintenant.

- 2 5
- On a affichage du décomptage du temps de remplissage des roues de dosage restant.

Le processus est terminé dès affichage de l'étape suivante à exécuter.

- Vider ensuite l'auget de calibrage de l'appareil.
- Remettre l'auget de calibrage en position.

## **E LEMKEN**

## 5.2.6 Saisir la durée de calibrage pour la semence

Cette touche indique la durée de calibrage proposée.

La durée de calibrage proposée se base sur l'identifiant pour la semence saisi. Les céréales sont, par exemple, semées pendant 60 secondes et les graines fines pendant 300 secondes. Au cours de la durée de calibrage, l'auget de calibrage est rempli à 75 % environ. Cela suppose que les roues de dosage ont été paramétrées en fonction du tableau de semis.

La durée de calibrage proposée peut être modifiée de la manière suivante :

- Appuyez sur cette zone d'affichage pour modifier la durée de calibrage proposée.
- Saisir, en tenant compte de la capacité l'auget de calibrage, une valeur comprise entre 10 et 360 secondes.
- Confirmez la saisie.

## 5.2.7 Démarrer l'essai de calibrage



- Appuyer sur cette touche pour lancer l'essai de calibrage.



On a affichage du décomptage du temps de l'essai de débit restant.



Simultanément à quoi, les impulsions moteur comptées sont additionnées.

Le processus est terminé dès affichage de l'étape suivante à exécuter.

## 5.2.8 Saisir la quantité de semence calibrée



Utiliser une balance appropriée pour peser la quantité d'essai. Calibrer au préalable la balance et vérifier sa précision. Cette remarque s'applique également aux balances livrées avec la machine. En cas de doute, n'utiliser que des balances étalonnées.

Lorsque l'on arrête le moteur d'entraînement :

- Pesez la quantité de semence calibrée.
- 9 09
- Appuyez sur cette touche pour saisir le poids de la quantité de semence calibrée.
  - Saisissez la valeur pesée, en grammes, comprise entre 100 et 30000.
  - Confirmez la saisie.

**<u>g</u>** 0.007 La valeur en grammes/impulsion = g/Imp est calculéee et la commande électronique est paramétrée automatiquement.

On a ensuite affichage du résultat.

## **EXEMPLE**

## 5.2.9 Résultat de la semence calibrée

Il s'affiche, sur l'écran tactile, le résultat avec les valeurs paramétrées suivantes :





En cas de calcul d'une plage de vitesse irréaliste ou défavorable, on verra s'afficher un code d'indication. Il faudra, dans ce cas-là, mettre les roues de dosage en ou hors fonction et procéder ensuite à un nouveau calibrage de la semence.

Plage de vitesse affichée trop élevée :

– Débrayer une ou plusieurs roues de dosage.

Plage de vitesse affichée trop basse :

- Embrayer une ou plusieurs roues de dosage.

La plage de vitesse est optimale lorsque la vitesse maximale se situe 25% au-dessus de la vitesse de travail souhaitée (Vitesse de travail souhaitée 12 km/h / vitesse maximale 15 km/h).



Il faudra, après tout embrayage ou débrayage de roues de dosage, procéder à un nouveau calibrage.

Le résultat reste conservé même après la mise à l'arrêt du terminal de commande.
#### 5.3 Refaire l'essai de débit

On pourra, à titre de contrôle, refaire l'essai de débit.

Il est possible de refaire un essai de débit à condition que soient remplies les conditions suivantes :

- Semence identique
- Quantité de semence identique
- Roues de dosage pleines



– Appuyer sur cette touche pour accéder au menu de calibrage.



 Appuyez au moins deux secondes sur cette touche pour saisir la durée de calibrage.

 Effectuez l'essai de calibrage tel que décrit entre « Saisir la durée de calibrage pour la semence, Page 32 ».

# **E LEMKEN**

### 5.4 Modifier la quantité de semis

Si l'on veut pouvoir modifier la quantité de semence, il faut auparavant avoir effectué un essai de calibrage. Le résultat du dernier calibrage restent en mémoire même après avoir éteint la commande. Il n'est pas nécessaire de procéder à un nouveau calibage de la semence.

> Appuyer sur cette touche pour accéder au « Menu de calibrage ».



 Appuyez au moins deux secondes sur cette touche pour modifier la quantité de semence kg/ha.



Indiquez la quantité désirée de semence en kg/ha.



- Confirmez la saisie.

<sup>7</sup> La valeur en grammes/impulsion = g/Imp. est calculéee et la commande électronique est paramétrée automatiquement.

On a ensuite affichage du résultat.



On pourra transférer directement dans le menu de calibrage une quantité de semence calculée à l'aide de la calculatrice.

Voir « Conversion grains/m<sup>2</sup> en kg/ha, Page 29 ».

### 5.5 Modifier la valeur grammes/impulsion

Il est possible de régler manuellement la valeur grammes/impulsion calculée au préalable.



 Appuyez au moins deux secondes sur cette touche pour modifier la valeur grammes/impulsion.



- Saisissez la valeur grammes/impulsion désirée.
- Confirmez la saisie.

Le réglage de la commande électronique se fait automatiquement.

On a ensuite affichage du résultat.



Il est possible de régler l'appareil exactement à la valeur grammes/impulsion calculée.

Tout écart se traduit par un résultat erroné.

## **EXEMPLE**

#### 6 MENU DE SAISIE

#### 6.1 Généralités



Appuyer sur cette touche pour accéder au « Menu de saisie ».



Pour pouvoir accéder au « Menu de saisie » il faut que la vitesse = 0 ou que la vitesse de la turbine soit inférieure à 500 tr/min.

Les sous-menus demandent ou permettent de choisir les indications et paramétrages suivants :



Menu de jalonnage

- Rythme de jalonnage
- Côté d'entrée
- Comptage d'hectares au moyen des jalons



Compteur d'hectares

• Réinitialiser le compteur d'hectares (surface, jour, saison).



Menu de la trémie

- Saisir de la quantité semences introduite dans la trémi
- Remise à zéro de la quantité restante
- Remise à zéro de la quantité semée



Surveillance de la turbine

- Saisie du régime minimal autorisé
- Saisie du régime maximal autorisé



Signal de vitesse

- Roue à impulsions
- ECU-Tracteur
- Roue à impulsions + ECU-Tracteur



Modification de la quantité de graines à semer

- Saisie des pas pour la modification en pourcentage de la quantité de semence.
- Lorsque l'on a sélectionné l'option « Engrais et semis », il est également possible d'indiquer ici le pas de la quantité d'engrais à ajouter en pourcentage.



Fonctions d'alarme

- Activation ou désactivation des fonctions d'alarme
- Saisie de la quantité résiduelle minimale dans la trémie.



Activation de la herse étrille

- Sélection de l'activation manuelle
- Sélection de l'activation automatique



Phares de travail

- Allumage
- Extinction



Surveillance du cardan

- Saisie du régime minimal admissible de l'arbre de transmission
- Saisie de la durée autorisée du sous-dépassement du régime



Semis particulier à des parties de parcelles au moyen du GPS

• Marche / Arrêt du Semis pour parties de parcelles



Dosage préalable

- Saisir la vitesse de dosage préalable
- Activer le dosage préalable



Fonction de pliage et dépliage (option)

- Pliage et dépliage du combiné des machines
- Verrouillage du dépliage pour Solitair 9 K et Solitair 9 KA ; déverrouillage de la vanne d'arrêt

## **E LEMKEN**



Jalonnage intermittent (option)

• Réglage des surfaces semées ou non dans le sillon de jalonnage.



Calibrage du bras supérieur hydraulique (Solitair 12 K)

- Longueur maximale du bras supérieur hydraulique
- Longueur minimale du bras supérieur hydraulique



Vis de remplissage

- Basculement de la vis de remplissage
- Mise en marche de la vis de remplissage

#### 6.2 Menu « Sillon »

Il est possible de lancer dans le menu « Sillon » les affichages et fonction suivants :

- Largeur de travail du régénerateur
- Comptage d'hectares au moyen des sillons
- Rythme pair, type de passage



- Appuyer sur cette touche pour accéder au menu « Sillon ».

#### 6.2.1 Largeur de travail du régénerateur



- Appuyez sur la touche placée derrière cet affichage.
- Saisissez la largeur de travail de la machine.
- Confirmez la saisie

La largeur de travail du régénérateur peut être indiquée en pas de 0,5 m. Lorsque l'on ne veut pas initialiser de jalonnage, indiquer une largeur de travail de 0,0 m.

Lorsque la largeur du régénérateur a été saisie, le rythme de jalonnage sera calculé par les commandes.



Le rythme de jalonnage calculé s'affiche à l'arrière de cet affichage.

#### 6.2.2 Comptage d'hectares au moyen des sillons

Le comptage d'hectares au moyen des sillons s'effectue de la manière suivante :

- Surface totale y compris les sillons de jalonnage.
- Surface véritablement ensemencée (surface totale moins la surface des sillons de jalonnage).



**G LEMKEN** 

Si cet affichage apparaît, le compteur compte dans ce cas la surface totale avec les sillons de jalonnage.



Si cet affichage apparaît, le compteur compte alors la surface véritablement ensemencée.



- Appuyez sur cette touche pour passer au comptage d'hectares.

## 6.2.3 Rythme de jalonnage pair, type de passage

Lorsqu'un rythme pair est calculé, on a la possibilité de mettre en place le sillon de jalonnage en un ou deux passages.

	Avec cet affichage, le sillon de jalonnage est mis en place en un passage.
	Pour le choix d'établir les sillons de jalonnage dans un seul pas- sage, un premier passage avec la moitié de la largeur de la ma- chine est nécessaire.
	Avec cet affichage, le sillon de jalonnage est mis en place en deux passages.
	On ne peut choisir d'établir les sillons de jalonnage en deux pas- sages que si la machine est équipée d' un jalonnage de 4x2, 4x3 ou bien 4x4.
2,4,6,8	<ul> <li>Appuyez sur cette touche pour passer d'un type de passages à l'autre.</li> </ul>



Lorsque vous passez d'un rythme pair à un rythme impair, veillez à adapter le jalonnage de pré-émergence.

Lors du changement d'un rythme pair à un rythme impair, une alarme retentit et le code A46 apparaît à l'écran. Ils signalent que le premier passage doit être réalisé avec la moitié de la largeur de la machine. Cette alarme doit être confirmée.

#### 6.2.4 Rythme de jalonnage

Le rythme de jalonnage est fonction de :

- la largeur de travail de la combinaison de machines de labourage,
- la largeur de travail du régénerateur,
- du système de jalonnage existant.

## Systèmes de jalonnage 2x2, 2x3 et 2x4

Largeur de travail	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00	12,00
Largeur de traitement										
0										
1										
2										
3	1,00									
4			1,00							
4,5				1,00						
5					1,00					
6	2,00					1,00				
7		2,00								
8			2,00				1,00			
9	3,00			2,00				1,00		
10					2,00				1,00	
10,5		3,00								
11										
12	4,00		3,00			2,00				1,00
13										
13,5				3,00						
14		4,00								
15	5,00				3,00					
16			4,00				2,00			
17										
18	6,00			4,00		3,00		2,00		
19										
20			5,00		4,00				2,00	
21	7,00	6,00								
22										
22,5				5,00						
23										
24	8,00	7,00	6,00			4,00	3,00			2,00
25					5,00					
26										
27	9,00			6,00				3,00		
28		8,00	7,00							
29										
30	10,00				6,00	5,00			3,00	
31										
31,5		9,00		7,00						
32			8,00				4,00			



Largeur de travail	3.00	3.50	4,00	4.50	5.00	6.00	8.00	9,00	10.00	12,00
Largeur de traitement	,	,	,	,	,	,			,	,
33	11.00									
34	,									
35		10,00			7,00					
36	12,00		9,00	8,00		6,00		4,00		3,00
37										
38										
39	13,00									
40			10,00		8,00		5,00		4,00	
40,5				9,00						
41										
42	14,00	12,00				7,00				
43										
44			11,00							
45	15,00			10,00	9,00			5,00		
46										
47										
48	16,00		12,00			8,00	6,00			4,00
49		14,00								
49,5				11,00						
50					10,00				5,00	
51	17,00									
52			13,00							
53										
54	18,00			12,00		9,00		6,00		
55					11,00					
56	10.00		14,00				7,00			
57	19,00									
58				40.00						
58,5				13,00						
59	00.00		45.00		40.00	40.00			0.00	<b>5</b> 00
60	20.00		15.00		12.00	10.00		1	6.00	5.00

## **EXEMPLE**

## Systèmes de jalonnage 4x2, 4x3 et 4x4

Largeur de travail	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00	12,00
Largeur de										
traitement										
0										
1										
2										
3	1,00									
4			1,00							
4,5	1,50			1,00						
5					1,00					
6	2,00		1,50			1,00				
7	2,33	2,00								
8	2,66		2,00				1,00			
9	3,00			2,00		1,50		1,00		
10	3,33		2,50		2,00				1,00	
10,5	3,50	3,00		2,33						
11										
12	4,00		3,00	2,66		2,00	1,50			1,00
13										
13,5	4,50			3,00				1,50		
14	4,66	4,00	3,50			2,33				
15	5,00			3,33	3,00	2,50			1,50	
16	5,33		4,00			2,66	2,00			
17										
18	6,00		4,50	4,00		3,00		2,00		1,50
19										
20			5,00		4,00	3,33	2,50		2,00	
21	7,00	6,00		4,66		3,50		2,33		
22			5,50						2,20	
22,5	7,50			5,00	4,50			2,50		
23									2,30	
24	8,00	7,00	6,00	5,33		4,00	3,00	2,66		2,00
25					5,00				2,50	
26			6,50							
27	9,00			6,00		4,50		3,00		
28		8,00	7,00			4,66	3,50			2,33
29										
30	10,00		7,50	6,66	6,00	5,00		3,33	3,00	2,50
31										

Largeur de travail	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00	8,00	9,00	10,00	12,00
Largeur de traitement										
31,5		9,00		7,00				3,50		
32			8,00			5,33	4,00			2,66
33	11,00					5,50				
34										
35		10,00			7,00				3,50	
36	12,00		9,00	8,00		6,00	4,50	4,00		3,00
37										
38										
39	13,00					6,50				
40			10,00		8,00	6,66	5,00		4,00	3,33
40,5				9,00				4,50		
41										
42	14,00	12,00				7,00		4,66		3,50
43										
44			11,00				5,50			
45	15,00			10,00	9,00	7,50		5,00	4,50	
46										
47										
48	16,00		12,00			8,00	6,00	5,33		4,00
49		14,00								
49,5				11,00				5,50		
50					10,00				5,00	
51	17,00									
52			13,00				6,50			
53										
54	18,00			12,00		9,00		6,00		4,50
55					11,00				5,50	
56		16,00	14,00				7,00			4,66
57	19,00									
58										
58,5				13,00				6,50		
59										
60	20.00		15.00		12.00	10.00	7.50	6.66	6.00	5.00

**EXEMPLE** 



#### 6.2.5 Coté du début de champ



Cet affichage apparaît là où le côté du début du champ (gauche ou droit) est significatif pour le rythme de jalonnage sélectionné.



– Appuyer sur cette touche pour passer au côté du début de champ.

#### 6.3 Affichage du rythme

Selon le rythme saisi, l'écran présente pendant le travail les indications suivantes dans le menu de fonctionnement :

#### Rythme impair 3.00 L

4	•	Å	¥	4	¥	4	¥	4	¥
2-3	3-3	1-3	2-3	3-3	1-3	2-3	3-3	1-3	2-3

Exemple : Rythme 3, début côté gauche

Le jalonnage est activé pour le rythme 3 au 3ème tour.

Le jalonnage est activé pour le rythme 5 au 5ème tour.

Le jalonnage est activé pour le rythme 7 au 7ème tour.

Le jalonnage est activé pour le rythme 9 au 9ème tour.



#### Rythme pair 4.00 L, 1er tour avec demi largeur de machine 4.00 L

4	•	4	¥	4	¥	▲	¥	Å	¥
2-4	3-4	∎ ∎ 4-4	1-4	2-4	3-4	4-4	1-4	2-4	3-4

Exemple : Rythme 4, début côté gauche

Le jalonnage est activé pour le rythme 4 au 4ème tour.

Le jalonnage est activé pour le rythme 6 au 6ème tour.

Le jalonnage est activé pour le rythme 8 au 8ème tour.

Le jalonnage est activé pour le rythme 10 au 10ème tour.

Le semoir ne doit fonctionner qu'en demi largeur pour le premier tour. Pour cela, les largeurs partielles doivent être débrayées en conséquence.

**ATTENTION !** Après le premier tour, les largeurs partielles débrayées doivent à nouveau être enclenchées !

#### Rythme pair 4.00 L, jalonnage activé pendant 2 tours

4	V	4	•	4	•	<b>▲</b>	¥	<b>A</b>	•
1-4	2-4	∎ 3-4	4-4	1-4	2-4	∎ 3-4	4-4	1-4	2-4

Exemple : Rythme 4

Le jalonnage est activé pendant 2 tours au milieu du rythme.

Le jalonnage est activé pour le rythme 4 au 2ème tour et au 3ème tour.

Le jalonnage est activé pour le rythme 6 au 3ème au 4ème tour.

Le jalonnage est activé pour le rythme 8 au 4ème tour et au 4ème tour.

Le jalonnage est activé pour le rythme 10 au 5ème tour et au 5ème tour.

## Rythme 1.50 R

•	4	•	4	¥	4
6 - 6	5 - 6	<b>   </b> 4 - 6 <b>   </b>	 3 - 6 	2 - 6	<b>   </b> 1 - 6 <b>   </b>

## Rythme 1.50 L

4	•	<b></b>	V	4	•
<b>  </b> 1 - 6 <b>  </b>	2 - 6	 3 - 6 	<b>  </b> 4 - 6 <b>  </b>	5 - 6	<b>   </b> 6 - 6 <b>   </b>

Exemple : Semoir de 12 m pour appareil d'entretien de 18 m

## Rythme 2.33 R

•	4	¥		•	4	•	▲
8-14	7-14	<b>   </b> 6-14 <b>   </b>	5-14	<b>   </b> 4-14 <b>   </b>	3-14	 2-14 	1-14
		L			<b>A</b>		
			<b>A</b>	<b>V</b>	<b>A</b>	<b>V</b>	<b></b>



## Rythme 2.33 L

4	♥	<b>A</b>	\	<b>▲</b>	V	4	•
1-14	<b>   </b> 2-14 <b>   </b>	3-14	 4-14 	5-14	6-14	7-14	8-14

4	¥	<b>A</b>	\	<b>▲</b>	¥
9-14 <b>1</b>	10-14	<b>   </b> 11-14 <b>   </b>	12-14	 13-14 	14-14

#### Rythme 2.50 R

•	4	¥	4	¥	<b>A</b>	•	4	¥	<b>A</b>
10-10	<b>   </b> 9-10 <b>   </b>	8-10	<b>   </b> 7-10 <b>   </b>	6-10	5-10	<b>   </b> 4-10 <b>   </b>	3-10	2-10	1-10

### Rythme 2.50 L

4	•	<b>A</b>	¥	<b>A</b>	¥	▲	¥	<b>A</b>	•
1-10	 2-10 	3-10	<b>   </b> 4-10 <b>   </b>	5-10	6-10	<b>   </b> 7-10 <b>   </b>	8-10	9-10	10-10

Exemple : Semoir de 6 m pour appareil d'entretien de 15 m / Semoir de 4 m pour appareil d'entretien de 10 m

#### Rythme 3.33 R

•	4	V	4	¥	<b>A</b>	¥	<b>≜</b>	♥	<b>A</b>
10-10	9-10	8-10	7-10	6-10	 5-10 	4-10	3-10	 2-10 	1-10

#### Rythme 3.33 L

4	♥	4	¥	4	V	Å	•	4	¥
1-10	2-10	3-10	4-10	5-10 <b>[</b>	<b> </b> 6-10 <b> </b>	7-10	8-10	<b>   </b> 9-10 <b>   </b>	10-10

Exemple : Semoir de 6 m pour appareil d'entretien de 20 m ou semoir de 9 m pour appareil d'entretien de 30 m



## Rythme 3.50 R

•	4	¥	4	+	4	¥	Å	V	4
10 -14	<b>   </b> 9 - 14 <b>   </b>	8 - 14	7 - 14	6 -14	5 - 14	4 - 14	3 - 14	<b>   </b> 2 - 14 <b>   </b>	1 - 14
	<b>A</b>	I	<b>A</b>					1	
	<b>4</b>	<b>V</b>	4	<b>V</b>	<b>≜</b>	l I	▲	♥	▲

## Rythme 3.50 L

4	¥	<b>≜</b>	¥	<b>A</b>	¥	4	¥	<b>A</b>	¥
1 - 14	2 - 14 ∎∎	3 - 14	4 - 14	5 - 14	∎∎ 6 - 14	7 - 14	8 - 14	9 - 14	10 - 14
▲	♥	4	•	▲	•	▲	•	↓	•

Exemple : Semoir de 6 m pour appareil d'entretien de 21 m

## **EXEMPLE**

#### Rythme 4.50 R

•	<b>A</b>	•	4	¥	<b>↓</b>	¥	<b>A</b>	¥	<b>▲</b>
10-18	9-18	8-18	 7-18 	6-18	5-18	4-18	 3-18 	2-18	1-18
♥	4	♥	<b>A</b>	¥	4		<b></b>	¥	<b>▲</b>
2-18	1-18	18-18	17-18	<b>   </b> 16-18	15-18	14-18	13-18	12-18	11-18

## Rythme 4.50 L

4	V	▲	♥	4	¥	<b>A</b>	*	<b>A</b>	¥
1-18	2-18	 3-18 	4-18	5-18	6-18	<b>   </b> 7-18 <b>   </b>	8-18	9-18	10-18
<b></b>	♥	<b></b>	♥	4	¥	<b></b>	•	4	¥
11-18	<b>   </b> 12-18	13-18	14-18	15-18	<b>  </b> 16-18	17-18	18-18	1-18	2-18

Exemple : Semoir de 4 m pour appareil d'entretien de 18 m ou semoir de 6 m pour appareil d'entretien de 27 m



## Rythme 6.50 R

4	•	4	¥	Å	V		¥	4
9 -26	8 - 26	7 - 26	6 - 26	5 - 26	4 - 26 	3 - 26	2 - 26	1 - 26
<b>♦</b>	4	•	4	*	<b>A</b>	¥	4	+
18-26	 17- 26 	16- 26	15-26	14-26	13-26	12-26	11-26	 10-26 
<b></b>	♥	<b>▲</b>	¥	<b>A</b>		<b></b>	¥	4
	26-26	25-26	24-26	 23-26 	22-26	21-26	20-26	19-26

## Rythme 6.50 L

<b></b>	♥	4	¥	<b>↓</b>	¥	<b></b>	¥	<b>A</b>
1-26	2-26	3-26	 4-26 	5-26	6-26	7-26	8-26	9-26
•	<b></b>	*	4	¥	4	*	4	4
 10-26 	11-26	12-26	13-26	14-26	15-26	16-26	 17-26 	18-26
<b></b>	♥	<b>▲</b>	¥	Å	•	<b></b>	¥	4
19-26	20-26	21-26	22-26	23-26 	24-26	25-26	26-26	

Exemple : Semoir de 6 m pour appareil d'entretien de 39 m

## **E LEMKEN**

## 6.4 Compteur d'hectares

Il est possible d'appeler les compteurs d'hectares suivants :

- Compteur d'hectares pour un champ
- Compteur d'hectares journalier
- Compteur d'hectares annuel
- Compteur d'hectares total

Il est possible de réiniatiliser tous les compteurs d'hectares à l'exception du compteur total.



- Appuyez sur cette touche pour accéder au menu « Hectares ».

Les compteurs d'hectares suivants sont affichés:



Compteur d'hectares pour un champ



Compteur d'hectares journalier



Compteur d'hectares annuel



Compteur d'hectares total



 Appuyez deux secondes sur cette touche pour réinitialiser le compteur d'hectares pour un champ.



 Appuyez cinq secondes sur cette touche pour réinitialiser le compteur d'hectares journalier.



 Appuyez dix secondes sur cette touche pour réinitialiser le compteur d'hectares annuel.

Il n'est pas possible de réinitialiser le compteur d'hectares total.

### 6.5 Menu « Trémie »

Lorsque l'on saisit la quantité de semence que l'on a introduite dans la trémie, il est possible d'afficher au menu « Trémie » les informations suivantes :

- Quantité totale de remplissage de la semence,
- Quantité totale de semence utilisée,
- Quantité restante dans la trémie.

Il est possible de réinitialiser les compteurs de quantité correspondant à la semence introduite dans la trémie et à la semence utilisée.



Appuyez sur cette touche pour accéder au menu « Trémie ».



- Appuyez sur la touche placée derrière cet affichage.
- Indiquez la quantité de semence introduite dans la trémie en kg.
- Confirmez la saisie.

Les quantités suivantes sont affichées :



Quantité totale de remplissage de la semence,



Quantité totale de semence utilisée,



Quantité restante dans la trémie.



 Appuyez sur cette touche pour réinitialiser l'affichage de la quantité de semence introduite dans la trémie.



 Appuyez sur cette touche pour réinitialiser l'affichage de la quantité de semence utilisée.



#### 6.6 Surveillance de la turbine



- Appuyer sur cette touche pour accéder au menu correspondant à la surveillance de la turbine.
- Appuyez sur la touche après cette indication pour saisir la vitesse de rotation minimale de la turbine.



- Saisissez une valeur comprise entre 2500 et 3000 tr/min, valeur qui, en cas de dépassement, devra provoquer le déclenchement d'une alarme.
- Confirmez la saisie.
- Appuyez sur la touche après cette indication pour saisir la vitesse de rotation maximale de la turbine.



- Saisissez une valeur comprise entre 3100 et 4500 tr/min, valeur qui, en cas de dépassement, devra provoquer le déclenchement d'une alarme.
- Confirmez la saisie.

## 6.7 Signal de vitesse

#### PRECAUTION



Il faut utiliser, pour le réglage de l'ECU-Tracteur, le signal de vitesse du radar.

En cas d'utilisation du signal de vitesse fourni par l'arbre à cardan, il n'y a pas de garantie de distribution régulière de la semence.

Il est possible d'utiliser les signaux de vitesse suivants :

Signal de vitesse	Source :
Roue à impulsions	Machine
Arbre à cardan	Tracteur
Radar	Tracteur

Il est possible d'utiliser, outre le signal de vitesse fourni par la roue à impulsion, les signaux de vitesse disponibles côté tracteur que fournit le radar.

Il est possible également d'opter pour un fonctionnement mixte reposant sur le signal de vitesse de la roue à impulsions et de celui fourni par l'arbre à cardan ou le radar. Le signal de vitesse de l'arbre à cardan ou du radar ne sert ici que pour le dosage préalable. La mesure de la vitesse est effectuée par la roue à impulsions.

Il est possible, en cas d'utilisation du radar seul, de saisir une vitesse simulée qui sera utilisée en cas de perte du signal de vitesse.

Le signal de vitesse du radar et de l'arbre à cardan du tracteur peuvent être prélevés :

- sur la prise des signaux du tracteur, en combinaison avec le terminal de commande, le câble d'adaptateur et le logiciel de l'ECU-Tracteur.
- directement de l'ISOBUS sur les tracteurs équipés d'un ISOBUS, en combinaison avec le terminal de commande ISOBUS

Pour de plus amples informations, voir le manuel d'utilisation « Competence Center ISOBUS e.V. – Traktor ECU ».



#### 6.7.1 Choix du signal de vitesse



 Appuyer sur cette touche pour accéder au menu de réglage du signal de vitesse.



L'apparition de cette touche signifie que la sélection s'est portée sur le signal de vitesse de la roue à impulsions.

 Appuyez sur cette touche pendant trois secondes au moins, pour passer à l'ECU-Tracteur.



L'apparition de cette touche signifie que la sélection s'est portée sur le signal de vitesse de l'ECU-Tracteur.

 Appuyez sur cette touche pendant trois secondes au moins, pour passer à la roue à impulsions et à l'ECU-Tracteur.



L'apparition de cette touche signifie que la sélection s'est portée sur le signal de vitesse de la roue à impulsions et celui de l'ECU-Tracteur.

 Appuyez sur cette touche pendant trois secondes au moins, pour passer à la roue à impulsions.

En position abaissée, il y a comparaison entre la vitesse de la roue à impulsions et l'information de vitesse fournie par l'ECU-Tracteur. S'il devait se faire que, pendant un intervalle de 10 secondes, la vitesse de la roue à impulsions est inférieure à 30% de la vitesse de l'ECU-Tracteur, il apparaît un message A49.

## 6.7.2 Menu de diagnostic de l'ECU-Tracteur

Il est possible, par l'utilisation du signal de vitesse de l'ECU-Tracteur, d'activer un menu de diagnostic à des fins d'analyse de problèmes.



Le signal de vitesse de l'ECU-Tracteur est sélectionné.



Appuyez sur cette touche pour activer le menu de diagnostic.
 Le menu de diagnostic s'affiche.



On voit apparaître le symbole représentant le menu de diagnostic activé.

– Appuyez sur cette touche pour désactiver le menu de diagnostic.

Le menu de diagnostic de l'ECU-Tracteur affiche le statut actuel et la vitesse mesurée par l'ECU-Tracteur.



Affichage du statut :



Il n'y a pas d'envoi de message.



Il y a envoi de message, mais il ne comporte pas d'informations de vitesse ou des informations de vitesse erronées (absence de capteur).



La réception du message s'est faite correctement.

Ø

Affichage de la vitesse mesurée en mm/s



L'affichage de statut est réactualisée à intervalle régulier et peut, de ce fait, clignoter.

## 6.7.3 ISOBUS uniquement : Signal de vitesse pour dosage préalable

En mode de fonctionnement mixte il est possible d'utiliser le signal de vitesse du radar ou celui de l'arbre à cardan.



Le signal de vitesse du radar a été sélectionné.

 Appuyez sur cette touche pendant trois secondes au moins, pour passer au signal de vitesse de l'arbre à cardan.



Le signal de vitesse de l'arbre à cardan a été sélectionné.

 Appuyez sur cette touche pendant trois secondes au moins, pour passer au signal de vitesse du radar.

#### 6.7.4 Vitesse simulée

Il est possible, en cas de choix du signal de vitesse de l'ECU-Tracteur, de saisir une vitesse simulée fixe prédéterminée. En cas d'erreur ou de perte du signal radar, la vitesse simulée est activée.

La simulation est réinitialisée automatiquement après activation des fonctions suivantes :

- Redémarrage
- Changement de signal de vitesse



– Appuyez sur cette touche pour activer une vitesse simulée.



 Appuyez sur la touche après cette indication pour saisir un vitesse prédéterminée.

- Saisissez une valeur comprise entre 0,1 km/h et 15,0 km/h.
- Confirmez la saisie.

Dans le menu de fonctionnement, la simulation est symbolisée par un symbole de tracteur clignotant.



– Appuyez sur cette touche pour désactiver la vitesse simulée.

#### 6.8 Calibrage de roue en mm/impulsion

#### 6.8.1 Calibrage manuel



- Appuyez sur la touche après cette indication pour saisir la valeur.

- Saisissez la valeur en mm/imp.
- Confirmez la saisie.

Selon la version de la roue à impulsions et du capteur, les valeurs suivantes ont été saisies :

- 90 mm/imp. pour roue plombeuse avec capteur
- 150 mm/imp. pour roue squelette avec capteur

#### 6.8.2 Calibrage sur 100 m

Le calibrage sur 100 mètres permet de calculer une valeur précise correspondant à chacune des roues à impulsions.

- Mesurez exactement 100 mètres sur le champ.
- Aller au point de départ.
- Abaissez la barre du semoir.

. €100m→

- Appuyer sur cette touche pour lancer le calibrage.
  - Démarrez.
  - Arrêtez-vous au point d'arrivée.



– Appuyer sur cette touche pour terminer le calibrage.

La roue à impulsions (roue plombeuse ou roue squelette) ou la distance mesurée est alors calibrée en tenant compte du patinage.

Comme ordre de grandeur, on a:

- 90 mm/imp. pour roue plombeuse avec capteur
- 150 mm/imp. pour roue squelette avec capteur



#### 6.9 Manu du pas de modification – Modification de la quantité de semence



 Appuyez sur cette touche pour accéder au menu « Modification du pas ».



 Appuyez sur cette touche pour saisir en pourcentage la valeur de modification de la semence.

La valeur peut être comprise entre 1 et 20%.

### 6.10 Désactivation des fonctions d'alarme

En général, toutes les fonctions d'alarme sont activées.



 Appuyez sur cette touche pour accéder au menu correspondant à l'arrêt des alarmes.



 Appuyer sur la touche après cette indication pour activer ou désactiver l'alarme de trémie.



 Appuyez sur la touche avant cette indication pour saisir la quantité minimale. Lors d'un sous-dépassement de cette quantité minimale, une alarme de trémie se déclenche.



 Appuyez sur la touche après cette indication pour activer ou désactiver l'alarme de soufflerie.



 Appuyez sur la touche après cette indication pour activer ou désactiver l'alarme de surveillance de l'arbre de transmission.



 Appuyez sur la touche après cette indication pour activer ou désactiver l'alarme de l'arbre du semoir.



 Appuyez sur la touche après cette indication pour activer ou désactiver l'alarme de surveillance du tube du semoir.



 Appuyez sur la touche après cette indication pour activer ou désactiver l'alarme de la boite de couplage.



 Appuyer sur la touche après cette indication pour activer ou désactiver l'alarme du bras supérieur hydraulique (Solitair 12K).



Fonction d'alarme activée



Fonction d'alarme désactivée



Après activation et désactivation de la commande du semoir, toutes les fonctions d'alarme sont réactivées.

## 6.11 Bras supérieur hydraulique (Solitair 12 K)

**EMKEN** 

La profondeur de semis est réglée dans le menu de fonctionnement au moyen du bras supérieur hydraulique.

La profondeur de dépôt minimale est de 0%.

La profondeur de dépôt maximale est de 100%.

La commande électronique doit au préalable être calibrée en conséquence. Cette opération est déjà réalisée en usine. S'il y a lieu de re-calibrer le système, procéder comme suit :



 Appuyer sur cette touche pour accéder au menu de calibrage du bras supérieur hydraulique.

 Rentrer totalement le bras supérieur par le biais de l'appareil de commande du tracteur.



- Appuyez sur cette touche pendant 1 seconde.
  - Sortez totalement le bras supérieur par le biais de l'appareil de commande du tracteur.



- Appuyez sur cette touche pendant 1 seconde.

Le système est calibré.

Les erreurs de manipulation en cours de calibrage sont détectées automatiquement et signalées par le code d'alarme A09. Le calibrage doit alors être répété.

#### 6.12 Pliage et dépliage



Avant de plier ou de déplier la barre de distribution sur le Solitair 9 K, Solitair 9 KA ou Solitair 10 K, il faut ouvrir les vannes d'arrêt électriques.

Cela se fait de la manière suivante :



 Appuyer sur cette touche et simultanément sur le système de commande du tracteur pour le dispositif de pliage.

#### 6.13 Semis pour parties de parcelles utilisant le GPS



 Appuyez sur cette touche pour accéder au menu de saisie correspondant au semis pour parties de parcelles en utilisant le GPS.



– Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver la fonction.

#### 6.13.1 Interface

La commande électronique est reliée au récepteur GPS via un câble d'interface sérielle (prise « R » du faisceau tronqué). Afin de définir plus précisément quel câble d'interface est nécessaire, il faut indiquer le récepteur GPS utilisé.

#### 6.13.2 Quantité de semis

🗟 LEMKEN

Le test de calibrage est effectué comme indiqué au paragraphe « Calibrage ». On devrait ici utiliser la valeur moyenne du semis prévu comme quantité directrice.

Exemple : Quantité de semis minimum : 120 kg/ha

Quantité de semis maximum : 170 kg/ha

Quantité de semis moyenne (valeur directrice) : (120 + 170) / 2 = 145 kg/ha

#### 6.13.3 Recevoir des valeurs via le récepteur GPS

Si seule une quantité de semis pour une partie de parcelle est envoyée du GPS à la commande électronique, c'est cette quantité de semis qui sera appliquée durant le trajet sur le champ.

La réception GPS est indiquée par ce symbole allumé dans le menu de fonctionnement correspondant.

La quantité de semence prévue pour une partie de parcelle peut être adaptée à chaque instant. Voir le paragraphe « Modification de la quantité de semence ».

#### 6.13.4 Envoyer des valeurs au récepteur GPS

La quantité de semis indiquée dans les menus sera transmise au récepteur GPS. Il est alors possible de stocker les données avec les coordonnées GPS sur un support et de les analyser ensuite à partir d'un ordinateur de bureau.

#### 6.14 Dosage préalable

START STOP  Appuyer sur cette touche pour accéder au « Menu de dosage préalable ».

#### 6.14.1 Commande de l'arbe de dosage



Choix en cas de mesure de vitesse par roue à impulsions :

- Avec dosage préalable
- Sans dosage préalable



Avec cet affichage, l'arbre de dosage se met en route dès que

- la turbine fonctionne
- l'appareil de préparation du sol est abaissé

La vitesse de rotation de l'arbre de dosage est fonction de la valeur de la vitesse de reprise en bout de champ qui a été saisie. Dès que la roue à impulsions touche le sol, la vitesse mesurée sert à nouveau à la régulation exacte.

De plus le capteur « Autostop » est activé (s'il est monté). Dès que ce capteur s'allume, l'arbre de dosage s'arrête, même si le capteur de l'appareil n'est pas encore en contact.



- Appuyez sur la touche après cette indication pour saisir la vitesse de reprise en bout de champ.
- Saisissez a vitesse de reprise en bout de champ (+/- 2 km/h).
- Confirmez la saisie.

## **E LEMKEN**



Avec cet affichage, l'arbre de dosage se met en route dès que

- la turbine fonctionne
- l'appareil de préparation du sol est abaissé
- la barre de distribution est abaissée
- la roue à impulsions tourne

Choix en cas de mesure de vitesse par l'ECU-Tracteur + roue à impulsions :

- Avec dosage préalable
- Sans dosage préalable



Avec cet affichage, l'arbre de dosage se met en route dès que

- la turbine fonctionne
- l'appareil de préparation du sol est abaissé



La vitesse de reprise en bout de champ s'affiche derrière cet affichage.



Avec cet affichage, l'arbre de dosage se met en route dès que

- la turbine fonctionne
- l'appareil de préparation du sol est abaissé
- la barre de distribution est abaissée
- la roue à impulsions tourne

Choix en cas de mesure de vitesse par l'ECU-Tracteur :

Pas de dosage préalable



Avec cet affichage, l'arbre de dosage se met en route dès que

- la turbine fonctionne
- l'appareil de préparation du sol est abaissé



Pour activer l'arbre de dosage il faut que la turbine tourne au-delà de la vitesse de rotation minimale de la turbine. Voir « Surveillance de la turbine, Page 58 ».
### 6.15 Fonction herse étrille



La herse étrille ne peut être relevée ou abaissée que lorsque la turbine tourne.

 Appuyez sur cette touche pour accéder au menu correspondant à la sélection de la herse étrille.



, the second sec

Appuyez sur cette touche pour choisir entre un fonctionnement

« manuel » et un fonctionnement « automatique ».



Auto = fonctionnement automatique

La commande automatique doit être sélectionnée si la herse étrille doit être relevée en même temps que le semoir, et rabaissée en même temps que celui-ci. Une activation manuelle est également possible lors du passage sur le champ.



Man = fonctionnement manuel

Cette fonction est à sélectionner lorsque la herse étrille doit être abaissée ou relevée à l'aide de la touche du menu de fonctionnement.

### 6.16 Phares de travail



 Appuyer sur cette touche pour accéder au menu d'allumage et d'extinction des phares de travail.



Appuyer sur cette touche pour activer ou désactiver les phares de travail.

(]€ ♥	Phares de travail allumés
	Phares de travail éteints

### 6.17 Surveillance de l'arbre articulé



 Appuyer sur cette touche pour accéder au menu correspondant à la surveillance de l'arbre articulé.



- Appuyez sur la touche placée derrière cet affichage.
- Indiquez le régime minimum autorisé dont le sous-dépassement doit déclencher une alarme.
- Confirmez la saisie.



- Appuyez sur la touche placée derrière cet affichage.
  - Indiquez le régime maximum autorisé dont le sur-dépassement doit déclencher une alarme.
  - Confirmez la saisie.

### 6.18 Vis de remplissage



R

- Appuyer sur cette touche pour accéder au menu de la commande de la vis de remplissage.
- Appuyer sur cette touche pour sortir la vis de remplissage.



- Appuyer sur cette touche pour rentrer la vis de remplissage.



– Appuyer sur cette touche pour mettre la vis de remplissage en marche.



 Appuyer sur cette touche pour faire fonctionner la vis en sens inverse, par exemple en cas de bourrage.



Il est impossible de faire fonctionner la vis de remplissage lorsqu'elle se déplace.

## 6.19 Jalonnage intermittent



 Appuyer sur cette touche pour accéder au menu correspondant au jalonnage intermittent.



- Appuyez sur la touche placée derrière cet affichage.
- Indiquez la valeur de l'intervalle pour le trajet ensemencé dans une plage allant de 10 à 99 mètres.
- Confirmez la saisie.



- Appuyez sur la touche placée derrière cet affichage.
  - Indiquez la valeur de l'intervalle pour la surface non ensemencée dans une plage allant de 10 à 99 mètres.
  - Confirmez la saisie.



Il est possible d'activer ou de désactiver le jalonnage intermittent dans le menu de fonctionnement.

# 7 MENU D'INFORMATION

### 7.1 Généralités

Il est possible d'exécuter dans le « Menu d'information » les réglages et fonctions suivants :



Diagnostic de défaut de fonctionnement



Diagnostic de défaut de câblage



Diagnostic de contrôle du tube d'arrivée



Test des capteurs



Calculatrice – Conversion grains/m<sup>2</sup> en kg/ha



Menu de calibrage



Paramétrage de la machine



Version du logiciel / Commutation d'affichage sur le terminal de commande ISOBUS

## 7.2 Affichage des défauts et affichages des codes

En présence d'un défaut (remarque, avertissement, panne), un code s'affiche sur l'écran. Les listes de diagnostic présentent tous les codes, avec une description du défaut, sa cause et la manière d'y remédier.



il n'existe pas de défaut



UΗ

il existe un défaut

### 7.2.1 Défauts de fonctionnement

 Appuyer sur cette touche pour accéder au menu d'affichage des défauts de fonctionnement et des dysfonctionnements.

Ce menu affiche tous les codes de défauts du groupe A. Vous pouvez consulter dans la liste de diagnostic correspondante le type de défaut (remarque, avertissement, panne), sa cause et la manière d'y remédier.

En présence d'un grave défaut de l'ordinateur gestionnaire des tâches, la zone inférieure de l'écran affiche un code système avec un numéro qu'il faut noter (par exemple erreur mémoire ou erreur CAN). Ce code doit être communiqué au collaborateur du service après-vente de LEMKEN pour qu'il puisse apporter une solution le plus rapidement possible. Exemple : SYSTEM CODE: 34.

### 7.2.2 Défaut de câblage



 Appuyer sur cette touche pour accéder au menu d'affichage des ruptures de conducteurs et des courts-circuits en cas d'affichage d'un code B1X ou B2X.

Ce menu affiche tous les codes de défauts du groupe B. Vous pouvez consulter dans la liste de diagnostic correspondante la cause du défaut et la manière d'y remédier.

# **E LEMKEN**

# 7.2.3 Diagnostic de la surveillance des tubes d'arrivée

Dès que le message d'erreur A14 apparaît sur le boîtier de commande, un diagnostic exact de la surveillance des tubes d'arrivée peut être réalisé. Pour cela, changer au menu d'information de la commande électronique du semoir.



 Appuyer sur cette touche pour accéder au diagnostic de la surveillance des tubes d'arrivée.



Chaque capteur d'écoulement (1) sur la machine est numéroté.

Cela permet d'identifier clairement où se trouve(nt) le(les) défaut(s). Le message d'erreur « S06 » correspond donc au capteur 6. Lors de l'analyse des défauts, il faut tenir compte de l'état respectif du jalonnage et de la commutation des largeurs partielles, c.à.d. des graines auraient-elles dû être écoulées ou pas. Les messages d'erreur disparaissent seulement quand il y a encore un écoulement réglementaire des graines.

# Contrôle du matériel informatique



Un contrôle du matériel de la surveillance des tubes d'arrivée aura lieu après chaque mise en service de la commande électronique du semoir. Une faute éventuelle sera indiquée de la manière suivante.

Dans la fenêtre de visualisation des fautes, le message A14 apparaît avec l'information complémentaire Total : 99.

# 7.3 Test des capteurs



 Appuyez sur cette touche pour accéder au menu « Test des capteurs ».

Un 0 indique que le capteur correspondant n'est pas activé. La valeur 1 indique que le capteur correspondant est activé. Si l'activation d'un capteur ne provoque pas le basculement de 0 à 1 ou inversement, il faut remplacer le capteur.



Capteur du manocontact des traceurs



Capteur de remplissage



Signal de la boite de couplage

La boite de couplage fonctionne correctement lorsqu'un 0 est affiché. Un 1 signale un défaut de la boite de couplage, par exemple un fusible défectueux.



Capteur de levage de la machine

A: Capteur de levage | B: Capteur d'arrêt



Capteur de moteur



Capteur d'arbre de dosage gauche



Capteur d'arbre de dosage droit



Capteur de surveillance d'arbre d'entraînement gauche



Capteur de surveillance d'arbre d'entraînement droit



Capteur de roue à impulsions



Capteur de turbine



Réservoir d'huile hydraulique

# **E LEMKEN**

# 7.4 Calculatrice - Conversion grains/m<sup>2</sup> en kg/ha

La quantité de semence doit être indiquée en kg/ha dans le menu de calibrage. Pour indiquer la quantité de semence en grains / m<sup>2</sup>, on peut calculer de la manière suivante en partant de la quantité en kg/ha qui en découle :



– Appuyer sur cette touche pour accéder à la calculatrice.



- Appuyez sur la touche placée derrière cet affichage.
- Indiquez la quantité désirée de semence en grains / m<sup>2</sup>.
- Confirmez la saisie.



- Appuyez sur la touche placée derrière cet affichage.
  - Saisir le poids de 1000 graines en grammes.
  - Confirmez la saisie.
- Appuyez sur la touche placée derrière cet affichage.
  KF %
  - Saisir la germinabilité en %.
  - Confirmez la saisie.



La quantité à semer en kg/ha apparaît alors dans la zone suivant cet affichage. C'est cette valeur qui doit être saisie lors du test de calibrage.



Il existe en outre la possibilité de passer directement au menu de calibrage de la semence. La quantité de semence calculée est transférée automatiquement au programme de calibrage.

 Appuyez sur cette touche pour passer au menu « Calibrage de la semence ».



La dernière valeur mémorisée est remplacée par la nouvelle valeur calculée.

#### 7.5 Menu de calibrage

l	i∰I	<ul> <li>Appuyez sur cette touche pour accéder à l'information concer- nant le menu de calibrage.</li> </ul>
8	2	Identifiant de la semence
	0.5kg/ha	Quantité de semence
g Imp	0.007	Valeur de la roue à impulsions
MINITI 6-0	2.56 km/h	Vitesse de travail minimum
MRX	0.00 km/h	Vitesse de travail maximum

Lorsque l'option « Engrais et semis » est activée, les informations sont affichées séparément pour l'engrais et la semence.



Information pour le menu de calibrage de la semence



- Passez au menu de calibrage suivant.



Information pour le menu de calibrage de l'engrais

#### 7.6 Paramétrage de la machine



 Appuyer sur cette touche pour accéder au menu de paramétrage de la machine.

Dans ce menu, vous pourrez afficher les informations suivantes :

- Numéro de série
- Largeur de travail paramétrée •
- Nombre de socs du semoir
- Nombre de retours
- Réglage mm/Imp de la roue motrice
- Nombre de socs dans les sillons de jalonnage
- Indications sur la configuration du jalonnage
- Modèle du système de surveillance du tube du semoir (option)



# 7.7 Version du logiciel



 Appuyer sur cette touche pour accéder à la version du logiciel de l'appareil.

Version du logiciel « Images du menu »

Version logicielle du terminal Solitronic



Version logiciel de la passerelle (équipement ISOBUS)

MDA Version logicielle de l'ordinateur gestionnaire des tâches

# 7.7.1 Commutation d'affichage sur le terminal de commande ISOBUS

Il est possible, en cas de travail avec plusieurs terminaux de commande ISOBUS, de basculer la commande de l'appareil sur un autre terminal de commande ISO-BUS.



 Appuyez un certain nombre de fois sur cette touche jusqu'à voir apparaître le terminal de commande ISOBUS voulu.



Cette touche n'apparaît qu'en cas de connexion de deux terminaux de commande ISOBUS, voire plus, à l'ISOBUS.

# 8 ISOBUS TASKCONTROLLER

L'ISOBUS Taskcontroller (Contrôleur de tâches ISOBUS) permet d'enregistrer les données suivantes :

- Statut Jalonnage
- Quantité à pulvériser de consigne
- Etat de fonctionnement
- Quantité totale semée
- Surface ensemencée
- Temps de travail total

Il est possible de saisir au préalable la quantité à pulvériser de consigne par le biais du ISOBUS Taskcontroller (Precision-Farming). Dès qu'une information de consigne est active, celle-ci s'affiche dans le menu de fonctionnement sous la forme du symbole de satellite. Outre cela, il y a émission, une seule fois, du code d'alarme A47.



## 9 FUSIBLES

La commande électronique du semoir est équipée de 4 fusibles qui protègent le système, le boîtier de couplage (1) et l'ordinateur gestionnaire des tâches (JR) contre les surcharges. La position des fusibles est indiquée dans les illustrations ci-après.





Fusible	Ampères
2	1
3	5
4	25
5	40

# 10 LISTES DE DIAGNOSTIC

### 10.1 Affichage des codes

L'écran tactile affiche des codes correspondant à des indications, des mises en garde ou des dysfonctionnements selon l'état de fonctionnement de la machine.

Code	Explication
A40 - A49	Notes
A20 - A29	Mise en garde
A01 - A15	Dysfonctionnement
B1X - B2X	Dysfonctionnement

Vous trouverez dans les listes de diagnostic suivantes le groupe du code, la description du dysfonctionnement, la cause possible et le remède à y apporter, de manière détaillée.



# 10.2 Remarques

Code	Description Cause possible		Mesures correctives
A40	Jalonnage	Le rythme de jalonnage choisi est impossible.	Choisir un autre rythme de jalonnage.
A41	Défaut de l'essai de calibrage	L'essai de calibrage n'a pas été exécuté correc- tement.	Reprendre l'essai de calibrage.
A42	Vitesse minimale de travail trop élevée	La vitesse minimale de travail calculée après l'essai de calibrage est trop élevée.	Débrayer un ou plu- sieurs galet(s) se- meur(s), puis répéter l'essai de calibrage.
A43	Vitesse maximale de travail trop basse	La vitesse maximale de travail calculée après l'essai de calibrage est trop basse.	Embrayer un ou plu- sieurs galet(s) se- meur(s), puis répéter l'essai de calibrage.
A44	Vitesse maximale de travail trop élevée	La vitesse maximale de travail calculée après l'essai de calibrage est trop élevée.	Débrayer un ou plu- sieurs galet(s) se- meur(s), puis répéter l'essai de calibrage.
A45	Commutation de lar- geur partielle activée, une ou plusieurs lar- geurs partielles sont débrayées.	Les largeurs partielles sont encore débrayées.	Embrayer à nouveau des largeurs partielles, si c'est nécessaire.
A46	Demi-largeur de la ma- chine	Commencer avec une demi-largeur de ma- chine pour obtenir le rythme correct.	Embrayer toutes les largeurs partielles dé- brayées après le pre- mier tour.
A47	Taskcontroller »	Valeur directrice de semis de consigne ac- tive : Adapter le cas échéant l'essai de débit	
A48	Taskcontroller »	Réservé	
A49	Fonctionnement ECU- Tracteur	En mode de fonction- nement ECU-Tracteur + roue de béquille, la vitesse de la roue de béquille est inférieure	



de 30%			
		de 30%	

### 10.3 Avertissements

Code	Description	Cause possible	Mesures correctives
A20	Niveau minimal de la trémie atteint	Trop peu de semences dans la trémie.	Ajouter des semences.
A21	Vitesse maximale de travail atteinte	Vitesse de travail trop élevée.	Réduire la vitesse de travail
A22	Vitesse minimale de travail atteinte	La vitesse de travail est trop basse	Augmenter la vitesse de travail.
A23	Régime de la turbine trop élevé		Réduire le débit d'huile au moyen de la vanne de réglage (trac- teur/appareil).
A24	Régime de la turbine trop faible		Augmenter le débit d'huile au moyen de la vanne de réglage (trac- teur/appareil).
A25	Régime de la herse ro- tative trop faible	La herse rotative est arrêtée. Le limiteur contrôleur s'est déclenché.	Éliminer le défaut après avoir débrayé la prise de force et arrêté le moteur du tracteur.
A26	Alarme de trémie	Niveau trop bas.	Ajouter des semences.
A27	Vitesse réelle du mo- teur trop basse	Démarrage trop rapide au début du champ.	Démarrer plus lente- ment.
A28	Vitesse réelle du mo- teur trop élevée		Conduire plus lente- ment.
A29	Vitesse minimale de démarrage	La vitesse minimale de démarrage n'est pas atteinte, la quantité à semer en kg/ha est ré- glée pour une vitesse de 1,3 km/h.	Augmenter la vitesse de travail pour régler la quantité à semer en kg/ha conformément au réglage.



### 10.4 Pannes

Code	Description	Cause possible	Mesures correctives	
A01	Chaîne d'arrêt d'urgence inter- rompue	Le connecteur terminal du bus manque. Conducteur de liaison défectueux. Bouton d'arrêt d'URGENCE en- foncé.	Monter le connecteur terminal du bus. Réparer le conducteur de liaison. Réarmer le bouton d'ar- rêt d'URGENCE.	
A02	Pas d'impulsion du moteur	Le capteur "moteur" est défec- tueux. Le capteur "moteur" est mal réglé. Le faisceau de câbles est défec- tueux.	Remplacer le capteur. Régler le capteur avec un écart de 1 à 2 mm. Réparer ou remplacer le faisceau de câbles.	
A03	Tension de batterie trop élevée	Erreur de tension de service. Tension d'alimentation fournie par le tracteur trop élevée.	Contrôler l'installation électrique.	
A04	Tension de batterie trop faible	Erreur de tension de service. Tension d'alimentation fournie par le tracteur trop faible. Alimentation insuffisante.	Contrôler l'installation électrique.	
A05	Erreur système de l'ordinateur ges- tionnaire des tâ- ches	Erreur matérielle CAN. Surchauffe du CPU. Erreur mémoire.	Service après-vente LEMKEN.	
A06	Erreur système du boîtier de couplage	Fusible défectueux dans le boîtier de couplage. Relais principal défectueux dans le boîtier de couplage (problèmes de contact).	Déterminer la cause et remplacer le fusible. Remplacer éventuelle- ment le relais principal.	
A07 Solitair	Pas d'impulsion de l'arbre de distribu- tion droit (Solitair 10/12)	Capteur « Arbre de distribution droit » défectueux. Capteur « Arbre de distribution droit » mal réglé.	Remplacer le capteur. Régler le capteur avec un écart de 1,5 à 2,5 mm.	



		Chaîne d'entraînement défec- tueuse.	Réparer la chaîne d'en- traînement.
A07 Saphir8	Jalonnage + arbre intermédiaire tourne	<ul> <li>- L'arbre intermédiaire est mis en mouvement par le galet semeur.</li> <li>- La bielle du moteur de jalonnage est mal positionnée.</li> </ul>	<ul> <li>Déplacer la roue den- tée sur l'arbre intermé- diaire.</li> <li>Faire tourner le moteur de jalonnage au-delà du point mort et revis- ser la bielle.</li> </ul>
A08 Solitair	Pas d'impulsion de l'arbre de distribu- tion gauche	Capteur « Arbre de distribution gauche » défectueux. Capteur « Arbre de distribution gauche » mal réglé. Chaîne d'entraînement défec- tueuse.	Remplacer le capteur. Régler le capteur avec un écart de 1,5 à 2,5 mm. Réparer la chaîne d'en- traînement.
A08 Saphir8	Aucun jalonnage + l'arbre intermédiaire ne tourne pas	<ul> <li>Moteur de jalonnage défectueux</li> <li>Embrayage à ressort à lames défectueux</li> </ul>	- Remplacer le moteur - Contrôle visuel
A09 Solitair	Erreur de mesure du bras supérieur hydraulique (Solitair 12)	Valeurs de mesure non calibrées. Capteur d'angle défectueux. Le faisceau de câbles est défec- tueux.	Calibrer les valeurs de mesure. Remplacer le capteur d'angle. Réparer le faisceau de câbles.
A09 Saphir8	Aucune pression au réservoir d'hydraulique	Réservoir vide	Le remplir
A10	Défaut groupé des ruptures de conducteurs	Pas de liaison électrique avec l'élément correspondant.	Voir tableau : B1X.
A11	Défaut groupé des courts-circuits	Court-circuit dans une liaison électrique.	Voir tableau : B2X.
A12	Comptage des im- pulsions (course) avec machine rele- vée	Capteur 'Relevage de l'appareil' est actif pendant le passage.	Régler à nouveau la po- sition capteur.
A13	Version logicielle incompatible	Des versions incompatibles dans l'ordinateur gestionnaire des tâ-	SAV. LEMKEN



		ches et boîtier de commande.	
A14	Alarme surveillance des tubes d'arrivée	Dérangement dans un tube ou plusieurs tubes.	voir chapitre 8.
A15	Alarme interface sérielle	Connexion défectueuse avec un récepteur GPS	Vérifier le branchement des câbles et les chan- ger si nécessaire.
B1x	Rupture de conduc- teur	Pas de liaison électrique avec l'élément correspondant.	Voir tableau : B1X
B2x	Court-circuit	Court-circuit dans une liaison électrique.	Voir tableau : B2X

# **10.5** Tableau : B1X – Ruptures de conducteurs

Code	Sortie	Description	Mesures correctives
B01	SA1	Signal de jalonnage 1	Contrôle visuel.
B02	SA2	Signal de jalonnage 2	Contrôle visuel.
B03	SA3	Signal de jalonnage 3	Contrôle visuel.
B04	SA4	Signal de jalonnage 4	Contrôle visuel.
B05	SA5	Largeur partielle 1 (Solitair 12)/gestion au bout de champs Y3/Y4	Contrôle visuel.
B06	SA6	Largeur partielle 2 (Solitair 12) /gestion au bout de champs Y5/Y6	Contrôle visuel.
B07	SA7	Largeur partielle 3 (Solitair 12)/gestion au bout de champs Y7	Contrôle visuel.
B08	SA8	Largeur partielle 4 (Solitair 12)/gestion au bout de champs Y9	Contrôle visuel.
B09	SA9	Largeur partielle 5 (Solitair 12)/gestion au bout de champs A1/Y1	Contrôle visuel.
B10	SA10	Largeur partielle 6 (Solitair 12)/gestion au bout de champs B1	Contrôle visuel.
B11	SA11	Largeur partielle 7 (Solitair 12)/gestion au bout de champs A2/Y2	Contrôle visuel.
B12	SA12	Largeur partielle 8 (Solitair 12)/gestion au bout de champs B2	Contrôle visuel.
B13	SA13		
B14	SR		
B15	PA1	Sortie PWM du moteur d'entraînement	Contrôle visuel.
B16	PB1	Herse étrille	Contrôle visuel.
B17	PA2	Largeur partielle 1 (Solitair 9 / 10)	Contrôle visuel.
B18	PB2	Largeur partielle 2 (Solitair 9 / 10)	Contrôle visuel.
B19	PA3	Largeur partielle 3 (Solitair 9 / 10)	Contrôle visuel.
B20	PB3	Largeur partielle 4 (Solitair 9 / 10)	Contrôle visuel.
B21	PA4	Déverrouillage barre du soc Solitair 9K, 10K, 10 CL	Contrôle visuel.
B22	PB4	Déverrouillage herse rotative Solitair 10	Contrôle visuel.



B23	PA5	
B24	PB5	
B25	PA6	
B26	PB6	
B27	PB7	
B28	PA7	
B29	PA8	
B30	PB8	

### 10.6 Tableau : B2X – Courts-circuits

Code :	Sortie :	Description :	Mesures correctives :
B31	SA1	Signal de jalonnage 1	Contrôle visuel.
B32	SA2	Signal de jalonnage 2	Contrôle visuel.
B33	SA3	Signal de jalonnage 3	Contrôle visuel.
B34	SA4	Signal de jalonnage 4	Contrôle visuel.
B35	SA5	Largeur partielle 1 (Solitair 12)/gestion au bout de champs Y3/Y4	Contrôle visuel.
B36	SA6	Largeur partielle 2 (Solitair 12) /gestion au bout de champs Y5/Y6	Contrôle visuel.
B37	SA7	Largeur partielle 3 (Solitair 12)/gestion au bout de champs Y7	Contrôle visuel.
B38	SA8	Largeur partielle 4 (Solitair 12)/gestion au bout de champs Y9	Contrôle visuel.
B39	SA9	Largeur partielle 5 (Solitair 12)/gestion au bout de champs A1/Y1	Contrôle visuel.
B40	SA10	Largeur partielle 6 (Solitair 12)/gestion au bout de champs B1	Contrôle visuel.
B41	SA11	Largeur partielle 7 (Solitair 12)/gestion au bout de champs A2/Y2	Contrôle visuel.
B42	SA12	Largeur partielle 8 (Solitair 12)/gestion au bout de champs B2	Contrôle visuel.
B43	SA13		
B44	SR		
B45	PA1	Sortie PWM du moteur d'entraînement	Contrôle visuel.
B46	PB1	Herse étrille	Contrôle visuel.
B47	PA2	Largeur partielle 1 (Solitair 9 / 10)	Contrôle visuel.
B48	PB2	Largeur partielle 2 (Solitair 9 / 10)	Contrôle visuel.
B49	PA3	Largeur partielle 3 (Solitair 9 / 10)	Contrôle visuel.
B50	PB3	Largeur partielle 4 (Solitair 9 / 10)	Contrôle visuel.
B51	PA4	Déverrouillage barre du soc Solitair 9K, 10K, 10 CL	Contrôle visuel.
B52	PB4	Déverrouillage herse rotative Solitair 10	Contrôle visuel.
B53	PA5		
B54	PB5		



B55	PA6	
B56	PB6	
B57	PB7	
B58	PA7	
B59	PA8	
B60	PB8	



### INDEX

Affichage des défauts	75
Affichage du rythme	48
affichages des codes	75
Alimentation électrique	8
Arbre de distribution	20
Arbre de dosage	69
Avertissements	85
Calculatrice	78
Calibrage de roue	63
Commutation d'affichage	80
Compteur d'hectares	20
Compteur d'hectares	56
Compteur d'hectares	56
Conversion grains/m <sup>2</sup> en kg/ha	
Dosage préalable	69
Fonction herse étrille	71
Fonctions d'alarme	65
fusibles	82
GPS	68
Herse étrille S	25
Interrupteur ISOBUS STOP	13
ISOBUS Taskcontroller	
Jalonnage	24
Jalonnage intermittent	21, 73
Listes de diagnostic	
Menu	41, 57
Menu d'information	74

# **EXEMPLE**

Menu de calibrage	79
Menu de calibrage	
Menu de calibrage pour semence	
Menu de diagnostic ECU- Tracteur	61
Menu de fonctionnement	18
Menu de saisie	
Paramétrage de la machine	79
Phares de travail	71
Pliage et dépliage	67
Quantité de semence	
Quantité de semence	
Quantité de semence	64
Régime de la soufflerie	
Remarques	
Rythme de jalonnage	
Saisie de valeurs	16
Signal de vitesse	59, 62
Surveillance de l'arbre articulé	72
Surveillance de la turbine	58
Surveillance des tubes d'arrivée	27
Tests des capteurs	77
Version du logiciel	