

MODE D'EMPLOI HANDLEIDING BETRIEBSANLEITUNG



ISOBUS – POLARIS 14-1/14-2





fr-nl-de Item no. | Nr art. | Apm. №: 401 195-03 / 17516141 BA 00/09.2019

LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5 46519 Alpen Telefon: +49 2802 81-0 E-Mail: info@lemken.com Internet: www.lemken.com

- Ces symboles sont utilisés dans cette notice chaque fois que des recommandations concernent votre sécurité, celle d'autrui ou le bon fonctionnement de la console.
- Transmettez impérativement ces recommandations à tout utilisateur de la console.



Ne pas jeter la console.



•Elke keer dat u deze symbolen tegenkomt in deze handleiding, gaat het om voorschriften met betrekking tot uw veiligheid, de veiligheid van derden of het goed functioneren van de machine.

• Deze voorschriften moeten aan elke gebruiker van de machine worden doorgegeven.



Gooi de console niet weg.

Sicherheitsvorschriften

- In der Anweisung werden diese Zeichen in Verbindung mit Empfehlungen für Ihre Sicherheit und der anderer sowie die gute Funktion der Maschine verwendet.
- Jeder Benutzer dieser Maschine muß diese Vorschriften genau kennen



Die Konsole nicht wegwer- fen.

	PRÉSENTATION	Pages
ВЯ	• A Présentation du système	8-11
١AI	• B Connexion au tracteur	12-13
MN	• C Présentation des menus	14-25
SO		

PROGRAMMATION	Pages
• A Calibrage vitesse d'avancement	26-27
• B Programmation de la largeur ou Réglage de la largeur avec la machine ECONOV	28-31
• C Choix de l'engrais (WPB, WPB Stop & Go et WPB ECONOV)	32-35
• D Test de calibration (Essai de débit)	36-43
• E Fonction PESÉE	44-49
• F Fonction TRIBORD 3D	50-51
• G Fonction MODULATION DE DOSE	52-53
• H Fonction STOP & GO	54-61
• I Fonction ECONOV	62-71
• J Fonctions import FERTITEST « RTS »	72-75
• K Fonction Capteur fin de trémie	76-77
• L Fonction SPEED CONTROL	78-79

MISE EN ROUTE	Pages
• A Version WPB ECONOV	80-83
• B Version WPB STOP & GO	84-87
• C Version WPB	88-91

INFORMATIONS	Pages
• A Diagnostic	92-93
• B Maintenance	94-95
• C Pannes - Remèdes	96-97



Français

Lire attentivement la notice avant l'utilisation. En français suivre le symbole 📻

PRESENTATIE	Pagina
• A Presentatie van het systeem	8-11
• B Aansluiting op de tractor	12-13
• C Voorstelling van de menu's	14-25

PROGRAMMERING	Pagina
• A Kalibrering van de rijsnelheid	26-27
• B Programmering van de breedte of Afstelling van de breedte met de ECONOV-machine	28-31
• C Keuze van de meststoffen (WPB, WPB Stop & Go en WPB ECONOV)	32-35
• D Kalibreertest (Debiettest)	36-43
• E Functie WEGER	44-49
• F Functies van de Tribord 3D	50-51
• G Functie DOSISMODULATIE	52-53
• H Functie STOP & GO	54-61
• I Functie ECONOV	62-71
• J Belangrijke functies FERTITEST 'RTS'	72-75
• K Functie Sensor uiteinde trechter	76-77
• L Functie SPEED CONTROL	78-79

INBEDRIJFSTELLING	Pagina
• A Version WPB ECONOV	80-83
• B Version WPB STOP & GO	84-87
• C Version WPB	88-91

GEGEVENS	Pagina
• A Diagnose	92-93
• B Onderhoud	94-95
• C Problemen - Oplossingen	96-97



Nederlands

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voor gebruik. Volg het symbool 🛝

2

1

BESCHREIBUNG	Seite
• A Präsentation des Systems	8-11
• B Schlepperanschluss	12-13
• C Beschreibung der Menüs	14-25

PROGRAMMIERUNG	Seite
• A Kalibrieren der Fahrgeschwindigkeit	26-27
• B Programmierung oder Einstellung der Breite mit der ECONOV Maschine	28-31
• C Auswahl des Dünemittels (WPB, WPB Stop&Go und WPB ECONOV)	32-35
• D Kalibrierungstest (Abdrehprobe)	36-43
• E WIEGE-Funktion	44-49
• F Funktion TRIBORD 3D	50-51
• G Funktion DOSIERMODULATION	52-53
• H Funktion Stop & Go	54-61
• I Funktion ECONOV	62-71
• J Funktionen Import FERTITEST "RTS"	72-75
• K Funktion des Füllstandsensors	76-77
• L Funktion SPEED CONTROL	78-79

INBETRIEBSETZUNG	Seite
• A Version WPB ECONOV	80-83
• B Version WPB STOP & GO	84-87
• C Version WPB	88-91

INFORMATIONEN	Seite
• A Diagnose	92-93
• B Wartung	94-95
• C Störungen - Abhilfe	96-97



Deutsch

Anweisung vor Benutzung sorgfältig durchlesen. Die deutsche Fassung ist mit gekennzeichnet.

3

1

2

Présentation / Presentatie / Beschreibung



A Présentation du système

Présentation du système WPB et WPB Stop&Go

a) Introduction

Le système est un instrument de mesure et de contrôle de l'épandage d'engrais granulés avec pesée continue.

Les informations de poids ne peuvent pas être utilisées pour des transactions commerciales.

La machine ne doit être utilisée que pour les travaux pour lesquels elle a été conçue.

En cas de dommage lié à l'utilisation de la machine hors du cadre des applications spécifiées par le constructeur, la responsabilité de celui-ci sera entièrement dégagée.

La machine ne doit être utilisée, entretenue et réparée que par des personnes compétentes, familiarisées avec les caractéristiques et le mode d'utilisation de la machine.

b) Présentation

- Console ISOBUS ou Terminal virtuel.
- Connecteur ISOBUS.
- Bridge.
- Capteur de pesée en Inox
- S Capteurs Ouverture / Fermeture des trappes
- Boîte de connexion.
- Vérins électriques de contrôle du débit.
- ¹ Vérin électrique Tribord.
- Vérin électrique Stop & Go.
- De Capteurs de fin de trémie.

A Presentatie van het systeem

Presentatie van het systeem WPB en WPB Stop&Go

a) Inleiding

Het Systeem is een meet- en controle-instrument voor het strooien van korrelkunstmest met continu weger.

De gewichtsinformatie mag niet voor commerciële transacties worden gebruikt.

De machine moet alleen voor taken gebruikt worden, waarvoor de machine ontwikkeld is.

In geval van schade ontstaan door gebruik voor andere dan door de fabrikant aangegeven toepassingen, komt diens aansprakelijkheid geheel te vervallen.

De strooier mag uitsluitend worden gebruikt, onderhouden en gerepareerd door deskundige personen, die vertrouwd zijn met de machinekarakteristieken en gebruikswijze van de machine.

b) Presentatie

- ISOBUS-console of Virtuele terminal.
- ISOBUS-connector.
- 🕄 Bridge.
- Weegsensor in roestvrij staal.
- Sensoren voor het openen/sluiten van de schuiven.
- Aansluitdoos.
- Elektrische cilinders voor debietinstelling.
- ³ Elektrische cilinder Tribord.
- Elektrische cilinders Stop & Go.
- I Sensoren aan het uiteinde van de trechter.

A PRÄSENTATION DES SYSTEMS

Beschreibung des Systems WPB und WPB Stop&Go

a) Einführung

Das System ist ein Mess- und Kontrollinstrument für die Streuung des Düngmittelgranulats mit einer kontinuierlichen Wiegevorrichtung.

Die Wiegeergebnisse können nicht für Handelsgeschäfte verwendet werden.

Das Gerät darf nur für die vorgesehenen Arbeiten verwendet werden.

Bei Beschädigung der Maschine infolge einer nicht vom Hersteller spezifizierten Benutzung ist dieser nicht haftbar.

Das Gerät darf nur von sachkundigem und mit der Maschine vertrautem Personal verwendet, gewartet und repariert werden.

b) Beschreibung

- Konsole ISOBUS oder virtuelles Terminal.
- Steckverbindung ISOBUS.
- Brückenstecker.
- Wiegesensor aus Inox.
- Offnungs- / Verschlusssensoren der Schieber.
- Overteilerkasten.
- Elektrische Streumengen-Kontrollzylinder.
- 3 Elektrozylinder Tribord.
- Elektrozylinder Stop & Go.
- Füllstandsensoren.

FR

DE

Présentation / Presentatie / Beschreibung



Α

Présentation du système WPB ECONOV

a) Introduction

Le système est un instrument de mesure et de contrôle de l'épandage d'engrais granulés avec pesée continue.

Les informations de poids ne peuvent pas être utilisées pour des transactions commerciales.

La machine ne doit être utilisée que pour les travaux pour laquelle elle a été conçue.

En cas de dommage lié à l'utilisation de la machine hors du cadre des applications spécifiées par le constructeur, la responsabilité de celui-ci sera entièrement dégagée.

La machine ne doit être utilisée, entretenue et réparée que par des personnes compétentes, familiarisées avec les caractéristiques et le mode d'utilisation de la machine.

b) Présentation

- Console ISOBUS ou Terminal virtuel.
- Connecteur ISOBUS.
- Bridge.
- Capteur de pesée en Inox
- S Capteurs Ouverture / Fermeture des trappes
- Boîte de connexion.
- Vérins électriques de contrôle du débit.
- 8 Vérin électrique Tribord.
- Vérins électriques « Stop & Go » (ouverture et fermeture générale des trappes)
- Wérins électriques « Econov » réglage de la largeur
- **①** Capteurs de fin de trémie.
- De Capteurs déflecteur 1/2 largeur

NL

DE

FR

Α

Presentatie van het systeem WPB ECONOV

a) Inleiding

Het Systeem is een meet- en controle-instrument voor het strooien van korrelkunstmest met continu weger.

De gewichtsinformatie mag niet voor commerciële transacties worden gebruikt.

De machine mag alleen worden gebruikt voor de werkzaamheden waarvoor hij is ontworpen.

In geval van schade ontstaan door gebruik voor andere dan door de fabrikant aangegeven toepassingen, komt diens aansprakelijkheid geheel te vervallen.

De strooier mag uitsluitend worden gebruikt, onderhouden en gerepareerd door deskundige personen, die vertrouwd zijn met de machinekarakteristieken en gebruikswijze van de machine.

b) Presentatie

- ISOBUS-console of Virtuele terminal.
- ISOBUS-connector.
- 🕑 Bridge.
- Weegsensor in roestvrij staal.
- Sensoren voor het openen/sluiten van de schuiven.
- Aansluitdoos.
- Elektrische cilinders voor debietinstelling.
- 8 Elektrische cilinder Tribord.
- Elektrische cilinders 'Stop & Go' (algemene opening en sluiting van de schuiven)
- 1 In de breedte verstelbare elektrische vijzels «Econov»
- ① Sensoren aan het uiteinde van de trechter.
- Sensoren deflector 1/2 breedte

Α

Beschreibung des Systems WPB ECONOV

a) Einführung

Das System ist ein Mess- und Kontrollinstrument für die Streuung des Düngmittelgranulats mit einer kontinuierlichen Wiegevorrichtung.

Die Wiegeergebnisse können nicht für Handelsgeschäfte verwendet werden.

Die Maschine darf nur für die Arbeiten verwendet werden, für die sie bestimmt ist.

Bei Beschädigung der Maschine infolge einer nicht vom Hersteller spezifizierten Benutzung ist dieser nicht haftbar.

Das Gerät darf nur von sachkundigem und mit der Maschine vertrautem Personal verwendet, gewartet und repariert werden.

b) Beschreibung

- In Konsole ISOBUS oder virtuelles Terminal.
- Steckverbindung ISOBUS.
- Brückenstecker.
- Wiegesensor aus Inox.
- Offnungs- / Verschlusssensoren der Schieber.
- Overteilerkasten.
- Elektrische Streumengen-Kontrollzylinder.
- ¹ Elektrozylinder Tribord.
- Elektrozylinder «Stop & Go» (Zentrale Öffnung und Schließung der Schieber)
- Ilektrische Stellzylinder «Econov» f
 ür die Einstellung der Breite
- Füllstandsensoren.
- Densoren für das Streuen mit halber Breite

Présentation / Presentatie / Beschreibung



B CONNEXION AU TRACTEUR

a) Attelage (se référer à la notice machine)

La machine est équipée d'un attelage 3 points catégorie **II**. La position de la machine est horizontale au travail.

- Monter la transmission en vérifiant que sa longueur correspond bien au tracteur. Le régime de la PDF est de 540 tr/min (Ou option 1000 tr/min pour le modèle 50).
- Brancher le bridge sur la prise ISOBUS du Tracteur.
- Positionner le Bridge dans la cabine du tracteur.
- Relier le bridge avec la prise 7 broches à la machine et avec la prise ISOBUS à la prise ISOBUS du tracteur.

b) Console ISOBUS

Afin de pouvoir utiliser pleinement les fonctionnalités de la machine, il est nécessaire de s'assurer au préalable du niveau de compatibilité entre la console du tracteur et la machine.

Contacter votre revendeur pour valider le niveau de compatibilité.



Bien remettre les bouchons de protection sur les câbles de connexion.

Vérifier que le cardan PDF soit à la bonne longueur et ne touche pas le châssis.



DE

B AANSLUITING OP DE TRACTOR

a) Koppeling (zie handleiding machine)

De machine is uitgerust met een 3-punts koppeling van categorie II. De machine heeft een horizontale positie tijdens het werken.

- Monteer de transmissie en controleer of de lengte overeenstemt met de tractor. Het toerental van de aftakas is 540 tpm. (of optioneel 1000 tpm voor het model 50).
- Sluit de bridge aan op de ISOBUS-stekker van de Tractor.
- Plaats de Bridge in de cabine van de tractor.
- Verbind de bridge met de 7-pens stekker van de machine en met ISOBUS-stekker aan de ISOBUS-stekker van de tractor.

b) ISOBUS-console

Teneinde de functies van de machine ten volle te kunnen gebruiken dient u zich op voorhand te vergewissen van de comptabiliteit tussen de console van de tractor en de machine.

Neem contact op met uw dealer voor het comptabiliteitsniveau.



De beschermdoppen goed op de aansluitingskabels terugplaatsen.



BSCHLEPPERANSCHLUSS

a) Anbau (siehe Bedienungsanleitung der Maschine)

Die Maschine ist mit einer 3-Punktkupplung Kategorie **II** ausgestattet.

Während des Betriebs ist die Stellung der Maschine horizontal. Beim Anschluss der Antriebswelle ist zu überprüfen, ob ihre

Länge an den Schlepper passt. Die Zapfwellendrehzahl beträgt 540 U/Min (oder optional 1000 U/Min für das Modell 50).

- Den Brückenstecker an die ISOBUS Steckdose des Schleppers anschließen.
- Brückenstecker in der Schlepperkabine positionieren.
- Brückenstecker mithilfe des 7-Stiftesteckers an die Maschine und mit dem ISOBUS-Stecker an die ISOBUS-Steckdose des Schleppers anschließen.

b) Konsole ISOBUS

Damit die Leistungsfähigkeit der Maschine voll ausgenützt werden kann, muss man sich zunächst von der Kompatibilität zwischen der Konsole des Schleppers und der Maschine vergewissern.

Zur Bestätigung des Kompatibilitätsniveaus setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.



Setzen Sie die Schutzkappen fest auf die Anschlusskabeln.

Vergewissern Sie sich, dass die Zapfwelle genügend lang ist und nicht das Fahrgestell berührt.

Présentation / Presentatie / Beschreibung



	FR
Présentation des menus	
a) Menu	Ou on peut ouvrir ou fermer la trappe correspondant à ce côté
Bouton de commande pour le défilement des menus (Home, Job Settings, Information et advanced Setting).	Bouton pour modifier la Quantité / ha programmée en Kg/ ha, exemple 2 5 0 k g / h a
Quantité d'engrais présent dans la trémie.	Après avoir sélectionné la quantité / ha programmée
S Vitesse d'avancement.	automatiquement un pavé numérique apparaît, il permet la
Indicateur de positionnement des vérins électriques utilisés pour contrôler le débit.	modification de la valeur affichée.
S Bouton pour Sélectionner un plateau : ex plateau Gauche	
On peut moduler en + ou - la quantité/ha sur ce plateau avec les touches	
Voorstelling van de menu's	
a) Menu	De klep die overeenkomt met deze kant kan geopend of gesloten worden
Bedieningsknop om door de menu's te scrollen (Home, Job Settings, Information en advanced Settings).	In the second secon
e Hoeveelheid meststoffen aanwezig in de hopper.	250 kg/ha
8 Rijsnelheid.	Nadat de aeproarammeerde hoeveelheid / ha werd aeselecteerd.
Ositieweergave van de elektrische cilinders voor de debietinstelling.	verschijnt er automatisch een numeriek toetsenbord waarmee de afgebeelde waarde kan worden gewijzigd.
6 Knop om een schijf te Selecteren: bijv. Linkse schijf	
De hoeveelheid/ha op deze schijf kan aangepast worden in $+$ of – met de toetsen \bigcirc 10%.	
	DE
Beschreibung der Menüs	
a) Menu	Man kann auch den, der Seite entsprechenden Schieber öffnen oder schließen .
Schaltfläche zum Scrollen der Menüs (Home, Job Settings, Information und erweiterte Einstellungen).	⁶ Schaltfläche zur Änderung der programmierten Menge/ha z.B. auf kg/ha 250 k g / h a
Im Tank befindliche Düngemittelmenge.	
8 Fahrgeschwindigkeit.	Nach der Auswahl der programmierten Menge/ha erscheinen automatisch Zifferntasten zur Änderung des angezeigten
Positionsanzeiger der zur Streumengenkontrolle eingesetzten Elektrozylinder.	Wertes.
• Schaltfläche zur Auswahl eines Streutellers: z.B. Linker Streuteller	
Man kann die Menge/ha (+ oder -) dieses Streutellers mit den Tasten ändern	



С

- Indicateur permettant de visualiser si les trappes (droite ou gauche) sont ouvertes ou fermées et aussi quelles sont les sections ouvertes ou fermées.
- ⁽³⁾ Nom de l'engrais (voir Job settings).
- I a largeur travaillée (voir Job settings).
- D Bouton pour activer ou désactiver la fonction ECONOV
- Bouton pour ouvrir ou fermer les trappes.

Bouton pour piloter le TRIBORD.

- Un premier appui = bordure rendement 📷
- Un deuxième appui = bordure environnement 🚟
- Un troisième appui permet un retour à la pleine largeur

С

- Indicator waarmee men kan zien of de kleppen (links of rechts) open of gesloten zijn en ook welke strooikleppen open of gesloten zijn.
- ⁽³⁾ Naam van de meststoffen (zie Job settings).
- O De werkbreedte (zie Job settings).
- ${\rm I}\!{\rm O}$ Knop om de ECONOV-functie te activeren of deactiveren.
- ① Knop om de kleppen te openen of te sluiten.
- B Knop om de TRIBORD te besturen.

Een keer duwen = randverspreiding rendement

Twee keer duwen = randverspreiding milieu

Drie keer duwen maakt het mogelijk om terug te keren naar de volle breedte

С

- Anzeiger zur Visualisierung, ob die Schieber (rechts oder links) und welche Abschnitte offen oder geschlossen sind.
- ⁽³⁾ Bezeichnung des Düngemittels (siehe Job Settings).
- Die Arbeitsbreite (siehe Job Settings).
- Schaltfläche zur Aktivierung oder Desaktivierung der Funktion ECONOV
- 1 Schaltfläche zur Öffnung oder Schließung der Schieber.

Deschaltfläche zur Steuerung des TRIBORD.

Erster Druck = leistungsorientierte Grenzstreuung

Zweiter Druck = umweltorientierte Grenzstreuung

Dritter Druck ermöglicht die Rückkehr zur gesamten Breite

FR

DE



С

🗈 Lors de la première utilisation du logiciel le bouton 🙆 🗑 n'est pas visible.

Dans ce cas le système ajuste en continu le débit des trappes pour conserver la dose par hectare programmée. L'utilisateur doit valider cette fonctionalité en visualisant le pictogramme

Le conducteur n'intervient pas sur le système de contrôle continu du débit.

Il doit seulement programmer la dose par hectare souhaitée.

L'électronique va gérer en continu l'ajustement de la position des trappes pour conserver la dose par hectare.

Pour des utilisations particulières par exemple avec un ravitailleur ou si le conducteur souhaite ne pas corriger en continu le débit.

Il faut depuis le menu « Advanced settings » et calibration pesée

 et le positionner Premièrement sélectionner le bouton sur 🔒

C

Bij het eerste gebruik van de software is de knop is en niet zichtbaar.

In dit geval past het systeem het debiet van de kleppen voortdurend aan om de geprogrammeerde dosis per hectare te behouden. De gebruiker moet deze functie bevestigen met behulp van het pictogram (1).

De bestuurder komt niet tussen in het continu controlesysteem van het debiet.

Hij moet alleen maar de gewenste dosis per hectare proarammeren.

De elektronica gaat continu de positie van de kleppen aanpassen om dosis per hectare te behouden.

Voor een bijzonder gebruik bijvoorbeeld met een bevoorradingstank of als de bestuurder het debiet niet continu wil corrigeren.

Men moet vanuit het menu «Advanced settings» en kalibratie wegen 🖣

<u>Eerst</u>de knop selecteren en deze op zetten. 8

С

Bei der ersten Inbetriebnahme der Software ist die Schaltfläche nicht sichtbar.

In diesem Fall passt das System die Auslaufmenge an den Schiebern kontinuierlich an, um die programmierte Menge pro Hektar zu erhalten. Der Benutzer muss diese Funktion bestätigen, indem er sich das Piktogramm 🕲 anschaut.

Fahrer greift Der nicht in die kontinuierliche Streumengensteuerung ein.

Er muss nur die gewünschte Hektardosierung programmieren.

Die Elektronik reguliert kontinuierlich die Anpassung der Streuschieberöffnung, um die Hektardosierung beizubehalten.

Für besondere Nutzungen, zum Beispiel mit einem Versorger, oder wenn der Fahrer keine kontinuierliche Korrektur der Hektardosierung wünscht:

Von dem Menü "Advanced settings" und "Kalibrierung Wiegeergebnis"



Deuxièmement depuis le menu « HOME « activer ou 6 désactiver le contrôle continu du débit.



Avec un ravitailleur il faut :

Activer 🖲 pendant le transport sur route ou au rechargement.

Ne pas utiliser le 🙆 🗑 lors du ravitaillement avec le ravitailleur en roulant.

Le contrôle continu se met sur 🗂 lorsque le niveau de trémie est \leq 200 kg.

 Indicateur de position pour le déflecteur 1/2 largeur, vert = actif, rouge = arrêt et orange = position intermédiaire



Quand l'indicateur de position du déflecteur est orange, les trappes doivent obligatoirement être fermées.

Indicateur de fonctionnement pour la fonction SPEED CONTROL, rouge = arrêt, vert = actif.



FR

Vervolgens vanuit het menu « HOME « 🏟 🗑 de continue debietcontrole activeren of deactiveren. R



Met een bevoorradingswagen moet men:

activeren 🚪 tijdens het vervoer op de weg of

tijdens het laden.

Gebruik de 🕼 🗑 niet tijdens de bevoorrading met de draaiende bevoorradingswagen.

De continu controle zet zich op 💧 wanneer het niveau van de hopper \leq 200 kg is.

B Positie-indicator voor de deflector 1/2 breedte, groen = actief, rood = uit en oranje = tussenpositie



Wanneer de positie-indicator van de deflector oranje is, moeten de kleppen altijd gesloten zijn.

Werkingsindicator voor de functie SPEED CONTROL, rood = uit, groen = actief.

Zweitens Von dem Menü « HOME « die kontinuierliche Steuerung der Hektardosierung aktivieren 👩 🔒 bzw. inaktivieren 🚊



Mit einem Versoraer müssen Sie:

🛢 beim Straßentransport oder beim Auffüllen aktivieren.

Den 🚳 🗑 während der fahrenden Versorgung mit dem Versorger nicht benutzen.

Die kontinuierliche Steuerung stellt sich auf 🗂 wenn der Trichterfüllstand \leq 200 kg erreicht.

Positionsanzeige f
ür den Streuschirm 1/2 Breite, gr
ün = aktiv, rot = Stopp und orange = mittlere Position



Wenn die Positionsanzeige des Streuschirms orange ist, müssen die Schieber auf jeden Fall geschlossen sein.

In Funktionsanzeige f
ür die Funktion SPEED CONTROL, rot = Stopp, grün = aktiv

Présentation / Presentatie / Beschreibung





- Touche de sélection de la largeur de travail pour le calcul de toutes les informations de la console et réglage de la largeur de travail avec une machine ECONOV.
- Touche pour accéder à l'import FERTITEST.
- Touche de sélection de l'engrais, mise en mémoire, et inscription du «Facteur T» propre à chaque engrais. 26 mémoires de A à Z
- Permet à partir d'un smart Phone équipé d'une application SCAN un accès à FERTITEST.
- O Touche pour réaliser la TARE ou la mise à zéro du peson.

- O Permet de positionner les vérins électriques de la machine dans une position qui facilite le lavage. Les trappes vont s'ouvrir à la position maximum.
- Touche de sélection régulation DPA, activée = R ON, ou désactivée = R OFF.

La régulation DPA (débit proportinnel à la vitesse d'avancement) permet quand la vitesse d'avancement change, de modifier la position des vérins électriques de contrôle du débit.

Le but est de conserver la dose / ha programmée.

Quand vous utilisez la position R OFF il faut travailler avec une vitesse d'avancement constante.

③ Touche de sélection fonction ECONOV ou fonction STOP&GO.

Par exemple, la fonction STOP&GO doit être utilisée pour un travail sur une largeur < à 18m.





- Selectietoets van de werkbreedte voor de berekening van alle informatie van de console en afstelling van de werkbreedte met een ECONOV-machine.
- Toets voor toegang tot de import FERTITEST.
- Selectietoets van de meststoffen, opgeslagen in het geheugen, en inschrijving van "T-Factor" die eigen is aan elke meststof. 26 geheugens van A tot Z
- Geeft een smart Phone die uitgerust is met een SCAN-app toegang tot FERTITEST.
- Toets om te TARREREN of weegbalans op nul te stellen.

Maakt het mogelijk om de elektrische vijzels van de machine in een stand te plaatsen die het wassen vergemakkelijkt.

De kleppen zullen zich in de maximale positie openen.

Selectietoets regeling DPA, geactiveerd = R ON, of gedeactiveerd = R OFF.

Met de regeling DPA (debiet proportioneel aan de rijsnelheid) kan, wanneer de rijsnelheid verandert, de positie van de elektrische vijzels voor debietcontrole gewijzigd worden.

Het doel is de geprogrammeerde dosis / ha te behouden.

Wanneer u de positie R OFF gebruikt, moet er met een constante rijsnelheid gewerkt worden.

Selectietoets ECONOV-functie of STOP&GO- functie.

De STOP&GO-functie moet bijvoorbeeld gebruikt worden voor werk over een breedte < van 18 m.



b) Menu

Taste zur Auswahl der Arbeitsbreite zur Berechnung aller Informationen der Konsole und Einstellung der Arbeitsbreite mit einer ECONOV Maschine.

- 2 Zugriffstaste zum Importieren von FERTITEST.
- S TWahltaste Düngersorte mit Speichermöglichkeit, Eingabe des "T-Faktors" für jede Düngersorte. 26 Speicherstellen von A bis Z.
- Von einem SmartPhone mit der App SCAN besteht Zugriff auf FERTITEST.
- Taste zur Einstellung der TARA oder Nullstellung der Waage.

- O Die elektrischen Auslöser der Maschine können in eine für die Reinigung günstige Position gebracht werden. Die Streuschieber werden vollständig geöffnet.
- Wähltaste für die fahrgeschwindigkeitsabhängige Regelung, aktiviert = R ON oder deaktiviert = R OFF.

Die fahrgeschwindigkeitsabhängige Regelung sorgt dafür, dass bei sich ändernder Fahrgeschwindigkeit die Position der elektrischen Stellzylinder für die Abdrehprobe geändert wird.

Ziel dabei ist, dass die programmierte Menge/ha aufrechterhalten bleibt.

Wenn Sie die Position R OFF eingeschaltet haben, müssen Sie mit konstanter Fahrgeschwindigkeit arbeiten.

¹³ Wähltaste Funktion ECONOV oder Funktion STOP&GO.

Die Funktion STOP&GO muss beispielsweise beim Arbeiten mit einer Breite < 18 m verwendet werden.







- Nombre de tonnes épandues (théorique).
- Surface en Hectares épandue (réelle).
- Indicateur du nombre de mètres restant à épandre avec la quantité présente dans la trémie.
- Indicateur du nombre d'hectares restant à épandre avec la quantité présente dans la trémie.
- O Touche de remise à zéro des compteurs hectare et tonnage.
- O Touche de sélection en information partielle pour la parcelle ou totale pour le chantier d'épandage.



- Aantal gestrooide ton (theoretische waarde).
- O Gestrooide oppervlakte in hectare. (werkelijke waarde).
- Indicator van het aantal nog te bestrooien meters met de in de vultrechter aanwezige hoeveelheid.
- Indicator van het aantal nog te bestrooien hectaren met de in de vultrechter aanwezige hoeveelheid.
- Toets voor terugstelling op nul van de hectareteller en de tonnagemeter.
- Selectietoets voor gedeeltelijke gegevens van het perceel of alle gegevens van de strooiwerkzaamheden.

C c) Menu

INFORMATION

- Streumenge in Tonnen (theoretisch).
- Ostreute Oberfläche in Hektar (effektiv).
- Anzeige f
 ür die Anzahl an Metern, die mit der im Beh
 älter enthaltenen D
 üngermenge noch gestreut werden k
 önnen.
- Anzeige f
 ür die Anzahl an Hektar, die mit der im Beh
 älter noch enthaltenen D
 üngermenge gestreut werden k
 önnen.
- Taste zur Nullstellung der Hektar und Tonnenzähler.
- G Auswahltaste f
 ür eine Teil- oder Gesamtinformation f
 ür die Parzelle oder das Streufeld.

NL

DE

Présentation / Presentatie / Beschreibung





Le menu «Advanced Settings» est utilisé pour effectuer les réglages liés à la fabrication de la machine.

Certains réglages sont accessibles avec un code, ils sont réservés soit à l'utilisateur, soit aux techniciens qui sont autorisés à intervenir ou aux techniciens usine.

- Calibration du capteur de pesée.
- Accès aux informations liées aux capteurs.
- Diagnostic.
- Technicien.
- Alarme active.
- **o** Simulation vitesse d'avancement à poste fixe.
- Bouton accessible uniquement avec un code réservé aux Techniciens.
- Het menu "Advanced Settings" wordt gebruikt om afstellingen uit te voeren die te maken hebben met de fabricatie van de machine.

Bepaalde afstellingen zijn toegankelijk met een code, ze zijn voorbehouden voor de gebruiker, voor technici die te toelating hebben tussen te komen of voor fabriekstechnici.

- Kalibrering van de weegsensor.
- Or Toegang tot de informatie over de sensoren.
- Diagnose.
- Technicus.
- Actief alarm.
- G Simulatie rijsnelheid bij stilstand.
- Knop die enkel toegankelijk is met een voor Technici voorbehouden code.

С

Das Menü «Erweiterte Einstellungen» wird zur Durchführung von Einstellungen, die mit der Konstruktion der Maschine zusammenhängen verwendet.

Gewisse, über einen Code zugängige Einstellungen sind für den Benutzer, den autorisierten Techniker bzw. den Werksingenieuren reserviert.

Kalibrierung des Wiegefühlers.

- 2 Zugang zu den Informationen der Sensoren.
- 🛿 Diagnose.
- Techniker.
- Aktiver Alarm.
- Simulation der Fahrgeschwindigkeit im Stand.
- Dieser Knopf ist nur mit einem Techniker-Zugangscode zugänglich.

- Olieser Knopf ist nur mit einem Techniker-Zugangscode zugänglich.
- Sugriffstaste zur Verwaltung der Prioritäten in den Instanzen bei Verwendung mehrerer Konsolen.

- In the second second
- Icoegangstoets voor het beheren van de prioriteiten in de instanties wanneer men meerdere consoles gebruikt.

- Bouton accessible uniquement avec un code réservé aux Techniciens.
- Iouche d'accès pour gérer les priorités dans les instances quand on utilise plusieurs consoles.

FR

NL

DE

Programmation / Programmering / Programmierung

ADVANCED SETTINGS	Simulation
Image: Cal SPEED Image: Cal SPEED Image: Cal SPEED	

A Calibrage vitesse d'avancement

La vitesse d'avancement est automatiquement sélectionnée par le logiciel qui va prioritairement utiliser la vitesse normalisée ISOBUŠ

Aucun calibrage n'est à réaliser à partir du logiciel.

A partir du Menu HOME on peut visualiser un pictogramme qui va nous renseigner sur l'origine de l'information vitesse.

Exemple * 🖸 = origine antenne GPS

Simulation vitesse d'avancement

La simulation de vitesse peut être utilisée :

Lorsqu'il y a un problème avec la vitesse d'avancement

Pour simuler une ouverture de trappe lors du lavage de la trémie par exemple.

Pour vider l'engrais du distributeur à poste fixe.

Pour utiliser la machine sans la fonction DPA (Débit Proportionnel à la vitesse d'Avancement).

La simulation est possible à partir du menu « Advanced Settings ».

Sélectionner

La valeur par défaut qui apparait correspond à la dernière simulation effectuée.

Déterminer la valeur souhaitée pour la vitesse avec le pavé numérique.

Valider avec la touche 🖌 puis la simulation va démarrer.

Pour stopper la simulation il faut soit déplacer la machine, soit reprendre la procédure puis dans la page CAL SPEED sélectionner ×



A KALIBRERING VAN DE RIJSNELHEID

De rijsnelheid wordt automatisch geselecteerd door de software die in eerste instantie de genormaliseerde ISOBUS-snelheid gaat gebruiken.

Vanaf de software moet er geen enkele kalibrering uitgevoerd worden.

Vanaf het Menu HOME kan men een pictogram bekijken die ons informatie geeft over de oorsprong van de snelheidsinformatie.

Voorbeeld:

🚓 🖂 = oorsprong GSP-antenne

SIMULATIE VAN DE RIJSNELHEID

De snelheidssimulatie kan plaatsvinden:

- Wanneer er een probleem is met de rijsnelheid

Om het openen van de strooiklep de simuleren, bijvoorbeeld tijdens het wassen van de hopper.

Om de strooier in stilstand leeg te maken.

Om de machine te gebruiken zonder de functie 'debiet proportioneel aan de rijsnelheid.

De simulatie is mogelijk vanaf het menu "Advanced Settings".

(6k Selecteer

opgestart.

De standaardwaarde die verschijnt, stemt overeen met de laatst uitgevoerde simulatie.

Bepaal de gewenste waarde voor de snelheid met het numeriek toetsenbord.

Valideer met de toets vervolgens wordt de simulatie

Om de simulatie te stoppen moet men ofwel de machine verplaatsen, ofwel de procedure hernemen en vervolgens in de pagina selecteren ×

CAL SPEED



Kalibrieren der Fahrgeschwindigkeit

Die Auswahl der Fahrgeschwindigkeit wird von der Software, die in erster Linie die Normalgeschwindigkeit ISOBUS verwendet, automatisch getroffen.

Bislang erfolgt keine Kalibrierung durch die Software.

Im Menü HOME wird ein Piktogramm angezeigt, das über die Herkunft der Geschwingigkeitsinformation Auskunft gibt.





= Herkunft GPS Antenne

Simulation der Fahrgeschwindigkeit

Die Simulation der Fahrgeschwindigkeit kann verwendet werden:

Falls sich ein Problem mit der Fahrgeschwindigeit ergibt.

Um beispielsweise die Öffnung eines Schiebers während der Reinigung des Tanks zu simulieren.

Um im Stand Düngemittel aus dem Streuer zu entleeren.

Um die Maschine ohne DPA-Funktion zu verwenden (Streuung proportional zur Fahrgeschwindigkeit).

Die Simulation kann über das Menü «Erweiterte Einstellungen» aufgerufen werden.



CAL SPEED

angezeigte Der Standardwert entspricht der letzten Simulation.

Die gewünschte Geschwindigkeit wird mit den Zifferntasten eingegebent.

Die Simulation beginnt, nachdem mit der Taste bestätigt wurde.

Zum Stoppen der Simulation muss man entweder die Maschine bewegen, oder den Vorgang fortsetzen und dann die Seite und wählen.

×

FR



Programmation / Programmering / Programmierung



PROGRAMMATION DE LA LARGEUR OU RÉGLAGE DE LA LARGEUR AVEC LA MACHINE ECONOV

Faire correspondre la largeur programmée dans la console ISOBUS avec la largeur d'épandage utilisée au travail.

Vérifier au préalable l'adéquation entre la largeur souhaitée et les possibilités offertes par la machine (type de machine, pales installées sur les disques) et aussi l'engrais ou le produit à épandre.

Vous pouvez aussi consulter la base de données FERTITEST depuis le site internet.

a) Pour une machine WPB ou WPB Stop & Go

Sélectionner

d'une touche de navigation.

Un pavé numérique apparaît, à partir de là vous pouvez programmer la valeur réellement utilisée dans la parcelle.

Valider à l'aide de la touche **ENTRÉE**.

Pour le point 🛛 :

Sélectionner **and Extension** à partir de l'écran tactile ou d'une touche de navigation.

Une nouvelle fenêtre apparaît : à partir de là, sélectionner le jeux de pales correspondant à votre machine.

Valider à l'aide de la touche ENTRÉE.

PROGRAMMERING VAN DE BREEDTE OF AFSTELLING VAN DE BREEDTE MET DE ECONOV-MACHINE

• Zorg dat de in de ISOBUS-console ingestelde werkbreedte overeenkomt met de strooibreedte tijdens het werken.

Controleer op voorhand of er een logica bestaat tussen de gewenste breedte en de door de machine aangeboden mogelijkheden (type machine, geïnstalleerde schoepen op de schijven) en ook de meststof of het product dat moet worden verstrooid.

U kunt ook de database FERTITEST raadplegen vanaf de website.

a) Voor een machine van het type WPB of WPB Stop & Go

Selecteer met behulp van het aanraakscherm of een navigatietoets.

Er verschijnt een numeriek toetsenbord waarmee u de werkelijk gebruikte waarde in het perceel kan programmeren.

Valideer met behulp van de toets **INVOEREN.**

Voor het punt 🛛:

Selecteer met behulp van het

aanraakscherm of een navigatietoets.

Een nieuw venster verschijnt: selecteer hiermee de schoepenset die met uw machine overeenstemt.

Valideer met behulp van de toets INVOEREN.

PROGRAMMIERUNG ODER EINSTELLUNG DER BREITE MIT DER ECONOV MASCHINE

Abstimmung der programmierten Breite auf der ISOBUS Konsole mit der Streubreite.

Zunächst muss die Übereinstimmung zwischen der gewünschten Breite und den Möglichkeiten der Maschine (Maschinentyp, auf den Wurfscheiben installierte Schaufeln) sowie dem Düngemittel oder des Streuprodukts überprüft werden.

Sie können auch die FERTITEST-Datenbank auf der Internetseite aufrufen.

a) Für eine Maschine WPB oder WPB Stop & Go

Auswahl auf dem Touchscreen oder mit einer Navigationstaste.

Mit den angezeigten Zifferntasten können Sie den, in der Parzelle tatsächlich verwendeten Wert programmieren.

Bestätigung mit der Taste **ENTER**.

Für den Punkt 包 :

Wählen Sie

Navigationstaste.

Es erscheint ein neues Fenster: Wählen Sie darin den Ihrer Maschine entsprechenden Schaufelsatz aus.

Bestätigung mit der Taste ENTER.



FR



Programmation / Programmering / Programmierung



В

b) Pour une machine ECONOV

Pour le point **①** *= idem page précédente.*

Pour le point 🛛 :

Sélectionner à partir de l'écran tactile ou

d'une touche de navigation.

Une nouvelle fenêtre apparaît : à partir de là, sélectionner le jeux de pales correspondant à votre machine.

Valider à l'aide de la touche ENTRÉE.

Pour le point 🕄 :

Sélectionner 🛛 📥 📲 à partir de l'écran tactile ou

d'une touche de navigation.

Un pavé numérique apparaît : à partir de là programmer le repère de goulotte à utiliser avec votre engrais pour la largeur programmée.

Valider à l'aide de la touche ENTRÉE.

В

b) Voor een ECONOV-machine

Voor het punt **0** = idem vorige pagina.

Voor het punt 2:

Selecteer _____ Evile - 28 met behulp van het

aanraakscherm of een navigatietoets.

Een nieuw venster verschijnt: selecteer hiermee de schoepenset die met uw machine overeenstemt.

Valideer met behulp van de toets INVOEREN.

Voor het punt **©**:

Selecteer met behulp van het aanraakscherm of

een navigatietoets.

Er verschijnt een numeriek toetsenbord: programmeer hiermee de merkstreep van de aanvoergoot die gebruikt wordt met uw meststof voor de geprogrammeerde breedte.

Valideer met behulp van de toets INVOEREN.

В

b) Für eine Maschine ECONOV

Für den Punkt **①** = wie vorhergehende Seite

Für den Punkt 🕑 :

Wählen Sie m Touchscreen oder mit einer

Navigationstaste.

Es erscheint ein neues Fenster: Wählen Sie darin den Ihrer Maschine entsprechenden Schaufelsatz aus.

Bestätigung mit der Taste ENTER.

Für den Punkt 🕄 :

Auswahl uf dem Touchscreen oder mit einer

Navigationstaste.

Mit den angezeigten Zifferntasten können Sie die Markierung des benötigten Auslaufs für Ihr Düngemittel für die geplante Breite programmieren.

Bestätigung mit der Taste ENTER.

Remarque :

Le repère pour la goulotte est donné par la notice ou le site Internet **fertitest.sulky-burel.com.**

Dans la parcelle, seule l'utilisation du kit bacs avec les croisillons peut vous confirmer concrètement la qualité de votre épandage avec les conditions du jour (vent ...)

Il faut s'assurer d'une adéquation logique entre la largeur programmée et le jeu de pales sélectionné et aussi le jeu de pales installé sur la machine le jour de l'épandage.

<u>Exemple :</u>

Pour une largeur de 28 m, ne pas utiliser la machine avec des pales 32-44 car les bordures seront impossibles à réaliser correctement.

Ne jamais utiliser la machine quand la largeur demandée est supérieure à la capacité maximum des pales.



Opmerking:

De merkstreep voor de aanvoergoot wordt vermeld in de gebruiksaanwijzing of op de website **fertitest.sulky-burel.** com.

In het perceel kan alleen het gebruik van de bakkenset met kruisstukken u de strooikwaliteit bevestigen onder de omstandigheden van de dag (wind...)

U moet controleren of er een logica bestaat tussen de geprogrammeerde breedte en de geselecteerde schoepenset. Bovendien moet u ook de schoepenset controleren die op de strooidag op de machine geïnstalleerd is.

Voorbeeld:

Gebruik voor een breedte van 28 m geen machines met schoepen 32-44 want de kanten kunnen onmogelijk correct gestrooid worden.

Gebruik de machine nooit wanneer de gevraagde breedte groter is dan de maximumcapaciteit van de schoepen.



Anmerkung:

Die Auslaufmarkierung finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Internetsite **fertitest.sulky-burel.com.**

In der Parzelle kann nur die Verwendung des Kits mit dem Doppelkreuz konkret die Qualität Ihrer Streuung unter den Tagesbedingungen (Wind ...) bestätigen.

Man muss sich der logischen Angemessenheit zwischen der programmierten Breite und dem gewählten Schaufelsatz sowie dem installierten Schaufelsatz am Tag der Streuung versichern.

Beispiel:

Für eine Breite von 28 m darf nicht die Maschine mit Wurfschaufeln 32-44 verwendet werden, weil die Ränder unmöglich richtig bearbeitet werden können.

Man darf nie eine Maschine verwenden, wenn die gewünschte Breite größer ist als die Maximalkapazität der Wurfschaufeln.

FR

Programmation / Programmering / Programmierung



FR



Programmation / Programmering / Programmierung


FR

<u>Remarque :</u>

Pour une pleine utilisation des capacités de la machine, il est possible de mettre en mémoire vos différents produits ou engrais sur les 26 mémoires (A...Z).

Avant chaque épandage, reprendre l'engrais correspondant ou celui qui se rapproche le plus d'un point de vue physique (granulométrie, densité,...).

Par défaut en usine les facteurs **T** sont de 1. Après quelques secondes d'utilisation, le facteur **T** va automatiquement se mettre à jour si nécessaire.

→ Ceci sans aucune intervention du conducteur.

→ Il peut aussi être mis à jour

Après un test de calibration dynamique quand cette fonctionnalité est activée.

Lors de l'import FERTITEST.

Manuellement si le conducteur connaît précisément la valeur.

NL

С

С

<u> Opmerking :</u>

Om ten volle van de capaciteiten van de VISION te genieten, wordt het aangeraden om uw verschillende meststoffen in de 26 beschikbare geheugens op te slaan (A...Z).

Voor elke strooibeurt moet u de overeenstemmende meststof selecteren of de meststof die er vanuit fysisch oogpunt het best bij aansluit (korrelgrootte, dichtheid, ...).

De "**T-factoren**" zijn in de fabriek standaard op 1 ingesteld. Na enkele seconden van gebruik gaat de **Factor T** zich, indien nodig, automatisch updaten.

→ Dit zonder enige tussenkomst van de bestuurder.

→ Hij kan eveneens bijgewerkt worden

Na een dynamische kalibreertest, als deze functie geactiveerd is.

Bij import FERTITEST.

Handmatig als de bestuurder de juiste waarde kent.

Bij elke debiettest bewaart de console de laatste "T-factor" die in het geheugen berekend is.

La console conserve le dernier Facteur **T** calculé en mémoire.

À partir du **FERTITEST** il est possible de connaitre une valeur

proche du Facteur **T** lié à votre engrais.

Via **FERTITEST** is het mogelijk om een waarde te kennen die dicht bij de **T Factor** van uw meststof ligt.



С

Anmerkung:

Um die volle Kapazität der Maschine verwenden zu können ist es möglich, Ihre verschiedenen Produkte oder Düngemittel an 26 Plätzen (A...Z) zu speichern.

Vor jeder Streuung übernehmen Sie das entsprechende Düngemittel oder jenen, der vom physischen Aussehen (Granulometrie, Dichte, ...) am ehesten infrage kommt.

Bei Auslieferung sind die **T**-Faktoren auf 1 eingestellt. Bereits nach wenigen Sekunden Nutzung wird sich der **T**-Faktor bei Bedarf automatisch aktualisieren.

→ Ohne irgendeinen Eingriff des Fahrers.

 \longrightarrow Er kann auch in folgenden Fällen aktualisiert werden:

- Nach einem dynamischen Kalibriertest, wenn diese Funktion aktiviert ist.

- Beim FERTITEST-Import.

- Manuell, wenn der Fahrer den Wert genau kennt.

Die Konsole behält den jeweils letzten errechneten Faktor **T** im Arbeitsspeicher.

Aus dem **FERTITEST** kann man einen Wert, der nahe am FAKTOR **T** Ihres Düngemittels liegt, abrufen.



NL

DE

D Test de calibration (Essai de débit)

Pour le test de calibration ou la correction du facteur T, 3 Solutions

- \longrightarrow La solution automatique « Transparente ».
- \longrightarrow La solution automatique « Dynamique ».
- \longrightarrow La solution manuelle.
- «calibrage à poste fixe avec le kit»

La solution automatique « Transparente »

Lors de la première utilisation du logiciel le bouton in rest pas visible.

Par contre le pictogramme $\mathbf{0}$ doit obligatoirement etre visible.

Dans ce cas le système ajuste en continu le débit des trappes pour conserver la dose par hectare programmée.

Le conducteur n'intervient pas sur le système de contrôle continu du débit.

Il doit juste programmer la dose par hectare souhaitée.

L'électronique va gérer en continu l'ajustement de la position des trappes pour conserver la dose par hectare.

D Kalibreertest (Debiettest)

VOOR DE KALIBREERTEST OF DE CORRECTIE VAN DE T FACTOR, 3 OPLOSSINGEN

- \longrightarrow De "Transparante" automatische oplossing.
- \rightarrow De "Dynamische" automatische oplossing.
- \rightarrow De handmatige oplossing.

"kalibrering bij stilstand met het pakket"

DE "TRANSPARANTE" AUTOMATISCHE OPLOSSING

Bij het eerste gebruik van de software is de knop iniet zichtbaar.

Het pictogram Omoet echter wel zichtbaar zijn.

In dit geval past het systeem het debiet van de kleppen voortdurend aan om de geprogrammeerde dosis per hectare te behouden.

De bestuurder komt niet tussen in het continu controlesysteem van het debiet.

Hij moet alleen maar de gewenste dosis per hectare programmeren.

De elektronica gaat continu de positie van de kleppen aanpassen om dosis per hectare te behouden.

KALIBRIERUNGSTEST (**A**BDREHPROBE)

Für den Kalibriertest oder die Korrektur des T-Faktors gibt es 3 Lösungen

- \longrightarrow Die automatische "transparente" Lösung.
- → Die automatische "dynamische" Lösung.

 \longrightarrow Die manuelle Lösung.

"Kalibrierung bei Maschinenstillstand mit dem Set"

Die automatische «transparente» Lösung

sein.

Bei der ersten Inbetriebnahme der Software ist die Schaltfläche nicht sichtbar.

Andererseits muss das Piktogramm 🛈 auf jeden Fall sichtbar

In diesem Fall passt das System kontinuierlich die Streuschieberöffnung an, um die programmierte Hektardosierung beizubehalten.

Der Fahrer greift nicht in die kontinuierliche Streumengensteuerung ein.

Er muss nur die gewünschte Hektardosierung programmieren.

Die Elektronik reguliert kontinuierlich die Anpassung der Streuschieberöffnung, um die Hektardosierung beizubehalten.



D

La solution automatique « Dynamique »

Pour des utilisations particulières par exemple avec un ravitailleur ou si le conducteur souhaite ne pas corriger en continu le débit.

Il faut depuis le menu « Advanced settings » et calibration pesée

<u>Premièrement</u> sélectionner le bouton et le positionner sur .





Avec un ravitailleur il faut :

Activer 🖲 pendant le transport sur route ou au rechargement.

Ne pas utiliser le lors du ravitaillement avec le ravitailleur en roulant.

Le contrôle continu se met sur $\[\]$ lorsque le niveau de trémie est \leq 200 kg.



De "Dynamische" automatische oplossing

Voor een bijzonder gebruik bijvoorbeeld met een bevoorradingstank of als de bestuurder het debiet niet continu wil corrigeren.

Men moet vanuit het menu «Advanced settings» en kalibratie wegen ,

Eerstde knop selecteren en deze op 🥃 zetten.

<u>Vervolgens</u> vanuit het menu « HOME « *debietcontrole activeren of deactiveren.*



Met een bevoorradingswagen moet men:

activeren 🗂 tijdens het vervoer op de weg of tijdens het laden.

Gebruik de 🧐 niet tijdens de bevoorrading met de draaiende bevoorradingswagen.

De continu controle zet zich op $\[\] e$ wanneer het niveau van de hopper \leq 200 kg is.



D

Die automatische «dynamische» Lösung

Für besondere Nutzungen, zum Beispiel mit einem Versorger, oder wenn der Fahrer keine kontinuierliche Korrektur der Hektardosierung wünscht:

Von dem Menü "Advanced settings" und "Kalibrierung Wiegeergebnis"



Zweitens Von dem Menü « HOME « die kontinuierliche Steuerung der Hektardosierung aktivieren bzw. inaktivieren .



Mit einem Versorger müssen Sie:

🖲 beim Straßentransport oder beim Auffüllen aktivieren.

Den während der fahrenden Versorgung mit dem Versorger nicht benutzen.

Die kontinuierliche Steuerung stellt sich auf \blacksquare wenn der Trichterfüllstand \leq 200 kg erreicht.

FR



D

Essai de débit avec « calibrage à poste fixe »

Lorsque l'on veut utiliser le distributeur d'engrais pour épandre des produits spécifiques tel que l'anti-limace, ou lors d'épandage à faible dose hectare, ou des largeurs < à 18 m et repère débit < à 25, il est conseillé de calibrer le **"Facteur T**" du produit avec un test a poste fixe.

Depuis le menu	4	JOB SETTINGS	
Sélectionner les	picto	grammes $\begin{bmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{bmatrix}$ et $\begin{bmatrix} \bullet \\ \bullet \\ \bullet \\ \bullet \end{bmatrix}$.	

Une nouvelle page apparaît, attendre quelques secondes, les vérins électriques de débit vont se positionner sur le repère 35.

Avec une machine **ECONOV**, les vérins électriques utilisés pour la largeur vont se positionner correctement pour favoriser la mise en place du kit essai de débit.

À partir de ce moment là vous pouvez installer le kit essais de débit côté droit (voir Manuel d'utilisation de la machine X).

D

DEBIETTEST "KALIBRERING BIJ STILSTAND"

Wanneer men de kunstmeststrooier wil gebruiken om specifieke producten zoals anti-slakmiddelen te verspreiden of wil strooien met een lage dosis per hectare of breedtes < van 18 m met het referentiedebiet < van 25, is het raadzaam om de «**Factor T**» van het product te kalibreren met een test over een vast oppervlak.

Vanuit het menu 属	JOB S	ETTINGS	
Selecteer de pictograi	nmen 🏾	(a) A→Z	n 🔒 .

Er verschijnt een nieuwe pagina, wacht enkele seconden, de elektrische debietcilinders zullen zich op merkteken 35 plaatsen.

Met een **ECONOV**-machine zullen de elektrische cilinders voor de breedte zich correct plaatsen om de plaatsing van het debiettestpakket te bevorderen.

Vanaf dat moment kan u het debiettestpakket installeren aan de rechterkant (Zie gebruikshandleiding van de machine X).

D

Abdrehprobe mit «Kalibrierung im Stand»

Wenn man den Düngestreuer zum Streuen von speziellen Produkten, wie z.B. Schneckenkorn, oder zum Streuen mit niedriger Streumenge/ha bzw. Breiten < 18 m und einer Auslaufmenge von < 25 verwenden will, empfiehlt es sich, den «**Faktor T**» des Produkts mit einer stationären Abdrehprobe einzustellen.

Aus dem Menü	4	JOB SETTINGS	P.
Piktogramme	(® A→Z	und wählen.	

Warten Sie nach dem Erscheinen einer neuen Seite einige Sekunden, die Elektrozylinder für die Streumenge stellen sich auf der Skala bei 35 ein.

Mit der **ECONOV** Maschine stellen sich die für die Breite verwendeten Elektrozylinder korrekt ein, damit die Anbringung des Abdrehprobenkits erleichtert wird.

Ab diesem Moment an können Sie das Abdrehprobenkit, rechte Seite installieren (siehe Bedienungshandbuch der Maschine X). Quand le kit est bien fixé, mettre en marche la PDF 540 tr/min et ouvrir la trappe droite en sélectionnant les pictogrammes et _____.

100000	 a second
	area

Attention la durée d'ouverture = 15 à 20 secondes de manière à remplir le seau au 3/4. Ne pas faire un essai sur une durée inférieure à 10 secondes.

Fermer la trappe en sélectionnant le pictogramme

Entrer le poids obtenu en kg avec le pavé numérique et valider. La console calcule le nouveau "Facteur **T** " spécifique au produit ou à l'engrais sélectionné.

Pour retourner au menu	HOME	•
Sélectionner le pictogramme	ESC	

Als de kit goed bevestigd is, zet u de PDF 540 tr/min in werking en opent u de rechtse klep door de programma's te selecteren



Opgelet de openingstijd = 15 à 20 seconden om de emmer 3/4 te vullen. Voer geen test uit van een duurtijd korter dan 10 seconden.

Sluit de klep door het pictogram te selecteren

Breng het verkregen gewicht in kg in met het numeriek klavier en valideer. De console berekent opnieuw de "**T Factor**" die eigen is aan het product of de geselecteerde meststof.

Om terug te keren naar het menu





FR

NL

н.

Wenn das Set richtig befestigt ist, die Zapfwelle bei 540 U/ min starten und den rechten Streuschieber durch Auswahl der Piktogramme und composition öffnen.

and an and a second

Achten Sie auf die Öffnungsdauer = 15 bis 20 Sekunden um einen Eimer zu 3/4 zu befüllen. Machen Sie keinen Test mit einer geringeren Dauer als 10 Sekunden.

Schließen Sie den Schieber, indem Sie das Piktogramm auswählen

Geben Sie mit den Zifferntasten das erhaltene Gewicht in kg ein und bestätigen es. Die Konsole errechnet den neuen, für das Produkt oder das ausgewählte Düngemittel spezifischen «Faktor **T**».

Zurück zum Menü



Auswahl des Piktogramms



D

<u>Remarque :</u>

Pour des doses < à 50 Kg/ha l'épandage s'effectuera sans correction dynamique, le pictogramme doit toujours rester, sur mais en mode DPA uniquement.



de la machine.

Avec une machine **ECONOV** il faut obligatoirement initialiser la procédure avant de fixer le kit essai de débit sur la machine. Pendant la réalisation d'un essai de débit à poste fixe et surtout quand la prise de force est en rotation il faut impérativement s'assurer qu'aucune personne ou animal ne se trouve à proximité



DE

FR

D

<u> Opmerking :</u>

Voor dosissen < 50 kg/ha wordt er gestrooid zonder dynamische correctie, het pictogram blijven, maar alleen in modus DPA.



Met een **ECONOV**-machine moet de procedure verplicht geïnitialiseerd worden alvorens het debiettestpakket te bevestigen op de machine. Tijdens het uitvoeren van een debiettest bij stilstand en vooral wanneer de krachtopnemer draait, moet u verplicht controleren of zich geen personen of dieren in de buurt van de machine bevinden.

D

Anmerkung:

Streuung von Mengen < 50 kg/ha erfolgt ohne dynamische

Korrektur, wobei das Piktogramm 🎒 nur im DPA-Modus immer auf 🗭 bleiben muss.



Mit einer **ECONOV** Maschine muss das Vorgehen zwangsweise vor der Anbringung des Abdrehprobenkits auf der Maschine beginnen. Während einer Abdrehprobe im Stand und besonders, wenn sich die Zapfwelle dreht, muss man unbedingt darauf achten, dass sich keine Person oder kein Tier in der Nähe der Maschine befindet.

E m ^{om}	
HOME 4007272 4007272 4007272 4007272 2500 kg 2500 kg 250 kg/ha 250 kg/ha 13.2 kg 13.2 kg	ECCNOV START 0 10% 0 10%
TARE PESON	
Assurez vous que la trémie est vide Poids = -78179kg	kg<=0

FONCTION PESÉE

L'information de la pesée est visible depuis le menu HOME

Elle permet de connaître le poids de produits ou d'engrais présent dans la trémie.

Le poids est affiché en Kg, pour une précision optimum il est conseillé de :

- Avant le chargement s'assurer que le peson affiche zéro, si ce n'est pas le cas, réaliser la TARE (mise à zéro du peson).
- Positionner la machine avec les disques d'épandage située à 70 cm du sol et de préférence en position horizontale.
- Régulièrement valider la précision du peson et si nécessaire faire » La CALIBRATION de la pesée » avec une charge connue.

La tare

Il est nécessaire d'effectuer une tare (mise a zéro du peson) régulièrement par exemple après 3 ou 4 chargements.

La tare est aussi nécessaire après avoir installé un équipement supplémentaire sur la machine (exemple une rehausse ...)

La tare peut être utile lorsque en condition très humide d'épandage, il y a de la boue sur la machine.

Pour réaliser la tare il faut :

Avant, vérifier que la trémie soit vide.



koco à partir de là, la tare est réalisée sur - Sélectionner l'écran de la console on peut visualiser « Poids = 0 Kg ».

FUNCTIE WEGER

De informatie van de weger is zichtbaar vanuit het menu

HOME

Hiermee is het mogelijk om het gewicht van de producten of meststoffen in de hopper te kennen.

Het gewicht wordt weergegeven in kg, voor een optimale verduidelijking is het aangeraden:

- Voor het laden dient u zich ervan te vergewissen dat de weeghaak Nul weergeeft, TARREER indien dit niet het geval is (de weegbalans op nul stellen).
- Plaats de machine met de strooischijven op 70 cm van de grond en bij voorkeur in horizontale positie.
- Valideer regelmatig de nauwkeurigheid van de weegbalans en voer, indien nodig, "de KALIBRERING vande weegbalans" uit met de gekende last.

TARRA

U moet regelmatig een tarrering uitvoeren (weeghaak op nul zetten), bijvoorbeeld na 3 of 4 ladingen.

WIEGE-FUNKTION

Die Wiegefunktion ist in dem Menü ersichtlich

HOME

Sie zeigt das Gewicht des, im Tank befindlichen Produktes oder Düngemittels.

Das Gewicht wird in kg angezeigt. Für eine optimale Genauigkeit wird empfohlen:

- Versichern Sie sich, dass vor der Beladung die Waage Null anzeigt. Sollte dies nicht der Fall sein, stellen Sie die TARA (Nullstellung der Waage) ein.
- Aufstellung der Maschine mit den Streuscheiben 70 cm über dem Boden und vorzugsweise in horizontaler Lage.

Die Genauigkeit der Waage ist regelmäßig zu bestätigen, wenn nötig ist die «Kalibrierung der Waage» mit einem bekannten Gewicht vorzunehmen

Die tara

Die Tara (Nullstellung der Waage) muss regelmäßig, z.B. nach 3 oder 4 Beladungen vorgenommen werden.

Nadat er een bijkomende uitrusting werd geïnstalleerd op de machine moet deze ook getarreerd worden. (Voorbeeld een opzetstuk...)

Het kan zeer nuttig zijn om te tarreren bij zeer vochtige strooiomstandigheden, als er modder is op de machine.

Alvorens te tarreren dient u:

- Controleer of de hopper leeg is.



Nach der Installation eines zusätzlichen Geräts auf der Maschine wird die Tara ebenfalls benötigt. (Z.B. Aufsatz ...)

Die Tara kann bei sehr feuchten Streubedingungen, wenn die Maschine mit Schlamm verschmutzt ist, sehr nützlich sein.

Zur Feststellung der Tara muss man:

- zuerst feststellen, ob de Tank leer ist.



Situation und verlangt die Bestätigung, dass der Tank leer ist.

- Auswahl est ab diesem Punkt ist die Tara festgestellt und man kann auf dem Bildschirm der Konsole lesen «Gewicht $= 0 kg \gg$

FR





Ε

La calibration de la pesée

Quand la précision de lecture du PESON n'est plus en phase avec la réalité, il peut être nécessaire de réaliser « la Calibration de la pesée ».

Pour la réaliser il faut utiliser une charge connue et préférer une charge importante, l'idéal est une charge proche de la charge utile de la machine.

Bien sûr la valeur de cette charge doit être connue, par exemple en utilisant un pont bascule fiable et récemment contrôlé.

- Au départ il faut avant le chargement de la machine positionner les disques d'épandage à 0.70 m du sol, régler l'aplomb de la machine à l'Horizontal, le haut de la trémie doit être parallèle au sol.
- Réaliser la tare après avoir positionné le tracteur sur une surface plane et horizontale, par exemple une aire bétonnée.
- Remplir la trémie.

- À nouveau et si nécessaire, positionner le tracteur sur une surface plane et horizontale.

DE KALIBRERING VAN DE WEGER

Wanneer de leesnauwkeurigheid van de WEEGBALANS niet meer strookt met de realiteit, kan het noodzakelijk zijn "de weger te kalibreren".

Hiervoor is er een gekende last nodig, verkies een aanzienlijke last. De ideale last is een last die dicht bij de nuttige lading van de machine ligt.

De waarde van deze lading moet natuurlijk gekend zijn, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een betrouwbare en recent gecontroleerde weegbrug.

- Aanvankelijk moeten de strooischijven, voor het laden van de machine, op 0.70 m van de grond geplaatst worden. Stel de stand van de machine horizontaal af, de hoogte van de hopper moet parallel zijn met de grond.
- Tarreer nadat de tractor op een vlak en horizontaal oppervlak werd geplaatst, bijvoorbeeld een betonnen plaat.
- Vul de hopper.
- Plaats de tractor indien nodig opnieuw op een vlak en horizontaal oppervlak.

Ε

Die Kalibrierung der Waage

Sobald die Ablesegenauigkeit der Waage nicht mehr der Wirklichkeit entspricht, kann es notwendig werden, eine «Waagenkalibrierung» vorzunehmen.

Dazu muss man eine bekannte größere Last verwenden, ideal wäre ein Gewicht, fast so schwer wie die Nutzlast der Maschine.

Es versteht sich, dass das Gewicht der Last bekannt sein muss, z.B. könnte man eine verlässliche, kürzlich kontrollierte Brückenwaage verwenden.

- Vor Beladung der Maschine müssen die Streuscheiben 0,70 cm über dem Boden eingestellt und die Vertikal- und Horizontalausrichtung der Maschine justiert werden. Der obere Rand des Tanks muss sich parallel zum Boden befinden.
- Feststellung der Tara, nachdem der Schlepper auf einer ebenen und horizontalen Oberfläche, z.B. auf einem betonierten Platz abgestellt wurde.
- Befüllung des Tanks.
- Wenn nötig ist der Schlepper auf einer ebenen und horizontalen Fläche abzustellen.



FR

DE



- Diesen Wert auswählen.

wird mit den Zifferntasten eingegeben.

- Das reelle Gewicht der, sich aktuell im Tank befindenden Last

	FR
 Depuis le menu ADVANCED SETTINGS D. Sélectionner le pictogramme . Code PIN = 1234 Depuis la page sélectionner CALIBRATION PESEE On visualise le poids actuellement lu par le peson, exemple : 	Exemple : 3500 Kg - Confirmer avec la touche valider. Désormais la valeur réelle qui est présente dans la trémie s'affiche. Exemple : 3500 kg - Pour sortir, utiliser le pictogramme esc.
- Sélectionner cette valeur. - Entrer avec Le pavé numérique qui est apparu la valeur réelle de la charge actuellement présente dans la trémie.	
- Vanuit het menu	Bijvoorbeeld: 3500 Kg
- Selecteer het pictogram . - PIN Code = 1234 - Selecteer op de pagina CALIBRATION PESEE . Nu verschijnt het door de weegbalans afgelezen gewicht, Bijvoorbeeld:	- Bevestig met de toets valideren. Nu verschijnt de werkelijke waarde die aanwezig is in de hopper. Bijvoorbeeld: 3500 kg - Om te verlaten, gebruik het pictogram sc
- Selecteer deze waarde - Breng met het numeriek toetsenbord, dat verschenen is, de werkelijke waarde van de huidige last in de hopper in.	
- Aus dem Menü 🕢 advanced settings 🗼 .	Z.B.: 3500 Kg
Auswahl des Piktogramms . - PIN Code = 1234 - Auf der Seite auswählen CALIBRATION PESEE Man sieht das von der Waage aktuell festgestellte Gewicht, z.B.:	- Mit der Taste bestätigen. Von nun an wird das reelle Gewicht, welches sich im Tank befindet angezeigt. Z.B.: 3500 kg - Zum Beenden verwenden Sie das Piktogramm esc.

51



FR	



«Einstellungen für das Randstreuen» nachlesen.



G FONCTION MODULATION DE DOSE

Modulation sur les deux côtés

1 appui sur le pictogramme 💬 🚥 ou 🕢 🚥 permet de moduler le dose /ha.

Après avoir effectué 1 ou plusieurs appui(s) sur ces touches, un nouveau pictogramme apparaît :

Pour retourner à la dose programmée, il faut faire un appui prolongé sur le pictogramme

Modulation sur un seul côté

La modulation de dose peut être réalisée uniquement sur le côté gauche ou le côté droit.

Au départ il faut depuis le menu HOME sélectionner un disque (gauche ou droit).

Quand le disque est sélectionné l'affichage devient comme ceci :

A partir de là vous pouvez utiliser les pictogrammes «-10%» ou «+10%», la modulation se fera uniquement sur le disque préalablement sélectionné.

G FUNCTIE DOSISMODULATIE

Modulatie aan beide kanten

1 door op de pictogrammen \bigcirc 1 $\mathbin>$ 1 >

Na 1 of meerdere keren duwen op deze toetsen, een nieuw pictogram verschijnt :

Om terug te keren naar de geprogrammeerde dosis dient u langer te duwen op het pictogram

Modulatie langs een enkele kant

De modulatie van de dosis kan aangepast worden langs links of langs rechts.

Bij vertrek moet men in het menu HOME een schijf selecteren (links of rechts).



Als de schijf geselecteerd is, ziet de display er als volgt uit:



Van daaruit kan u de pictogrammen "- **10%**" of "+10%" gebruiken, de modulatie vindt alleen plaats op de vooraf geselecteerde schijf.



NL

G FUNKTION DOSIERMODULATION

Modulation auf beiden Seiten



Nach Ausführung von 1 oder mehreren Tastendrucks erscheint ein neue Piktogramm:

Zur Rückkehr auf die programmierte Dosiermenge, muss man lange auf das Piktogramm drücken sieht.

Modulation einer einzigen Seite

Die Dosiermengenmodulation kann nur auf der linken oder rechten Seite erfolgen.

Zuerst muss aus dem Menü HOME eine Streuscheibe ausgewählt werden (links oder rechts).

Nach der Auswahl der Streuscheibe ändert sich die Anzeige in folgender Weise:

Ab hier können Sie die Piktogramme «-**10%**» oder «+**10%**» verwenden. Die Modulation erfolgt jedoch ausschließlich auf der zuvor ausgewählten Streuscheibe.



Fonction STOP & GO

Optimisation des épandages d'engrais dans les fourrières et dans les bordures de parcelle.

Présentation du système

Le **Stop & Go** est un système qui permet à partir du système GPS embarqué dans une console **ISOBUS** de gérer automatiquement l'ouverture et la fermeture des trappes utilisées pour le dosage.

Au départ il faut s'assurer que dans la console ISOBUS, contrôleur de tâche avec la fonction coupure de sections soit activée.

- Valider avec votre revendeur la compatibilité.

Quand la fonctionnalité est activée dans le menu

HOME Vous aurez automatiquement le

pictogramme STOP&GO avec soit

Dans ce cas, la fonction est activée, les trappes vont s'ouvrir et se fermer automatiquement suivant si vous êtes dans une zone déjà épandue ou non.

Optimalisering van het uitstrooien van meststoffen op wendakkers en aan de rand van het perceel.

PRESENTATIE VAN HET SYSTEEM

Stop & Go is een systeem waarmee het mogelijk is om vanaf het GPS systeem in een **ISOBUS**-console de kleppen, die gebruikt worden voor de dosering, automatisch te openen en sluiten.

Bij vertrek dient men zich ervan te vergewissen dat in

de ISOBUS-console ^{TE-SE} de taakcontroleur met de

onderbrekingsfunctie van de strooikleppen geactiveerd is.

- Valideer met uw dealer de comptabiliteit.

Als de functionaliteit geactiveerd is in het menu

номе____ STOP&Go met ofwel u krijgt automatisch het pictogram

FUNKTION STOP & GO

Optimierung der Düngerstreuung an den Wendeplätzen und am Parzellenrand.

Beschreibung des Systems

Stop & Go ist ein System, welches durch das, in der Konsole **ISOBUS** integrierte GPS System die Steuerung der automatischen Öffnung oder Schließung der Dosierungsschieber ermöglicht.

Zuerst muss man sich vergewissern, dass in der ISOBUS

Konsole, TE-SE sieht die Aufgabensteuerung mit der

Teilbreitenstückelung aktiviert ist.

- Lassen Sie sich die Kompatibilität von Ihrem Fachhändler bestätigen.

HOME

Wenn die Funktionalität im Menü

sieht aktiviert ist, erhalten Sie automatisch das Piktogramm

STOP & GO mit sieht

In dit geval wordt de functie geactiveerd, de kleppen worden automatisch geopend of gesloten al naargelang u zich al dan niet in een reeds bestrooide zone bevindt.



In dit geval kan de machine handmatig gebruikt worden, de chauffeur opent of sluit de kleppen.

De automatische functie met GSP is gedeactiveerd.





In diesem Fall kann die Maschine manuell bedient werden wobei der Fahrer die Schieber mit der Hand öffnet oder schließt.

Die automatische GPS Funktion ist deaktiviert.



Dans ce cas la machine peut être utilisée manuellement, le chauffeur va ouvrir et fermer les trappes.

La fonction automatique par GPS est désactivée.



Η

Réglage à Effectuer

Dans la console **ISOBUS** et plus particulièrement dans la partie {Contrôleur de tâche pour la coupure des sections} il faut définir une série de paramètres permettant au système GPS de fonctionner en adéquation avec le Stop & Go ainsi que la réalité de l'épandage centrifuge.

Pour cela il est nécessaire de consulter la notice liée à la console **ISOBUS** et surtout liéé à la partie GPS.

- S'assurer au préalable du bon paramétrage de toutes les distances relatives au positionnement de l'antenne GPS sur le toit du tracteur.
- Toujours positionner l'antenne à la même distance de l'épandeur si changement de tracteur (voir distance X1 et Y1 sur le schéma de paramétrage des distances ci-contre).
- Définir une machine comprenant 2 tronçons, généralement tronçon N°1 à gauche et le N° 2 à droite.

Le taux de recouvrement indique à quel moment le système va arrêter d'épandre lorsqu'il rencontre une zone déjà épandue.

Η

UIT TE VOEREN AFSTELLING

In de **ISOBUS**-console en meer in het bijzonder in het deel {Taakcontroleur voor de strooikleppenonderbreking} moet een reeks parameters geconfigureerd worden waarmee het GSP-systeem in overeenstemming met de Stop & Go kan werken alsook de werkelijke situatie van de centrifugale uitstrooiing.

Hiervoor dient u de gebruikshandleiding van de ISOBUSconsole en vooral van het deel GSP te raadplegen.

- Vooraf zorgen dat alle afstanden met betrekking tot de positionering van de GPS-antenne op het dak van de tractor goed geparametreerd zijn.
- De antenne altijd op dezelfde afstand van de strooier plaatsen indien van tractor wordt gewisseld (zie afstand X1 en Y1 op het schema voor het parametreren van de afstanden hiernaast).
- Een machine met 2 secties definiëren, over het algemeen Sectie Nr. 1 links en Nr. 2 rechts.

Het dekkingspercentage geeft aan op welk moment het systeem zal stoppen met strooien wanneer het een reeds bestrooide zone tegenkomt.

Η

Vorzunehmende Einstellungen

In der Konsole **ISOBUS** und insbesondere im Teil {Steuerung der Teilbreitenstückelung} müssen eine Anzahl von Parameter bestimmt werden, die dem GPS System den Betrieb in Abstimmung mit Stop & Go und mit der tatsächlichen Schleuderstreuung ermöglichen.

Dafür ist es nötig, die Bedienungsanleitung für die Konsole **ISOBUS** und besonders den Teil bezüglich GPS zu lesen.

- Als Vorbedingung für eine gute Einstellung muss man sich aller Abstände in Bezug auf die Position der GPS Antenne auf dem Dach des Schleppers vergewissern.
- Bei Schlepperwechsel Antenne stets im gleichen Abstand zum Düngerstreuer positionieren (siehe Abstand X1 und Y1 auf dem Parametrierungsschema gegenüber).
- Die Maschine muss mit 2 Teilbreiten definiert werden. Im Allgemeinen die Teilbreite Nr. 1 links und die Nr. 2 rechts.

Die Überlappungsrate zeigt an, wann das System die Streuung abschaltet, wenn es auf einen bereits bestreuten Bereich trifft.

À noter que plus cette valeur est élevée, plus le risque de manque au cours de l'épandage diminue.

À l'inverse, une faible valeur contribue à limiter les surdosages dans la parcelle.

Suivant le taux de recouvrement utilisé, le type de système de guidage et la coupure de tronçons en votre possession, il peut être normal de retrouver sur l'affichage du champ de petites zones blanches, correspondant à un bref arrêt de l'épandage (cas récurrent des pointes dans le champ).

X3 (m) → Distance pour la demi-largeur de travail située à gauche.

%.. radia 7 *Taux de recouvrement conseillé en pourcentage.*

- **Tps (s) O** → Anticipation du temps pour gérer l'ouverture des trappes, exprimé en seconde.
- **Tps (s) C** → Anticipation du temps pour gérer la fermeture des trappes, exprimé en seconde.

Opmerking: hoe hoger deze waarde, hoe lager het risico op tekorten tijdens het strooien.

Omgekeerd leidt een lage waarde tot overdosering op het perceel.

Op basis van het gebruikte dekkingspercentage, het type stuurhulp en de sectie-uitschakeling waarover u beschikt, kan het normaal zijn dat u kleine witte zones op de display van het veld ziet Deze stemmen overeen met een korte onderbreking in het strooien (herhaald geval van puntjes in het veld).

X3 (m) => afstand voor de halve werkbreedte links

%.. ⇒ Aanbevolen dekkingspercentage in percent.

- **Tps (s) O** ⇒ Voorinstelling van de tijd om het openen van de schuiven te beheren, uitgedrukt in seconden.
- **Tps (s) C** ⇒ Voorinstelling van de tijd om het sluiten van de schuiven te beheren, uitgedrukt in seconden.



FR

NL

Je höher dieser Wert, je geringer das Risiko der Unterversorgung mit Dünger.

Im Gegensatz dazu trägt ein geringer Wert zur Begrenzung der Überdüngung in der Parzelle bei.

Je nach eingestelltem Überlappungsgrad, verwendeter Spurführung und Teilbreitenschaltung kann es normal sein, auf der Anzeige der Ausbringungskarte der Parzelle kleine weiße Bereiche zu finden, dies entspricht einer kurzen Abschaltung der Ausbringung (vielfache Punkte im Feld).

X3 (m) Abstand für die halbe Arbeitsbreite links.

%.. *□ > Empfohlene Bedeckung in Prozent.*

- **Tps (s) O**→ Zeitvorwegnahme zur Steuerung der Öffnung der Klappen, in Sekunden.
- **Tps (s) C**→ Zeitvorwegnahme zur Steuerung der Schließung der Klappen, in Sekunden.



	18 28			2436				32 44				40 50					
	18	21	24	28	24	28	32	36	32	36	40	44	36	40	44	48	50
Ү2 (м)	-7	-8	-10	-12	-10	-12	-13	-13	-14	-14,5	-14,5	-14,5	-14,5	-15	-15	-15	-15
LR(M)	9	10,5	12	14	12	14	16	18	16	18	20	22	18	20	22	24	50
LG(м)	9	10,5	12	14	12	14	16	18	16	18	20	22	18	20	22	24	50
Х2(м)	4,5	5,25	6	7	6	7	8	9	8	9	10	11	9	10	11	12	12,5
ХЗ(м)	-4,5	-5,25	-6	-7	-6	-7	-8	-9	-8	-9	-10	-11	-9	-10	-11	-12	-12,5
%	50	60	70	80	60	60	70	80	60	70	70	80	60	70	70	80	80
T _{PS} (s) O	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tps(s) C	2,5	2,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Η

<u>Remarque :</u>

Les possibilités pour programmer les paramètres correspondant à la nappe d'épandage et à la position de l'antenne sont plus ou moins limités suivant la marque et ou le modèle du système de gestion des coupures et /ou de la barre de guidage.

Il faut impérativement consulter les notices d'utilisation correspondantes afin de connaître précisement les limites.



Une erreur de paramétrage peut entraîner des zones de surdosage ou de sous-dosage, dans ce cas le constructeur ne pourra pas être tenu pour responsable.

Les valeurs de recouvrement du tableau sont une moyenne optimisée pour différents engrais.

Les engrais tels que le chlorure de potassium (granulés avec une forme anguleuse) et l'urée (granulés petits et/ou légers) nécessitent :

. de réduire la distance Y2 de 2m

. de remonter le taux de recouvrement de 10 % supplémentaires.

Η

Opmerking :

De mogelijkheid om de instellingen van de strooilaag en de antennepositie te programmeren zijn in meerdere of mindere mate beperkt op basis van het merk en het model van het besturingssysteem van de secties en/of de stuurhulp.

U moet verplicht de overeenstemmende handleidingen raadplegen om de limieten precies te kennen.



een fout bij het parametreren kan leiden tot zones met overdosering ofonderdosering, in dit geval kan de fabrikant niet aansprakelijk gesteld worden.

De dekkingswaarden in de tabel zijn een geoptimaliseerd gemiddelde voor verschillende meststoff en.

Meststoffen zoals kaliumchloride (korrels met hoekige vorm) en ureum (kleine en/of lichte korrels) vergen:

. reducing the Y2 distance by 2m

. increasing the overlap rate by a further 10 percent.

Libre à l'utilisateur d'ajuster les valeurs, selon son jugé.

Le tableau ci-contre présente les différents paramètres relatifs aux deux tronçons.

Ces paramètres sont à programmer dans le système qui gère les tronçons et/ou la barre de guidage.

Les valeurs indiquées prennent en compte le type de distributeur d'engrais, ainsi que la largeur de travail utilisée.

𝒵 32-44 => Jeux de pales présents sur la machine.



⇒ Largeur de travail (épandage) en mètre.

- Y2 (m) → Distance entre les disques d'épandage et le point milieu de la nappe d'engrais.
- **LR (m)** \dashv Largeur de travail (épandage) située à droite.
- LG (m)
 → Largeur de travail (épandage) située à gauche.
- X2 (m) → Distance pour la demi-largeur de travail située à droite.

De gebruiker kan de waarden vrijelijk aanpassen op basis van zijn oordeel.

In de tabel hiernaast staan de verschillende instellingen met betrekking tot de twee secties.

Deze instellingen moeten geprogrammeerd worden in het systeem dat de secties en/of de stuurhulp bestuurt.

De aangeduide waarden houden rekening met het type meststoffenverdeler, maar ook de gebruikte werkbreedte.

tv 32-44 → Schoepenset aanwezig op de machine.



Y2 (m) → Afstand tussen de strooischijven en het middelpunt van de meststoffenlaag in percent.

LR (m) 🖒 Werkbreedte (uitstrooiing) rechts.

- LG (m) => Werkbreedte (uitstrooiing) links.
- X2 (m) 🗟 afstand voor de halve werkbreedte rechts.



FR

Η

Anmerkung:

Die Möglichkeit, die entsprechenden Parameter für die Streuschichte und die Position der Antenne zu programmieren sind mehr oder weniger durch die Marke oder das Modell des Steuerungssystems, der Stückelung und / oder der Spurführung begrenzt.

Um die Grenzen genau zu kennen, muss man unter allen Umständen die entsprechenden Bedienungsanleitungen lesen.



Ein Fehler in der Parametrierung kann Zonen mit Über- oder Unterdosierungen verursachen. In diesem Fall kann der Hersteller nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Die Abdeckungswerte der Tabelle sind ein optimierter Durchschnitt für verschiedene Düngermittel.

Dünger wie Kaliumchlorid (eckig geformtes Granulat) und Harnstoff (kleinkörniges bzw. sehr leichtes Granulat) erfordern:

. den Abstand Y2 um 2 m zu verkürzen

. die Überlappungsrate um 10 weitere Prozent zu erhöhen

Der Benutzer kann nach freiem Ermessen die Werte angleichen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die verschiedenen Parameter bezüglich der zwei Teilstrecken.

Diese Parameter müssen im System, welches die Teilstrecken und/oder die Spurführung steuert, programmiert werden.

Die angegebenen Werte berücksichtigen die Type des Düngemittelstreuers, so wie die verwendete Arbeitsbreite.

𝓲 32-44 => Auf der Maschine montierte Schaufelsätze.



Arbeitsbreite (Bestreuung) in Metern.

Y2 (m) → Abstand zwischen den Streuscheiben und dem Mittelpunkt der Düngerstreuschicht in Prozent.

- LR (m) Arbeitsbreite (Bestreuung) rechts.
- LG (m) Arbeitsbreite (Bestreuung) links.

X2 (m) Abstand für die halbe Arbeitsbreite rechts.



FR

Η

Principe

Le système Stop & Go comprend deux modes de fonctionnement : le mode automatique et le mode manuel.

Mode automatique

Sélectionner le pictogramme

L'affichage du pictogramme devient

La LED verte allumée indique que le mode automatique est en fonctionnement.

Une fois un travail lancé au sein du système de guidage, la fonction (coupure de tronçons) va, selon les cas, envoyer des signaux qui vont commander les vérins électriques des trappes (la droite et la gauche).

À la fin du champ, toujours repasser en mode manuel, trappes fermées.

En cas de perte du signal GPS, se renseigner sur les fonctionnalités de la console **ISOBUS** possédée et son système de guidage.

Η

Principe

Het Stop & Go-systeem omvat twee werkingsmodi: de automatische modus en de manuele modus.

AUTOMATISCHE MODUS

Selecteer het Pictogram

de display van het pictogram wordt 🛛 🛣

De groene LED geeft aan dat de automatische modus in werking is.

Na het starten van de werken binnen het stuursysteem zal

de functie TE-SE (sectiebesturing), naargelang het geval,

signalen uitsturen die de elektrische cilinders gaan bedienen

(rechts en links).

Schakel aan het einde van het veld altijd opnieuw naar manuele modus, sluit de schuiven.

Indien het GPS-signaal verloren gaat, informatie inwinnen over de functies van de gebruikte **ISOBUS**-console en de sturing ervan.

Η

Funktionsprinzip

Das Stop & Go System hat zwei Betriebsarten: Automatik und Handbetrieb

AUTOMATIKBETRIEB

Auswahl des Piktogramms

Die Anzeige des Piktogramms wird () Die leuchtende grüne LED zeigt an, dass der Automatikmodus in Betrieb ist.

Sobald eine Arbeit im Rahmen des Führungssystems

begonnen hat, schickt die Funktion

(Teilbreitenschaltung) je nach Fall, Signale an die

Elektrozylinder der Schieber (rechts und links).

Am Ende des Feldes muss immer in den manuellen Modus geschaltet werden, Schieber geschlossen.

Sollten die GPS Signale verloren gehen, müssen Sie sich über die Funktionen der **ISOBUS** Konsole und des Führungssystems informieren. Selon les constructeurs, le système de guidage peut fermer les trappes du distributeur d'engrais (sécurité) ou bien les laisser dans leurs états précédant la perte du signal GPS.

En cas de doute, la commande **Stop & Go** permet de travailler en manuel, ce qui est fortement conseillé.

Les systèmes de guidage ne gèrent pas toujours la marche arrière du tracteur. Il ne faut donc jamais s'en servir, afin d'éviter un épandage erroné sur la zone de la parcelle concernée.

MODE MANUEL

Sélectionner le pictogramme

L'affichage du pictogramme devient

La LED rouge allumée indique que le mode manuel est en fonctionnement.

Pour ouvrir et fermer les trappes il faut utiliser la commande



Naargelang het merk gaat de stuurhulp de schuiven van de meststoffenverdeler sluiten (veiligheid) of hun toestand van voor het verliezen van het gps-signaal handhaven.

Bij twijfel kunt u met de **Stop & Go**-besturing in manuele modus werken. Dit wordt ten zeerste aanbevolen.

De stuursystemen beheren over het algemeen niet de modus 'achteruitrijden' van de tractor. Ze mag daartoe dus nooit gebruikt worden om foutief strooien op de betreffende zone van het perceel te vermijden.

MANUELE MODUS



de display van het pictogram wordt

De rode LED geeft aan dat de handmatige modus in werking is.

Om de kleppen te openen of te sluiten moet de bediening gebruikt worden



Abhängig vom Hersteller kann das Führungssystem die Schieber des Düngemittelstreuers schließen (Sicherheit) oder sie in dem Zustand vor Verlust des GPS Signals belassen.

Im Zweifelsfall erlaubt der Befehl **Stop & Go** die manuelle Bedienung, was dringend empfohlen wird.

Das Führungssystem steuert nicht immer den Rückwärtsgang des Schleppers. Um eine Fehlstreuung in der Zone der betroffenen Parzelle zu vermeiden sollte der Rückwärtsgang nicht verwendet werden.

MANUELLER MODUS



Die Anzeige des Piktogramms wird

Die leuchtende rote LED zeigt an, dass der manuelle Modus in Betrieb ist.

Zur Öffnung und Schließung der Schieber ist der Befehl 🔜



FONCTION ECONOV

Présentation du système

L'**ECONOV** est un système capable de récupérer les données provenant du système GPS

(Gestion de la largeur de travail automatique par GPS)

Embarqué dans la console ISOBUS afin d'éviter les surdosages et sous-dosages en fourrières et en bordure de parcelle, il permet aussi en fin de parcelle d'adapter la largeur lors du dernier Tramline au plus juste.

Ceci grâce à la possibilité de modifier la largeur programmée. La modification se fait avec 12 sections qui sont automatiquement adaptées à une largeur correspondant au 1/12 de la largeur programmée.

L'adaptation de la largeur se fait en modifiant la position des goulottes de largeur et au même moment on adapte le débit pour conserver la **Dose / ha** demandée et quand c'est nécessaire le système ferme ou ouvre les trappes de débit. L'ECONOV utilise les données du contrôleur de tâches ISOBUS pour assurer une gestion optimum de l'épandage.

FUNCTIE ECONOV

Presentatie van het systeem

ECONOV is een systeem dat gegevens afkomstig van een GSPsysteem kan afleiden TC-SC

(Automatisch beheer van de werkbreedte via GPS)

Bevestigd in de **ISOBUS**-console om overdosering en onderdosering op wendakkers en aan de rand van het perceel te vermijden. Dit systeem maakt het bovendien mogelijk om de breedte van de laatste tramline op het einde van het perceel zo nauwkeurig mogelijk aan te passen.

Dit dankzij de mogelijkheid om de geprogrammeerde breedte te wijzigen. De wijzigingen gebeuren met 12 secties die automatisch aangepast worden aan een breedte die overeenstemt met 1/12e van de geprogrammeerde breedte.

De breedte wordt aangepast door de positie van de breedtegoten aan te passen en tegelijkertijd wordt het debiet aangepast om de gevraagde Dosis / ha te bewaren en indien nodig sluit of opent het systeem de debietkleppen. **ECONOV** gebruikt de gegevens van de taakcontroleur **ISOBUS** om een optimaal strooibeheer te waarborgen.

FUNKTION ECONOV

Beschreibung des Systems

Das **ECONOV** ist ein System, welches Daten aus dem, in der Konsole ISOBUS integriertem GPS System

		- 1
S		_

(Automatische Verwaltung der Arbeitsbreite durch das GPS)

empfangen kann, um die Über- und Unterdosierungen an den Wendeplätzen und den Rändern der Parzelle zu vermeiden. Es erlaubt auch am Ende der Parzelle die Breite bei der letzten Tramline bestmöglich anzugleichen.

Dies verdankt man der Möglichkeit, die Breite zu programmieren. Die Modifizierung erfolgt mit 12 Teilbreiten, die automatisch an eine Breite entsprechend 1/12 der programmierten Breite angepasst werden.

Die Anpassung der Breite erfolgt durch die Position der Ausläufe, wobei gleichzeitig die Streumenge zum Beibehalt der benötigten **Dosis/ha** und den Zeitpunkt, wann das System die Schieber öffnet und schließt angeglichen wird. Der **ECONOV** verwendet die Daten der Aufgabensteuerung **ISOBUS**, um ein optimales Streumanagement sicherzustellen. Au préalable, il faut s'assurer de la présence du contrôleur de tâche dans la console **ISOBUS** et de son activation.

Il est peut être nécessaire d'effectuer une série de paramétrage dans le système GPS (consulter la partie **« Programmation I Fonction ECONOV réglages »**).



Het kan noodzakelijk zijn om een reeks parameters in te stellen in het GPS-systeem (raadpleeg het deel "**Programmering I Functie ECONOV afstellingen**").

Vergewissern Sie sich ob die Aufgabensteuerung und deren Aktivierung in der **ISOBUS** Konsole existieren.

Es kann notwendig werden, eine Anzahl von Einstellungen im GPS System (siehe Kapitel «Programmierung I Funktion **ECONOV** Einstellungen») vorzunehmen.





R

Fonctionnement Dès que la machine arrive dans une zone déjà épandue alors le contrôleur de tâche va fermer les tronçons et les trappes. Quand on visualise sur l'écran Pour une gestion optimum de la commande des tronçons il faut obligatoirement effectuer une série de paramétrages HOME dans le contrôleur de tâche le pictogramme 📷 (Consulter la partie « **Programmation I** Fonction ECONOV confirme la présence du contrôleur de tâche qui permet la réglages»). gestion en automatique des tronçons. 📊 🕫 Quand la fonction **ECONOV** est a lors la machine fonctionne en manuel et elle sera limitée à 2 tronçons, un pour Quand la fonction **ECONOV** est alors que la machine la trappe droite et un pour la trappe gauche. fonctionne en automatique par GPS. Dès que le pictogramme machine avance le système GPS va ouvrir les trappes et les tronçons si le déplacement s'effectue dans une zone non épandue. Werking Van zodra de machine in een reeds bestrooide zone komt, gaat de taakcontroleur de secties en kleppen sluiten. Voor Wanneer op het scherm HOME een optimale bediening van de secties moeten er een reeks parameters ingesteld worden in de taakcontroleur TC-SC het Pictogram -(Raadpleeg het deel "Programmering I Functie ECONOV verschijnt bevestigt dit de aanwezigheid van de taakcontroleur afstellingen"). waarmee de secties automatisch beheerd worden. TC-SC Wanneer de functie **ECONOV** is werkt de machine handmatig en wordt ze beperkt tot 2 secties, een voor de Wanneer de functie ECONOV is werkt de machine rechterklep en een voor de linkerklep. automatisch per GPS. Van zodra het pictogram 📖 🛢 groen is en de machine voortbeweegt gaat het GPS-systeem de kleppen en secties openen als de beweging gebeurt in een niet bestrooide zone. Funktionsweise Sobald die Maschine in einer bereits gestreuten Zone ankommt, schließt die Aufgabensteuerung die Teilbreiten Wenn man auf dem Bildschir und die Schieber. Für eine optimale Steuerung der Teilbreiten muss man zwangsläufig eine Anzahl von Einstellungen in der HOME Aufgabensteuerung vornehmen. das Piktogramm sieht 📷 (siehe Kapitel «Programmierung 🛛 Funktion ECONOV wird die vorhandene Aufgabensteuerung, welche die Einstellungen»). automatische Steuerung der Teilbreiten übernimmt, bestätigt. TC-SC Wenn die **ECONOV** Funktion ist, *Image State Sta* manuellen Modus und ist auf 2 Teilbreiten limitiert. Eine für den rechten Schieber und eine für den linken Schieber. Wenn die ECONOV Funktion ist, funktioniert die -Maschine automatisch durch GPS. Sobald das Piktogramm grün leuchtet und die Maschine in Betrieb ist, öffnet das GPS System die Schieber und die Teilbreiten, wenn die Fahrt innerhalb einer nicht gestreuten Zone erfolgt.



TC-SC

TC-SC

TC-SC

FR

-Réglages du Système GPS Contrôleur de tâche

Il faut définir une série de paramètres permettant au système GPS de fonctionner en adéquation avec l'**ECONOV** ainsi que la réalité de l'épandage centrifuge.

- Contrôler au préalable le paramétrage de toutes les distances relatives au positionnement de l'antenne GPS sur le toit du tracteur.
- Toujours positionner l'antenne à la même distance de l'épandeur si changement de tracteur (voir distance Y0 sur le schéma de paramétrage des distances).
- Définir une machine comprenant 12 tronçons. Le taux de recouvrement indique à quel moment le système va arrêter d'épandre lorsqu'il rencontre une zone déjà épandue.

<u>À noter</u>

Plus cette valeur est élevée, plus le risque de manque au cours de l'épandage diminue.

À l'inverse, une faible valeur contribue à limiter les surdosages dans la parcelle.

Suivant le taux de recouvrement utilisé, et le type de système GPS (guidage et coupure de tronçons présent dans la console **ISOBUS**), il peut être normal de retrouver sur l'affichage du champ de petites zones blanches correspondant à un bref arrêt de l'épandage (cas récurrent des pointes dans le champ).

Cependant, de part le fonctionnement par multirecouvrement d'un épandeur d'engrais, ces zones s'avèrent en fait posséder une densité proche de la dose moyenne d'engrais à apporter.

NL

Afstellingen van het GPS-systeem Taakcontroleur

Er moet een reeks parameters geconfigureerd worden waarmee het GPS-systeem in overeenstemming met de ECONOV kan werken alsook de werkelijke situatie van de centrifugale uitstrooiing.

- Vooraf controleren dat alle afstanden met betrekking tot de positionering van de GPS-antenne op het dak van de tractor geparametreerd zijn.
- Plaats de antenne altijd op dezelfde afstand van de strooier indien van tractor gewisseld wordt (zie afstand Y0 op het schema voor het instellen van de afstanden hiernaast).
- Definieer een machine met 12 secties. Het dekkingspercentage geeft aan op welk moment het systeem zal stoppen met strooien wanneer het een reeds bestrooide zone tegenkomt.

<u>Opmerking</u>

hoe hoger deze waarde, hoe lager het risico op tekorten tijdens het strooien.

Omgekeerd leidt een lage waarde tot overdosering op het perceel.

Volgens het gebruikte bedekkingspercentage, het type GPS-systeem (geleiding en afsluiting van de stukken aanwezig in de **ISOBUS**-console) kan het normaal zijn dat er op de veldweergave kleine witte zones verschijnen die overeenkomen met een korte stop tijdens het strooien (terugkerende pieken in het veld).

Dankzij de werking via multidekking van een meststoffenstrooier beschikken deze zones in feite over een dichtheid die ongeveer gelijk is aan de gemiddelde dosis toe te voegen meststoffen.

DE

Ι

Einstellungen des GPS Systems, Aufgabensteuerung

Es müssen eine Anzahl von Parameter bestimmt werden, die dem GPS System den Betrieb in Abstimmung mit dem **ECONOV,** sowie mit der tatsächlichen Schleuderstreuung ermöglichen.

 Als Vorbedingung f
ür die richtige Einstellung muss man sich aller Abst
ände in Bezug auf die Position der GPS Antenne auf dem Dach des Schleppers vergewissern.

- Wenn der Schlepper gewechselt wird, muss sich die Antenne immer im gleichen Abstand zum Streuer befinden (siehe Abstand Y0 auf dem Einstellungsschema)

- Definition einer Maschine mit 12 Teilbreiten. Der Prozentsatz der Abdeckung zeigt an, wann das System die Streuung einstellen wird, sobald es eine bereits bestreute Zone antrifft.

<u>Anmerkung</u>

Je höher dieser Wert ist, desto geringer das Risiko einer zu geringen Streuung.

Im Gegensatz dazu trägt ein geringer Wert zur Begrenzung der Überdüngung in der Parzelle bei.

Gemäß dem verwendeten Überlappungsgrad und der Art des GPS-Systems (Spurführung und Teilbreitenschaltung in der **ISOBUS** Konsole vorhanden), kann es normal sein, auf der Anzeige des Feldes kleine weiße Zonen, die einem kurzen Stopp während der Streuung entsprechen, zu finden (wiederholter Fall von Spitzen in dem Feld).

Allerdings, abgesehen von der Funktion durch Mehrfachabdeckung durch einem Düngemittelstreuer, stellt sich indiese Zonen tatsächlich heraus, dass sie eine Dichte nahe an der durchschnittlichen Dosierung des zu streuenden Düngemittels haben.



Ι

Suivant la capacité du (contrôleur de tâche pour la coupure des sections) qui est embarqué dans votre console ISOBUS, la configuration de la nappe d'épandage peut varier.

Pour les systèmes les plus performants, la position des 12 tronçons va s'ajuster automatiquement.

Dans ce cas la nappe va apparaître sous la forme d'un croissant. Il faut vérifier la cohérence des valeurs pour chaque tronçon en fonction de la largeur de travail.

Par exemple la distance entre l'antenne GPS et le milieu de la nappe ne doit pas dépasser la demi-largeur.

La largeur cumulée des tronçons ne doit pas dépasser la largeur totale de travail programmée dans la console.

Vérifier aussi la valeur des anticipations pour l'ouverture (2 secondes) et la fermeture (2 secondes). Suivant les performances du GPS utilisé il peut être nécessaire de modifier les valeurs des anticipations.

Le dessin de la page ci-contre représente la nappe sous la forme d'une ligne droite.

Ι

acitait yan

Volgens de capaciteit van (taakcontroleur voor de sectiebesturing) die wordt ingeladen in uw ISOBUS-console kan de confi guratie van het spreidingsveld variëren.

TC-SC

Bij de krachtigste systemen gaat de positie van de 12 secties zich automatisch aanpassen.

In dit geval zal veld verschijnen onder de vorm van een wassende maan.

De coherentie van de waarden voor elke sectie moeten gecontroleerd worden in functie van de werkbreedte.

De afstand tussen de GPS-antenne en het midden van het veld mag de halve breedte bijvoorbeeld niet overschrijden.

De gecumuleerde breedte van de secties mag de totale breedte van het in de console geprogrammeerde werk niet overschrijden.

Controleer ook de waarde van het tijdsverloop voor het openen (2 seconden) en het sluiten (2 seconden). Naargelang het vermogen van de gebruikte GPS kan het noodzakelijk zijn de waarden van het tijdverloop tewijzigen.

De tekening op de volgende pagina toont het veld onder de vorm van een rechte lijn.

Į

Je nach den Kapazitäten der [[]] (Job-Steuereinheit für die Teilbreitenschaltung) Ihres ISOBUS-Terminals kann die Konfiguration der Streufelder variieren.

Bei den leistungsfähigsten Systemen passt sich die Position der 12 Teilbreiten automatisch an.

In diesem Fall erscheint das Streufeld sichelförmig. Die Stimmigkeit der Werte für jede Teilbreite muss anhand der Arbeitsbreite überprüft werden.

Zum Beispiel darf der Abstand zwischen GPS-Antenne und Streufeldmitte nicht größer als die halbe Breite sein.

Die Gesamtbreite der Teilbreiten darf zusammengezählt die im Terminal programmierte Arbeitsbreite nicht überschreiten.

Die Zeitvorlaufwerte für Öffnen (2 Sekunden) und Schließen (2 Sekunden) des Streuschiebers sind ebenfalls zu prüfen. Je nach Leistung Ihres GPS kann es erforderlich sein, die Vorlaufwerte zu ändern.

Die Skizze auf der Seite gegenüber stellt das Streufeld in Form einer geraden Linie dar.

Quand le contrôleur de tâche ne sait pas réaliser la nappe sous la forme d'un croissant alors il faut paramétrer sous la forme d'une ligne droite.

Le tableau ci-contre présente les différents paramètres relatifs aux 12 tronçons.

Ces paramètres sont à programmer dans le système qui gère les tronçons et/ou la barre de guidage.

Les valeurs indiquées prennent en compte le type de distributeur d'engrais, ainsi que la largeur de travail utilisée.

🛿 32-44 🚽 Jeux de pales présents sur la machine.



🗟 Largeur de travail (épandage) en mètre.

%.. \Rightarrow Taux de recouvrement conseillé en pourcentage.

Tps (s) O → Anticipation du temps pour gérer l'ouverture des trappes, exprimé en seconde.

Tps (s) C ⇒ Anticipation du temps pour gérer la fermeture des trappes, exprimé en seconde.

Als de taakcontroleur het veld niet kan weergeven onder de vorm van een wassende maan, moet deze geprogrammeerd worden in de vorm van een rechte lijn.

In de tabel hiernaast staan de verschillende instellingen met betrekking tot de 12 secties.

Deze instellingen moeten geprogrammeerd worden in het systeem dat de secties en/of de stuurhulp bestuurt.

De aangeduide waarden houden rekening met het type meststoffenverdeler, maar ook de gebruikte werkbreedte.

4º 32-40 =⇒ Schoepenset aanwezig op de machine.



%.. *⊲* Aanbevolen dekkingspercentage in percent.

Tps (s) O ⇒ Voorinstelling van de tijd om het openen van de schuiven te beheren, uitgedrukt in seconden.

Tps (s) C ↔ Voorinstelling van de tijd om het sluiten van de schuiven te beheren, uitgedrukt in seconden.

Wenn die Job-Steuereinheit das Streufeld nicht in Sichelform umsetzen kann, muss es in Form einer geraden Linie parametriert werden.

Die nebenstehende Tabelle zeigt die verschiedenen Parameter bezüglich 12 Teilbreiten.

Diese Parameter müssen im System, welches die Teilbreiten und/oder die Spurführung steuert programmiert werden.

Die angegebenen Werte berücksichtigen die Type des Düngemittelstreuers, so wie die verwendete Arbeitsbreite.

432-44 => Auf der Maschine montierte Schaufelsätze.



Arbeitsbreite (Bestreuung) in Metern.

%.. *⇔ Empfohlene Bedeckung in Prozent.*

- **Tps (s) O**→ Zeitvorwegnahme zur Steuerung der Öffnung der Klappen, in Sekunden.
- **Tps (s) C**⇒ Zeitvorwegnahme zur Steuerung der Schließung der Klappen, in Sekunden.


FR

<u>Remarque :</u>

Les possibilités pour programmer les paramètres correspondant à la nappe d'épandage et à la position de l'antenne sont plus ou moins limitées suivant la marque et/ ou le modèle du système GPS et de la console **ISOBUS**.

Il faut impérativement consulter les notices d'utilisation correspondantes afin de connaître précisement les limites.



Une erreur de paramétrage peut entraîner des zones de surdosage ou de sous-dosage, dans ce cas l'usine ne pourra pas être tenue pour responsable.

- Y1 = Distance entre l'axe des disques et le milieu des tronçons quand ils sont utilisés sous la forme d'une ligne droite
- $Y2 = Profondeur \ des \ tronçons \ à \ faire \ si \ votre$

(contrôleur de tâche pour la coupure des sections) qui est embarqué dans votre console ISOBUS vous le permet.

Y0 = Distance entre l'antenne GPS et l'axe des disques d'épandage.



 À la fin de la parcelle, toujours repasser en mode manuel, trappes fermées. En cas de perte du signal
 GPS, se renseigner sur les fonctionnalités du système
 GPS embarqué dans la console ISOBUS. Selon les constructeurs, le système GPS va fermer les trappes du distributeur d'engrais (sécurité) ou bien les laisser dans leurs états précédant la perte du signal GPS. Les systèmes GPS ne gèrent pas toujours la marche arrière du tracteur. Il ne faut donc jamais s'en servir afin d'éviter un épandage erroné sur la zone de la parcelle concernée.



<u>Opmerking :</u>

De mogelijkheid om de parameters van het spreidingsveld en de positie van de antenne te programmeren zijn min of meer beperkt volgens het merk en/of model van het GPS-systeem en de **ISOBUS**-console.

U moet verplicht de overeenstemmende handleidingen raadplegen om de limieten precies te kennen.



Een fout bij het instellen kan leiden tot zones met overdosering of onderdosering, in dit geval kan de fabriek niet aansprakelijk gesteld worden.

- Y1 = Afstand tussen de as van de schijven en het midden van de secties wanneer zij onder de vorm van een rechte lijn worden gebruikt
- Y2 = Diepte van de te bewerken secties als uw

(taakcontroleur voor de strooikleppenonderbreking) die aan uw ISOBUS-console werd toegevoegd het mogelijk maakt.

- Y0 = Afstand tussen de gps-antenne en de as van de strooischijven.
 - Aan het einde van het perceel, steeds terugkeren naar de handmatige modus, met de kleppen gesloten. Indien het GPS-signaal verloren gaat, informatie inwinnen over de functies van het GPS-systeem dat aan de ISOBUS-console werd toegevoegd. Afhankelijk van de fabrikant zal het GPS-systeem de kleppen van de meststoffenstrooier (veiligheid) sluiten, of ze in de toestand van voor het verlies van GSP-signaal laten. De GSP-systemen beheren niet altijd het achteruitrijden van de tractor. Gebruik deze dan ook nooit, om foutief strooien op de betreffende zone van het perceel te vermijden.



Ι

Anmerkung:

Die Möglichkeiten der Programmierung der Parameter bezüglich der Streuschicht und der Antennenposition sind bezüglich der Marke und/oder der Type des GPS Systems und der **ISOBUS** Konsole mehr oder weniger begrenzt.

Um die Grenzen genau zu kennen, muss man unter allen Umständen die entsprechenden Bedienungsanleitungen lesen.



Ein Einstellungsfehler kann über- oder unterdosierte Bereiche verursachen. Dafür kann der Hersteller nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Y1 = Abstand zwischen der Achse der Streuscheiben und der Teilbreitenmitte, wenn diese als gerade Linie genutzt werden

Y2 = Tiefe der zu realisierenden Teilbreiten, sofern die (Job-Steuereinheit für die Teilbreitenschaltung) Ihres ISOBUS-Terminals dieses erlaubt. Y0 = Abstand zwischen der GPS Antenne und der Achse der Streuscheiben.



Am Ende der Parzelle muss immer in den manuellen Modus zurückgeschaltet werden, mit geschlossenen Schiebern. Sollte das GPS-Signal verloren gehen, müssen Sie sich über die Funktionen des in der **ISOBUS** Konsole integrierten GPS-Systems informi eren. Je nach Fabrikat wird das Führungssystem die Schieber des Düngerstreuers schließen (Sicherheit) oder sie in dem Zustand vor Verlust des GPS-Signals belassen. Die GPS-Systeme unterstützen nicht immer den Rückwärtsgang des Schleppers. Um eine Fehlstreuung in der Zone der betroffenen Parzelle zu vermeiden, sollte der Rückwärtsgang nicht verwendet werden.

Programmation / Programmering / Programmierung



Fonctions IMPORT FERTITEST « RTS »

Description

Le RTS permet de régler un distributeur d'engrais de façon totalement automatique depuis la cabine du tracteur, aussi bien pour les fonctions de dosage, d'épandage de bordure que de largeur de travail.

Le RTS (Ready To Spread) est un dispositif de réglage automatisé pour un distributeur d'engrais ECONOV 40 ou ECONOV 50.

Une fois ces données chargées sur la console en cabine, le distributeur d'engrais s'étalonne automatiquement et l'agriculteur peut alors aussitôt démarrer la fertilisation de sa parcelle. Pour chaque engrais, il est possible d'importer 6 paramètres essentiels du FERTITEST.

FR

NL

DE

- La désignation de l'engrais.
- Le facteur T (indice d'écoulement de l'engrais).
- Le réglage de la dose/ha souhaitée.
- Le choix des pales d'éjection.
- Le réglage de largeur souhaitée.
- Le facteur de réglage des goulottes orientables.

Pour chaque engrais, l'agriculteur télécharge les paramètres depuis la base de données FERTITEST accessible sur Internet : www.sulky-burel.com

Belangrijke functies FERTITEST 'RTS'

BESCHRIJVING

Met de RTS kan een meststoffenverdeler volledig automatisch ingesteld worden vanuit de tractorcabine, zowel voor de doseerfuncties, de strooifuncties van de rand als de werkbreedte.

De RTS (Ready To Spread) is een automatische instelinrichting voor een meststoffenverdeler van het type ECONOV 40 of ECONOV 50.

Zodra deze gegevens in de VISION-console in de cabine geladen zijn, ijkt de meststoffenverdeler zichzelf automatisch en kan de landbouwer de bemesting van zijn perceel onmiddellijk starten.

- Voor elke meststof kunnen 6 basisinstellingen van de FERTITEST:
- De omschrijving van de meststof.
- De T-factor (uitstromingsindex van de meststof).
- De instelling de gewenste dosis/ha-waarde.
- De keuze van de uitwerpschoepen.
- De instelling van de gewenste breedte.
- De instelfactor van de richtbare goten.

De landbouwer kan de instellingen voor elke meststof downloaden vanaf de FERTITEST-databank die toegankelijk is het via internet: www.sulky-burel.com

J FUNKTIONEN IMPORT FERTITEST "RTS"

Beschreibung

Das RTS ermöglicht völlig automatisch aus der Kabine des Schleppers die Regelung eines Düngemittelstreuers, ebenso wie die Dosierung, das Randstreuen und die Arbeitsbreite.

Das RTS (Bereit zur Streuung) ist ein Gerät zur automatischen Regelung eines Düngemittelstreuers ECONOV 40 oder ECONOV 50.

Sobald die Einstellungswerte in der Kabine über die Konsole eingegeben wurden, kalibieriert sich der Düngemittelstreuer automatisch und der Landwirt kann sofort mit der Düngung seiner Parzelle beginnen. Für jedes Düngemittel kann man 6 wichtige Parameter aus dem FERTITEST.

- Die Bezeichnung des Düngemittels.
- Den Faktor T (Index des Düngemittelabflusses).
- Die Einstellung der gewünschten Streumenge/ha
- Die Auswahl der Wurfschaufeln.
- Die Einstellung der gewünschten Breite.
- Der Einstellungsfaktor des drehbaren Auslaufes.

Für jedes Düngemittel entnimmt der Landwirt durch Download aus dem Internet die Parameter aus der Datenbank FERTITEST: www.sulky-burel.com

Programmation / Programmering / Programmierung

¥ 50+ Set of baddes For 2433 Image: Set of baddes For 2433 Image: Set of baddes Image: Set of badde	<		×
 ► EV24-36 ★ BYARA ★ VARABELA NITROMAG (EXTRAN 27) "Rostock" ₩ Width setting Calculated value ★ Add ₩ Factor Calculated value ★ Add ₩ Factor Calculated value ★ Add ₩ Factor Modified value ★ Add ★ Add ★ Add ★ Add ★ Add ★ DETAILED PDF ★ Comment ★ Add ★ TS VISION ₩ Fis VISION 	X 50+		
Width setting Calculated value 128 TFactor Calculated value + Add T Factor Calculated value 0.87 T Factor Modified value + Add Comment + Add Common Comm	EV24-36	G (EXTRAN 27) "Rostock"	
T Factor Calculated value 0.87	Width setting Calculated value	Width setting Modified value + Add	
Comment + Add ✓ DETAILED PDF	T Factor Calculated value 0.87	T Factor Modified value + Add	
DETAILED PDF READYTOSPREAD READYTOSPREAD READYTOSPREAD READYTOSPREAD READYTOSPREAD READYTOSPREAD READYTOSPREAD	Comment + Add		
	DETAILED PDF READYTOSPRE READYTOSPRE READYTOSPRE READYTOSPRE READYTOSPRE READYTOSPRE	AD	

FR

NL

J

Etapes de fonctionnement du dispositif RTS

Il faut au préalable s'assurer que la fonctionnalité « FILESERVER » soit disponible avec votre console ISOBUS.

Par exemple pour une console GREENSTAR 2630 de chez John Deere :

- Il faut utiliser une clef USB.
- Sur cette clef il faut créer un dossier « E:\fileserver\ MCMC0511 ».
- Dans ce dossier, on va déposer le fichier correspondant à l'engrais sélectionné dans FERTITEST exemple : FERT0009. CSV.

Ci-dessous un exemple de la procédure à réaliser depuis FERTITEST.

1- Accès à la base en ligne FERTITEST depuis le site internet.

2- Sélection de l'engrais (passer par la recherche approchante Recherche approchante FERTITEST).

3- Choix du distributeur d'engrais (ECONOV 40 ou ECONOV 50).

J

WERKINGSFASEN VAN HET RTS-TOESTEL

U moet van tevoren controleren of de functionaliteit «FILESERVER» beschikbaar is moet uw ISOBUS console.

BIJVOORBEELD VOOR EEN CONSOLE GREENSTAR 2630 VAN JOHN DEERE:

- Moet men een USB-stick gebruiken.
- Op deze stick moet een map «E\\fileserver\MCMC0511» aangemaakt worden.
- In deze map plaatst men het bestand dat overeenkomt met het in FERTITEST geselecteerde kunstmest, bijvoorbeeld: FERT0009.CSV.

Hieronder een voorbeeld van procedure die vanuit FERTITEST moet worden uitgevoerd

- 1- Toegang tot de online FERTITEST-databank vanaf de website.
- 2- Selectie van de meststof (gebruik de zoekfunctie als de meststof niet in de FERTITESTdatabank opgeslagen is).

4- Choix du jeux de pale correspondant à la largeur de travail (4 jeux de pales possibles : 18-28 m, 24-36 m, 32-44 m ou 40-50 m).

- **5-** Sélection de la largeur de travail.
- 6- Sélection du débit moyen/ha.

7- Importation des données sur le support informatique (clef USB par exemple).

8- Chargement des données sur la console en cabine.

Depuis le menu 🖌 JOB SETTINGS 💽
- Sélectionner
-Sélectionner Product A
- Valider la mémorisation

- 3- Keuze van de meststoff enverdeler (ECONOV 40 of ECONOV 50).
- 4- De keuze van de schoepenset die overeenstemt met de werkbreedte (4 mogelijke schoepensets: 18-28 m, 24-36 m, 32-44 m of 40-50 m).
- 5- Selectie van de werkbreedte.
- 6- Selectie van het gemiddelde debiet/ha.

7- Invoer van de gegevens op de informatiedrager (USBstick bijvoorbeeld).

8- De gegevens laden op de console in de cabine.
Vanuit het menu JOB SETTINGS
- Selecteer
- Selecteer
Product A
- Opslag valideren

J

Funktionsphasen

Vergewissern Sie sich bitte vorab, ob die Funktionalität «FILESERVER» auf Ihrer ISOBUS-Konsole vorhanden ist.

Zum Beispiel für ein GREENSTAR 2630 Terminal von John Deere:

- Ein USB-Stick muss benutzt werden.
- Auf diesem Stick muss ein Ordner namens « E:\fileserver\ MCMC0511 » erstellt werden.
- In diesen Ordner wird die Datei zu dem in FERTITEST gewählten Dünger abgelegt. Beispiel: FERT0009.CSV.

Untenstehend ein Beispiel für das Verfahren von FERTITEST aus:

- 1-Zugriff auf die Online-Datenbank der Website.
- 2- Auswahl des Düngemittels (Übernahme der Näherungswerte Recherche approchante wenn das Düngemittel nicht in der Datenbank FERTITEST erfasst ist).
- 3- Auswahl des Düngemittelstreuers (ECONOV 40 oder ECONOV 50).

- **4-** Auswahl des Wurfschaufelsatzes entsprechend der Arbeitsbreite (es stehen 4 Sätze zur Verfügung: 18-28 m, 24-36 m, 32-44 m oder 40-50 m).
- **5-** Auswahl der Arbeitsbreite.
- 6- Auswahl der durchschnittlichen Streumenge.
- 7- Import der Daten auf den Datenträger (z. B. USB-Stick)
- 8- Laden der Daten auf das Terminal in der Schlepperkabine.



Programmation / Programmering / Programmierung



K Fonction Capteur fin de trémie

a) Description

Les capteurs de fin de trémie sont disponibles en option lors de l'achat de la machine .

Sur la machine nous avons 2 capteurs de fin de trémie, un sur le côté droit et un sur le côté gauche.

Ces capteurs **1** sont fixés sous les grilles et ils sont réglables en hauteur **2**.

b) Fonctionnement

Ce sont des capteurs de proximité, dès qu'un des capteurs n'est plus en contact avec le produit (engrais, semence,...) une alarme se déclenche.

Quand l'alarme se déclenche elle est visible sur l'écran de la console ⁽³⁾, l'image permet de préciser si c'est le capteur gauche ou le capteur droit ou les deux.

Pour arrêter l'alarme et retourner à l'affichage normal, il faut valider avec la touche **()***.*

K Functie Sensor uiteinde trechter

a) Beschrijving

De sensoren aan het uiteinde van de trechter zijn optioneel bij de aankoop van de machine.

Op de machine hebben we 2 sensoren einde vultrechter, een op de rechterkant en een op de linkerkant.

Deze sensoren $\mathbf{0}$ worden bevestigd onder de roosters en zijn verstelbaar in de hoogte $\mathbf{0}$.

b) Werking

Dit zijn nabijheidssensoren, zodra een van de sensoren niet meer in contact is met het product (mest, zaaigoed,...) wordt er een alarm ingeschakeld.

Als het alarm afgaat, is dit zichtbaar op het bedieningspaneel , de afbeelding geeft aan of het gaat om de linker, de rechter of beide sensoren.

Om het alarm te stoppen en terug te keren naar de normale weergave, moet men valideren met de toets **()**.

K Funktion des Füllstandsensors

a) Beschreibung

Die Füllstandsensoren sind beim Kauf der Maschine als Sonderausrüstung erhältlich

An der Maschine gibt es 2 Füllstandsensoren: einen auf der rechten Seite und einen auf der linken Seite.

Diese Sensoren **1** sind an den Gittern befestigt und können in der Höhe **2** verstellt werden.

b) Funktionsweise

Bei diesen Sensoren handelt es sich um Näherungsschalter: Sobald einer der Sensoren nicht mehr in Kontakt mit dem Streugut (Dünger, Saatgut etc.) ist, wird ein Alarm ausgelöst.

Wenn ein Alarm ausgelöst wurde, wird dies auf dem Display der Konsole ③ angezeigt. Anhand des Bildes kann man erkennen, ob es sich um den linken oder den rechten Sensor handelt oder um beide.

Um den Alarm zu stoppen und zur normalen Anzeige zurückzukehren, muss der Fahrer mit der Taste @ bestätigen.



FR



DE

Programmation / Programmering / Programmierung









FONCTION SPEED CONTROL

a) Description

La fonction SPEED CONTROL permet de prendre en compte la déformation de la nappe d'engrais au sol, liée à la variation de la vitesse d'avancement.

Cette fonction est entièrement automatisée, le logiciel ECONOV adapte le réglage largeur en fonction de la vitesse d'avancement.

b) Fonctionnement

Sur la page HOME l'inscription SPEED CONTROL permet de confirmer la présence de cette fonctionalité sur la machine.

• Témoin rouge, la fonction SPEED CONTROL est non active.

O Témoin vert, la fonction SPEED CONTROL est activée.

La fonction SPEED CONTROL est active automatiquement, quand les trappes sont ouvertes et le bouton ECONOV actif (témoin vert).

La fonction SPEED CONTROL est non active automatiquement. quand le bouton ECONOV est sur stop (témoin rouge).

FUNCTIE SPEED CONTROL

a) Beschrijving

Met de functie SPEED CONTROL kan men rekening houden met de vervorming van de meststoflaag op de grond in verband met de verschillen in rijsnelheid.

Deze functie is volledig geautomatiseerd, de software ECONOV past de instelling van de breedte aan de rijsnelheid aan.

b) Werking

Op de HOME-pagina kan men d.m.v. de inschrijving SPEED CONTROL de aanwezigheid van deze functionaliteit op de machine bevestigen.

Rood indicatielampje, de functie SPEED CONTROL is niet actief.

I Groen indicatielampje, de functie SPEED CONTROL is geactiveerd.

De functie SPEED CONTROL is automatisch actief, wanneer de kleppen open zijn en de knop ECONOV actief is (groen indicatielampje).

FUNKTION SPEED CONTROL

a) Beschreibung

Die Funktion SPEED CONTROL sorgt dafür, dass die durch Geschwindigkeitsänderungen bedingte Verformung der Streuschicht auf dem Boden berücksichtigt wird.

Diese Funktion wird vollautomatisch gesteuert: Die ECONOV-Software passt die Breiteneinstellung an die jeweilige Fahrgeschwindigkeit an.

b) Funktionsweise

Auf der HOME-Seite bestätigt der Schriftzug SPEED CONTROL, dass diese Funktionalität an der Maschine vorhanden ist.

- Rote Kontrollleuchte, die Funktion SPEED CONTROL ist nicht aktiv.
- Grüne Kontrollleuchte, die Funktion SPEED CONTROL ist aktiv.

Die Funktion SPEED CONTROL ist automatisch aktiv, wenn die Schieber geöffnet sind und die ECONOV-Taste eingeschaltet ist (grüne Kontrollleuchte).

Die Funktion SPEED CONTROL ist automatisch nicht aktiv, wenn die ECONOV-Taste ausgeschaltet ist (rote Kontrollleuchte).



de knop ECONOV op stop staat (rood indicatielampje).



FR

NL

DE



VERSION WPB ECONOV TC-SC Avant il faut vérifier le bon réglage du système GPS Remargue : embarqué dans la console ISOBUS. Lors de la première utilisation la calibration continu se fait automatiquement sans intervention du conducteur de la Consulter le chapitre d'réglage **ECONOV.** machine. Contrôler si la vitesse d'avancement affichée est correcte. Le facteur T (coefficient d'écoulement) est, si nécessaire mis automatiquement à jour. JOB SETTINGS Menu Si vous souhaitez stopper la calibration consulter la notice chapitre « Test de calibration ». - Sélectionner 📷 si vous souhaitez réaliser un contrôle du - Avant le chargement effectuer la Tare ŵ débit avec le kit. effin. - Sélectionner le pictogramme pour régler la largeur, choix du jeu de pale, programmation de la largeur et position du repère pour la goulotte (consulter **FERTITEST**). - Sélectionner le pictogramme pour choisir un engrais déjà mémorisé ou affecter une lettre à votre engrais. Pour donner une valeur de départ au Facteur T consulter «Fertitest». . A⇒H NL A VERSION WPB ECONOV - Selecteer het pictogram om een eerder opgeslagen meststof Controleer eerst of het GPS-systeem dat aan de ISOBUS-console te kiezen of letter aan uw meststof toe te kennen. werd toegevoegd goed afgesteld is. Om een startwaarde aan de **T Factor** te geven, raadpleeg "Fertitest". Raadpleeg het hoofdstuk dafstelling **ECONOV**. Controleren of de weergegeven rijsnelheid juist is. **Opmerking**: Bij het eerste gebruik gebeurt de continue kalibreringn automatisch zonder tussenkomst van de bestuurder van de Menu JOB SETTINGS machine. De factor **T** (uitloopcoëfficiënt) wordt, indien noodzakelijk, automatisch bijgewerkt. - Tarreer voor het laden ŵ - Selecteer het pictogram om de breedte, de keuze van de Als de kalibrering wil stoppen, raadpleeg de gebruikshandleiding hoofdstuk "Kalibreertest". schoepenset, de programmering van de breedte en de positie van het merkstreep van de aanvoergoot te bepalen selecteren als u het debiet wilt controleren met de kit. (raadpleeg FERTITEST). DE **VERSION WPB ECONOV** -Auswahl des Piktogramms zur Auswahl des bereits gespeicherten Düngemittels oder zur Zuordnung eines Buchstaben. Zur Vergabe eines Anfangswertes an den Zu Beginn ist die richtige Einstellung des, in der ISOBUS Konsole Faktor T siehe «Fertitest». integrierten GPS Systems TE-SE zu überprüfen.

Siehe Kapitel 🛿 Einstellung des **ECONOV.**

Es ist zu kontrollieren, ob die Fahrgeschwindigkeit richtig angezeigt wird.



-Vor dem Beladen ist die Tara festzustellen 🛛 📠

 Auswahl des Piktogramm zur Einstellung der Breite, Auswahl des Wurfschaufelsatzes, Programmierung der Breite und der Position der Markierung für den Auslauf (siehe FERTITEST).

<u>Anmerkung:</u>

Bei der ersten Inbetriebnahme der Software erfolgt die Kalibrierung automatisch ohne irgendeinen Eingriff des Fahrers.

Der **T**-Faktor (Fließfähigkeitskoeffizient) wird bei Bedarf automatisch aktualisiert.

Wenn Sie die Kalibrierung stoppen wollen: Siehe Kapitel "Kalibriertest" in der Anleitung.

- Auswahl wenn Sie eine Streumengenkontrolle mit dem Kit durchführen wollen.





- Avant le chargement vérifier si les trappes sont fermées. « le pictogramme Start/Stop sur Rouge »
- Contrôler en bas de l'écran, le nom de l'engrais et la largeur programmée.
- Programmer la dose/ha souhaitée et valider afin de mémoriser la valeur.
- Sélectionner si nécessaire le TRIBORD, position rendement ou environnement.
- Après avoir enclenché la PDF Vous pouvez épandre en commençant par le pourtour de la parcelle. La modulation de dose est possible + 10 % ou -10 % sur les 2 côtés ou 1 seul.

- INFORMATION Menu
- Sélectionner Partiel ou total.
- Utiliser le pictogramme 🖉 pour faire la mise à zéro.
- Faire un appui long.
- Vous pouvez connaitre la surface ou la longueur qui est possible avec la quantité d'engrais restant en trémie.

FR

DE

- Α Menu HOME Menu INFORMATION
- Controleer voor het laden of de kleppen gesloten zijn "het pictogram Start/Stop op Rood"
- Controleer onderaan het scherm, de naam van de meststof en de geprogrammeerde breedte.
- Programmeer de gewenste dosis / ha en valideer om de waarde op te slagen.
- Selecteer indien nodig de TRIBORD, positie rendement of milieu.
- -Nadat de PDF werd ingeschakeld kan u strooien, beginnen langs de rand van het perceel. te De dosis kan aangepast worden + 10% of -10% langs de 2 kanten of 1 kant.

Selecteer Gedeeltelijk of volledig.

- Gebruik het pictogram Q om op nul te stellen.

- Lang duwen.
- U kan te weten komen welke oppervlakte of lengte kan worden bewerkt met de resterende hoeveelheid kunstmest in de hopper.



- Vor der Beladung vergewissern Sie sich, ob die Schieber geschlossen sind «das Piktogramm Start/Stop auf rot».
- Überprüfen Sie unten am Bildschirm den Namen des Düngemittels und die programmierte Breite.
- Gewünschte Hektardosierung programmieren und bestätigen, um den Wert zu speichern.
- Wenn nötig, Auswahl des TRIBORD, Position Ertrag oder Umwelt.
- -Nachdem Sie die Drehzahl in Gang gebracht haben, können Sie zu Beginn die Umrandung der Parzelle streuen. Die Änderung der Dosiermenge ist möglich + 10 % oder -10 % auf den 2 Seiten oder 1 alleine.

- Auswahl teilweise oder gesamt.
- Zur Nullstellung verwenden Sie das Piktogramm
- Einmal lang drücken.
- Sie erhalten die Oberfläche oder die Breite, die mit der, im Tank verbliebenen Menge bearbeitet werden kann.



-Vor dem Beladen ist die Tara festzustellen

gespeicherten Düngemittels oder zur Zuordnung eines Buchstaben. Zur Vergabe eines Anfangswertes an den Faktor

), um die Breite einzustellen.

🧕 zur Auswahl des bereits

- Wählen Sie das Symbol

T siehe «Fertitest».

- Auswahl des Piktogramms



3



Der **T**-Faktor (Fließfähigkeitskoeffizient) wird bei Bedarf automatisch aktualisiert.

Wenn Sie die Kalibrierung stoppen wollen: Siehe Kapitel "Kalibriertest" in der Anleitung.

_

87





- Avant le chargement vérifier si les trappes sont fermées. « le pictogramme Start/Stop sur Rouge»
- Contrôler en bas de l'écran, le nom de l'engrais et la largeur programmée.
- Sélectionner la dose par Hectare et mémoriser la valeur souhaitée
- Sélectionner si nécessaire le **TRIBORD**, position rendement ou environnement.
- Programmer la dose/ha souhaitée et valider afin de mémoriser la valeur.
- Après avoir enclenché la PDF Vous pouvez épandre en commençant par le pourtour de la parcelle. La modulation de dose est possible + 10 % ou -10 % sur les 2 côtés ou 1 seul.



- Sélectionner Partiel ou total.
- Utiliser le pictogramme Ð pour faire la mise à zéro.
- Faire un appui lona.
- Vous pouvez connaitre la surface ou la longueur qui est possible avec la quantité d'engrais restant en trémie.

FR

DE

- В b) Menu c) Menu HOME INFORMATION - Controleer voor het laden of de kleppen gesloten zijn "het - Selecteer Gedeeltelijk of volledig. pictogram Start/Stop op Rood - Gebruik het pictogram om op nul te stellen. Q - Controleer onderaan het scherm, de naam van de meststof en de geprogrammeerde breedte.
 - Selecteer de dosis per Hectare en sla de gewenste waarde op
 - Selecteer indien nodig de TRIBORD, positie rendement of milieu.
 - Programmeer de gewenste dosis / ha en valideer om de waarde op te slagen.
 - -Nadat de PDF werd ingeschakeld kan u strooien, beginnen langs de van het perceel. rand te De dosis kan aangepast worden + 10% of -10% langs de 2 kanten of 1 kant.
- Lang duwen.
- U kan te weten komen welke oppervlakte of lengte kan worden bewerkt met de resterende hoeveelheid kunstmest in de hopper.

- В b) Menü HOME
- Vor der Beladung vergewissern Sie sich, ob die Schieber geschlossen sind «das Piktogramm Start/Stop auf rot».
- Überprüfen Sie unten am Bildschirm den Namen des Düngemittels und die programmierte Breite.
- Auswahl der Dosiermenge pro Hektar und Speicherung des gewünschten Wertes.
- Wenn nötig, Auswahl des TRIBORD, Position Ertrag oder Umwelt.
- Gewünschte Hektardosierung programmieren und bestätigen, um den Wert zu speichern.
- -Nachdem Sie die Drehzahl in Gang gebracht haben, können Sie zu Beginn die Umrandung der Parzelle streuen. Die Änderung der Dosiermenge ist möglich + 10 % oder -10 % auf den 2 Seiten oder 1 alleine.

- c) Menu INFORMATION
- Auswahl teilweise oder gesamt.
- Zur Nullstellung verwenden Sie das Piktogramm
- Einmal lang drücken.
- Sie erhalten die Oberfläche oder die Breite, die mit der, im Tank verbliebenen Menge bearbeitet werden kann.



FR

NL

VERSION WPB

Contrôler si la vitesse d'avancement affichée est correcte.



<u>Remarque :</u>

Lors de la première utilisation la calibration continu se fait automatiquement sans intervention du conducteur de la machine.

Le facteur **T** (coefficient d'écoulement) est, si nécessaire mis automatiquement à jour.

Si vous souhaitez stopper la calibration consulter la notice chapitre « Test de calibration ».

VERSION WPB

Controleren of de weergegeven rijsnelheid juist is.



- Selecteer het pictogram om de breedte te programmeren.

- Selecteer het pictogram om een eerder opgeslagen meststof te kiezen of letter aan uw meststof toe te kennen. Om een startwaarde aan de **T Factor** te geven, raadpleeg "**Fertitest**".



selecteren als u het debiet wilt controleren met de kit.

Version WPB

Es ist zu kontrollieren, ob die Fahrgeschwindigkeit richtig angezeigt wird.



- Auswahl des Piktogramms zur Auswahl des bereits gespeicherten Düngemittels oder zur Zuordnung eines Buchstaben. Zur Vergabe eines Anfangswertes an den **Faktor T** siehe «**Fertitest**».
- Auswahl wenn Sie eine Streumengenkontrolle mit dem Kit durchführen wollen.

<u>Opmerking :</u>

Bij het eerste gebruik gebeurt de continue kalibreringn automatisch zonder tussenkomst van de bestuurder van de machine.

De factor **T** (uitloopcoëfficiënt) wordt, indien noodzakelijk, automatisch bijgewerkt.

Als u de kalibrering wil stoppen, raadpleeg de gebruikshandleiding hoofdstuk "Kalibreertest".



<u>Anmerkung:</u>

Bei der ersten Inbetriebnahme der Software erfolgt die Kalibrierung automatisch ohne irgendeinen Eingriff des Fahrers.

Der **T**-Faktor (Fließfähigkeitskoeffizient) wird bei Bedarf automatisch aktualisiert.

Wenn Sie die Kalibrierung stoppen wollen: Siehe Kapitel "Kalibriertest" in der Anleitung.





milieu.

waarde op te slagen.

- Avant le chargement vérifier si les trappes sont fermées. «le pictogramme Start/Stop sur Rouge »
- Contrôler en bas de l'écran, le nom de l'engrais et la largeur programmée.
- Sélectionner la dose par Hectare et mémoriser la valeur souhaitée
- Sélectionner si nécessaire le **TRIBORD**, position rendement ou environnement.
- Programmer la dose/ha souhaitée et valider afin de mémoriser la valeur.

- c) Menu 💽 💦 INFORMATION 🕺 💽
- Sélectionner Partiel ou total.
- Utiliser le pictogramme 🛛 🥭 pour faire la mise à zéro.
- Faire un appui long.
- Vous pouvez connaitre la surface ou la longueur qui est possible avec la quantité d'engrais restant en trémie.

FR

NI С INFORMATION b) Menu c) Menu HOME - Controleer voor het laden of de kleppen gesloten zijn "het - Selecteer Gedeeltelijk of volledig. pictogram Start/Stop op Rood - Gebruik het pictogram om op nul te stellen. Ľ - Controleer onderaan het scherm, de naam van de meststof - Lang duwen. en de geprogrammeerde breedte. - U kan te weten komen welke oppervlakte of lengte kan - Selecteer de dosis per Hectare en sla de gewenste waarde op worden bewerkt met de resterende hoeveelheid kunstmest - Selecteer indien nodig de TRIBORD, positie rendement of in de hopper.



- Vor der Beladung vergewissern Sie sich, ob die Schieber geschlossen sind «das Piktogramm Start/Stop auf rot».

- Programmeer de gewenste dosis / ha en valideer om de

- Überprüfen Sie unten am Bildschirm den Namen des Düngemittels und die programmierte Breite.
- Auswahl der Dosiermenge pro Hektar und Speicherung des gewünschten Wertes.
- Wenn nötig, Auswahl des **TRIBORD**, Position Ertrag oder Umwelt.
- Gewünschte Hektardosierung programmieren und bestätigen, um den Wert zu speichern.

- Auswahl teilweise oder gesamt.
- Zur Nullstellung verwenden Sie das Piktogramm
- Einmal lang drücken.
- Sie erhalten die Oberfläche oder die Breite, die mit der, im Tank verbliebenen Menge bearbeitet werden kann.



DIAGNOSTIQUE			ABC ABC ABC	ESC	
Poids:	1203	kg		-	
Débit Quantité:	0	g/s		DEBIT	
Débit Gauche:	0	kg/ha			
Débit Droit:	0	kg/ha			
Surface Totale:	5.46	ha		10-	
Quantité:	0	kg		ECONO/	
Restant:	1203	kg			
Temps Total:	0.33	Heures			
PTO Vitesse:	ee> 0	Tr/mi		TRIBORD	
Version de logicie	1:			·	
Objet Pool:	480x72x72	002rev10			
Task Objet:	1040210	v002.10		STOP GO	
Bridge:	CM5104	002rev10			
Module:	c	MA106004		1	
ABC Afficher les	s Polices			INIT	

ADVANCED SETTINGS

A DIAGNOSTIC

Depuis le menu

- Sélectionner le pictogramme *metric* pour accéder à la page diagnostic.



Vous avez une visualisation des valeurs par défaut de la console.



Contactez votre revendeur.





Neem contact op met uw verdeler.



Setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

FR

NL



B MAINTENANCE

- Suivre les instructions du manuel d'utilisation de la machine.
- Ne pas utiliser un nettoyeur haute pression, surtout sur les parties électriques de la machine. (boîte de connexions, prise, vérins électriques).
- Stocker la machine de préférence dans un endroit sec.



Il est interdit de procéder à des travaux de soudure sur la machine. Dans les premières heures d'utilisation de la machine, vérifier le serrage de toutes les vis. Particulièrement les vis de fixation des lames de liaison du cadre de pesée.

B Onderhoud

- Volg de instructies in de handleiding van de machine.
- Gebruik geen hogedrukreiniger, vooral niet op de elektrische onderdelen van de machine (aansluitkast, stekker, elektrische cilinders).

- De machine bij voorkeur op een droge plaats opbergen.



Het is verboden om laswerken aan de verdeler uit te voeren.

Controleer tijdens de eerste gebruiksuren van de machine of alle schroeven goed vastzitten. Met name de bevestigingsschroeven van de verbindingsplaatjes van het weegframe.

B WARTUNG

- Folgen Sie den Anweisungen des Bedienungshandbuchs der Maschine.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, vor allem nicht an den elektrischen Anlagen der Maschine. (Verteilerkasten, Steckdosen, Elektrozylinder).
- Lagern Sie die Maschine vorzugsweise an einem trockenen Ort.



Die Durchführung von Schweißarbeiten an der Maschine ist untersagt. In den ersten Betriebsstunden der Maschine muss der feste Sitz alle Schrauben überprüft werden. Besonders die Befestigungsschrauben der Verbindungsglieder des Waagenrahmens FR



PANNES - REMÈDES

Le boîtier ne s'allume pas :

- Consulter la notice de la console ISOBUS.

La vitesse d'avancement n'est pas correcte :

- Vérifier dans la partie **TECU** de la console **ISOBUS** si le paramétrage est correct.

Le faire après avoir consulté la notice de la console ISOBUS.

La coupure de tronçons n'est pas activée, le bouton ECONOV ou STOP & GO n'apparaît pas :

 Vérifier si votre console possède un contrôleur de tâche, puis qu'il soit activé, ainsi que la compatibilité --> voir revendeur console.

Le compteur tonnage n'est pas correct. Vérifier :

- Connexion machine.
- La largeur de travail.
- La vitesse d'avancement.
- Le coefficient de l'engrais (Facteur T).
- Ouverture et fermeture des trappes.

PROBLEMEN - OPLOSSINGEN

DE LEDS VAN DE KAST BRANDEN NIET:

- Raadpleeg de gebruikshandleiding van de **ISOBUS**-console. **DE RIJSNELHEID IS NIET CORRECT:**

- Controleer in het deel TECU van de ISOBUS-console of de

parameterinstelling juist is. Doe dit na raadpleging van de gebruikshandleiding van de

ISOBUS-console.

DE SECTIEBESTURING IS NIET GEACTIVEERD, DE ECONOV KNOP OF STOP & GO VERSCHIJNT NIET:

- Controleer eerst of uw console over een taakcontroleur beschikt, controleer nadien of deze geactiveerd is en de compatibiliteit ervan --> zie dealer console.

TONTELLER IS NIET CORRECT CONTROLEREN:

- aansluiting/machine
- de werkbreedte
- de rijsnelheid
- de meststofcoëfficiënt
- opening en sluiting van de schuiven

Störungen - Abhilfe

Der Steuerungskasten schaltet nicht ein:

- Siehe das Benutzerhandbuch der **ISOBUS** Konsole.

Die Fahrgeschwindigkeit ist nicht richtig:

- überprüfen Sie das Teil **TECU** der **ISOBUS** Konsole, ob die Einstellung richtig ist.

Überprüfen Sie erst, wenn Sie im Benutzerhandbuch der **ISOBUS** Konsole nachgelesen haben.

Die Teilbreitenschaltung ist nicht aktiviert, der Knopf ECONOV oder STOP & GO erscheint nicht:

- überprüfen Sie, ob Ihre Konsole eine Aufgabensteuerung besitzt und ob diese aktiviert und kompatibel ist --> Kontaktieren Sie den Konsolen-Fachhändler.

Der Tonnagenzähler ist nicht korrekt. Überprüfen:

- Maschinenanschluss.

- Arbeitsbreite.
- Fahrgeschwindigkeit.
- Düngemittelkoeffizient (Faktor T)
- Öffnungs- / Verschlusssensoren der Schieber.

Essai de débit

Vérifier :

- Le facteur de calibrage (**T**)

Les trappes s'ouvrent au maxi puis au mini Vérifier :

- Le coefficient de vitesse d'avancement du tracteur.
- La largeur d'épandage (24,00 attention à la virgule)

Le débit Vérifier :

- Le débit programmé.
- Le coefficient d'engrais.
- Régime PDF 540 tr/min.
- La largeur d'épandage.
- La vitesse d'avancement du tracteur.
- Ouverture et fermeture des trappes.
- La course des vérins.



Debiettest

CONTROLEREN:

- de kalibreerfactor (T)

DE SCHUIVEN OPEN EERST MAXIMAAL, DAN MINIMAAL. CONTROLEREN:

- de coëfficiënt van de rijsnelheid van de tractor
- de strooibreedte (24.00 let op het scheidingsteken)

Het debiet Verifiëren:

- het ingestelde debiet
- de meststofcoëfficiënt
- toerental van de aftakas: 540 tpm
- de strooibreedte
- de rijsnelheid van de tractor
- opening en sluiting van de schuiven
- de slag van de cilinders



Abdrehprobe

Überprüfen:

- Kalibrierungsfaktor (T)

Die Schieber öffnen sich maximal und dann minimal Überprüfen:

- Fahrgeschwindigkeitskoeffizient des Schleppers.
- Streubreite (24,00 Achtung auf das Komma).

Auslaufmenge Überprüfen:

- Programmierte Streumenge.
- Düngemittelkoeffizient.
- Nominaldrehzahl 540 U/Min.
- Streubreite.
- Fahrgeschwindigkeit des Schleppers.
- Öffnungs- / Verschlusssensoren der Schieber.
- Zylinderhub.