

#### Manuel d'utilisation et de programmation

175\_4079-FR

## Affichage mode travail





#### Densité ≠ 1.00 ( engrais liquide )



#### Fonctions mode travail



#### Accès aux différents modes de programmation et d'utilisation

Mode	Action(s)			Affichage temporaire		Affichage final	
Mise en marche boîtier	Appuyer sur PRO *			Version du software *	SFT	5.e9	© 2.0 200 L/Ha
Stop pulvá		0000	000	N <sup>°</sup> série ∗	<b>E</b> 14	1234	7.6 кm/h 0000 на
					TeeJet Visiflo color	coding only: For other tips see manual	TeeJet Visifio color coding only. For other tips see manual
Arrêt boîtier Stop pulvé	Affichage en Action 1 Maintenir - a Action 2 Appuyer sur	mode travail appuyée Ro			TeeJet Visifio color	Of f 5	TeJet Visific cobr coding only: For other tips see manual
Programme machine Stop pulvé	Affichage en Action 1 Maintenir - e	mode travail et + appuyées			Ro	pro	flo
	Appuyer sur	Pro 2 fois *	00	0000	TeeJet Visiflo color	coding only: For other tips see manual	TeeJet Visifio color coding only: For other tips see manual
Programme utilisateur Stop pulvé	Affichage en Appuyer sur	mode travail			TeeJet Visilio color	Coding only: For other tips see manual	Point         2.0         2.50         L/Ha           6.2         Km/h         129         P           Tredet Visito cobr coding only. For other tips see manual.         P

#### Règles générales en mode programmation

- Pour faire défiler et confirmer les différents paramètres de programmation: \*
- Pour modifier un paramètre: \* + ou -.
- Pour remettre un paramètre à zéro ou pour une autocalibration: \* + et =
- Pour revenir en mode travail, <u>de n'importe quel paramètre</u>: maintenir R appuyée pendant 3 secs.

### Paramètres machine

Paramètre	Affichage	Description	Votre valeur
1. Choix régulation	Figure 100 For other tips see manual	Appuyer sur $\textcircled{+}$ ou $\textcircled{-}$ pour choisir le type de régulation FLO pour régulation sur base débit, PRS pour régulation sur base pression Valeur défaut : FLO	
2. Capteur de débit	Ro & 650 TeeJet Visito color coding only: For other tips see manual	Programmer le nombre d'impulsions par litre; utiliser 👾 pour afficher la valeur avec un point décimal Valeur défaut : 650 Unités : pulses/litre	
3. Pression maximum du capteur de pression	P 10.0 H Teslet Vsific color coding only: For other tips see manual	Pression maximum ( à 20 mA ) mesurable par le capteur Valeur défaut: 10.0 Unités : bars	
4. Réglage 0 bars du capteur de pression	P 4.0 r ef	Courant délivré par le capteur de pression lorsque la pression est nulle ( 0 bars ) dans le système. Appuyer sur + et pour une auto-calibration – voir notice d'auto-calibration Valeur défaut: 4.0 Unités : 4.0 mA	
5. Distance entre buses	50 Teelet Visito color coding only. For other tips see manual	Programmer la distance entre les buses Valeur défaut: 50 Unités : cm	
5_1. Nombre de buses Section 1	Reference for the set of the set	Programmer le nombre de buses sur la section 1 Valeur défaut: 6	
5_2. – 5.x Nombre de buses Section 2 9	Re Frederic and the spectrum with the set of	Programmer le nombre de buses sur la section 2 et toutes suivantes . Valeur défaut: 6	
6. Débit de buse	Contract of the second of	Le boîtier est préprogrammé pour les buses avec code couleur Visiflo (ISO). Il est possible, par ce paramètre, de programmer une buse ne correspondant pas à la norme ISO. Valeur défaut: 0.00	

7	R	a Le chiffre de gauche agit sur l'approche rapide de la	
Vitesse de réaction de		régulation	
	<sup>reg</sup> 6.2	<b>b.</b> Le chiffre de droite agit sur le réglage fin de la régulation.	
la regulation	act	Note : 0 est le plus lent, 9 est le plus rapide	
	TeeJet Visiflo color coding only: For other tips see manual	Valeur défaut : 6.2	
8.	Ro	Choisir le type de vannede sections utilisées :	
Type de	<b>`</b>	- 2 way : 2 voies ( pas de retour compensé )	
vanne de	way	- 3 way : 3 voies ( retour à calibrer pour garder la même	
coupures de		pression après coupure )	
tronçons			
	TeeJet Visiflo color coding only: For other tips see manual	Valeur défaut : 2	
9.		a. Programmer le nombre d'impulsions sur 100 m; utiliser 😁	
Capteur de	**************************************	pour sélectionner le mode radar ( impulsions sur 10 m )	
vitesse		Valeur défaut : 250	
	250	<b>b.</b> Appuver sur $[+]$ et $(-)$ pour une auto-calibration – <b>voir</b>	
		notice d'auto-calibration	
	TeeJet Visiflo color coding only: For other tips see manual		
10			
Vitesse	RO	Programmer la valeur désirée pour une vitesse simulée sinon	
poste fixe	Sim   <b>n n</b>	programmer 0.0.	
•			
	-sp	Valeur défaut : 0.0	
	TeeJet Visiflo color coding only: For other tips see manual	Note : Cette valeur revient automatiquement à 0.0	
		lorsqu'une impulsion du capteur de vitesse est détectée.	
11.	R D	Programmer la densité du produit utilisé (engrais liquide).	
Densite	128	Le choix eau / engrais liquide se fait dans le programme	
	LZU	uillisaleur. Note : densité nour l'eau – 1 00	
		Note . delisite pour l'eau – 1.00	
		Valeur défaut: 1.28	
12.	Perset Visitio color coding only: For other tips see manual	Choix de l'utilisation de la porte sérielle :	
Communi-	∎R0	- NO COM : pas de communication	
cation	no com	- Prt : ticket imprimante	
		- GPS : connection à un système GPS compatible	
	TeeJet Visiflo color coding only: For other tips see manual	Valous défauts 4.50	
13		Programmer ici la pression minimale de travail	
Pression	Ro	Le systême de régulation veillera que la pression ne baisse pas	
minimale de	0.6	valeur programmée.	
travail			
	IMIN PRS	Valeur défaut : 0.6 Bar	
	Tao let Visille adles antines d'Envident		
	reeset visitio color coding only: For other tips see manual		

# Autocalibration du capteur de pression

1. Réglage 0 bars du capteur de pression	P 4.0 ref	Courant délivré par le capteur de pression lorsque la pression est nulle ( 0 bars ) dans le système. S'assurer que la pompe est coupée, et qu'il n'y a pas de pression résiduelle; éventuellement, purger les conduites. Appuyer sur + et pour une auto-calibration Valeur défaut: 4.0 Unités : mA	
2. Mesure automatique (auto- calibration)	Fill     Fill       51     4.0       MES     9	Courant délivré par le capteur de pression lorsque la pression est nulle ( 0 bars ) dans le système. 51 = valeur digitale 4.0 = valeur en mA MES 0 9 = 10 mesures consécutives	
3. Affichage du résultat.	P 4.0 ref	Courant délivré par le capteur de pression lorsque la pression est nulle ( 0 bars ) dans le système. Ce résultat est la moyenne des 10 mesures. La valeur doit être proche de 4.0 Retour au programme System.	

#### Autocalibration du capteur de vitesse

La calibration du capteur de vitesse est basée sur le comptage des impulsions du capteur sur une distance de 100m.

Placer un repère de départ et un autre exactement 100 m plus loin.

L'autocalibration doit se faire sur champs et non sur route avec la cuve remplie à moitié et les pneus gonflés à la pression optimale.

1. Capteur de vitesse	TesJet Visific color coding only: For other tips see manual	<ul> <li>a. Programmer le nombre d'impulsions sur 100 m; utiliser pour sélectionner le mode radar ( impulsions sur 10 m )</li> <li>Valeur défaut : 150</li> <li>b. Appuyer sur + et pour une auto-calibration.</li> </ul>	
2. Position de départ.	TesJet Visifo color coding only: For other tips see manual	Rouler jusqu'au repère de départ et s'arrêter en prenant un repère visuel sur la machine ( cadre de vitre, marche-pied, )	
3. Démarrage mesure automatique.	Ro CAL O O TeeJet Visilo color coding only: For other tips are manual	Appuyer sur la touche 🛨 pour démarrer l'autocalibration.	
4. Mesure automatique.	TeeJet Valio color coding only: For other tips see menual	Rouler jusqu'au repère 100 m (Attention, le repère visuel doit correspondre au repère 100 m ). La calibration va détecter automatiquement la présence d'un capteur de roue ou d'un radar. Dans le cas d'un radar, un symbole RAD va s'afficher. Appuyer sur la touche + pour revenir en programme machine.	

Note: La calibration doit être refaite à chaque changement de pneus ou de pression de gonflage.



Paramètre	Affichage	Description	Votre valeur
1. Choix de la dose	Ro         2.0         2.50         L/Ha           6.2         Km/h         129         V           Tedet Visitio color coding only. For other tips see manual         V         V	A l'aide des touches 🛨 et 📼 , choisir la dose voulue.	
2. Choix de la buse	Ro       2.0ga       2500       L/Ha       6.2       Km/h       129       V	A l'aide des touches 🛨 et 📼 , choisir la buse voulue.	
3. Calculette sur base de la vitesse	2.0         250         L/Ha           6.2         Km/h         129           v         v         v	A l'aide des touches $\textcircled{+}$ et $\textcircled{-}$ , choisir une vitesse de travail. Une pression correspondant à cette application sera alors affichée. Ces valeurs sont indicatives.	
4. Calculette sur base de la pression	2.0         250         L/Ha           6.2         Km/h         129           Fredet Visitio color coding only. For other type see manual	A l'aide des touches $\textcircled{+}$ et $\textcircled{-}$ , choisir une pression. Une vitesse correspondant à cette application sera alors affichée. Ces valeurs sont indicatives.	